Оповещатели охранно-пожарные комбинированные

М-12-3-ГРАНД, М-24-3-ГРАНД, М-12-3, М-24-3, М-12-3-ЛАЙТ, М-24-3-ЛАЙТ

ПАСПОРТ

ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-016-0131524356-2022 RU C-RU.ПБ68.В.01279/22

1.Общие сведения

1.1.Оповещатели охранно-пожарные комбинированные **М-12-3-ГРАНД, М-24-3-ГРАНД, М-12-3, М-24-3, М-12-3-ЛАЙТ, М-24-3-ЛАЙТ** (далее по тексту – оповещатель) предназначены для обозначения эвакуационных путей и подачи звукового сигнала в помещениях различного назначения.
1.2.Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.
1.3.Возможно как совместное, так и раздельное включение звукового и светового блоков.

2.Технические характеристики

2.1.Номинальное напряжение питания Uном ..... **12В/24В** (определяется при заказе)
2.2.Сохраняют работоспособность в диапазоне напряжений ..... **(0,75÷1,15) Uном**
2.3.Потребляемый ток при напряжении Uном, не более: ..... световым блоком – **26 мА**; звуковым – **40 мА**
2.4.Уровень звукового давления при напряжении Uном на расстоянии 1±0,05м, не менее ..... **85 дБ**
2.5. Рекомендуемые эксплуатационные режимы:
диапазон рабочих температур: ..... **- 30÷ +55 °С**
относительная влажность при + 25 °С, % **90**
атмосферное давление, мм. рт. ст. ..... **600÷800**
2.6.Габаритные размеры: М-12-3, М-24-3 ..... **300х130х25мм**
М-12-3-ГРАНД, М-24-3-ГРАНД **330х150х62мм**
М-12-3-ЛАЙТ, М-24-3-ЛАЙТ **300х110х33мм**
2.7.Масса, кг, не более: М-12-3, М-24-3 ..... **0,34**
М-12-3-ГРАНД, М-24-3-ГРАНД, М-12-3-ЛАЙТ, М-24-3-ЛАЙТ **0,35**
2.8.Степень защиты оболочки: М-12-3, М-24-3 ..... **IP51**
М-12-3-ГРАНД, М-24-3-ГРАНД, М-12-3-ЛАЙТ, М-24-3-ЛАЙТ **IP55**
2.9.Средний срок службы оповещателя, не менее ..... **10 лет**

3.Комплектность

оповещатель ..... **1 шт**
паспорт ..... **1 шт**
заглушка (для М-12-3, М-24-3) ..... **2 шт**

4. Подготовка к работе

4.1.При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».
4.2.Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.
4.3.Убедиться в отсутствии повреждений оповещателя, проверить работоспособность.
4.4.Оповещатели следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.
4.5.Порядок подключения оповещателей **М-12-3-ГРАНД, М-24-3-ГРАНД, М-12-3-ЛАЙТ, М-24-3-ЛАЙТ**:
4.5.1.Снять плафон с надписью.
4.5.2.Подключить световой и звуковой блоки оповещателя к источнику напряжения соответствующего номинала, соблюдая полярность (для светового блока указана на этикетке под разъёмом; для звукового блока белый провод – «плюс», для исполнения 12В указана на плате).
4.5.3.Закрепить оповещатель к стене и установить плафон с надписью.
4.6.Порядок подключения оповещателей **М-12-3, М-24-3**:
4.6.1. Подключить оповещатель к источнику постоянного напряжения соответствующего номинала, соблюдая полярность (указана на этикетке).
4.6.2.Закрепить оповещатель на стене с помощью двух шурупов. **Во избежание повреждения печатной платы диаметр шурупов должен быть не более 3,5 мм**

5.Правила хранения и утилизация

5.1.Оповещатели допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50ºС в упаковке поставщика.
5.2.В помещениях для хранения оповещателей не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.
5.3.После транспортирования и хранения при отрицательных температурах, оповещатели после распаковывания перед проверкой должен быть выдержаны в нормальных климатических условиях не менее 2ч.
5.4.Особых мер по утилизации не требуют.

6.Гарантии изготовителя

6.1.Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.
6.2.Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Дополнительную информацию смотри на сайте **www.eltech-service.ru**

Оповещатель М-_____-3-_____ №_____ _____ принят ОТК
(заполняется от руки)

Единая служба техподдержки **8 (8452) 74 00 40**

Где купить: ООО «ЭЛТЕХ-СЕРВИС»
www.eltech-service.ru 8 (8452) 74 00 40
info@eltech-service.ru
системы оповещения ЭЛТЕХ·СЕРВИС

Произведено в России
ИП Раченков Александр Викторович
644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»
соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017

Оповещатели охранно-пожарные комбинированные

М-12-3-ГРАНД, М-24-3-ГРАНД, М-12-3, М-24-3, М-12-3-ЛАЙТ, М-24-3-ЛАЙТ

ПАСПОРТ

ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-016-0131524356-2022 RU C-RU.ПБ68.В.01279/22

1.Общие сведения

1.1.Оповещатели охранно-пожарные комбинированные **М-12-3-ГРАНД, М-24-3-ГРАНД, М-12-3, М-24-3, М-12-3-ЛАЙТ, М-24-3-ЛАЙТ** (далее по тексту – оповещатель) предназначены для обозначения эвакуационных путей и подачи звукового сигнала в помещениях различного назначения.
1.2.Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.
1.3.Возможно как совместное, так и раздельное включение звукового и светового блоков.

2.Технические характеристики

2.1.Номинальное напряжение питания Uном ..... **12В/24В** (определяется при заказе)
2.2.Сохраняют работоспособность в диапазоне напряжений ..... **(0,75÷1,15) Uном**
2.3.Потребляемый ток при напряжении Uном, не более: ..... световым блоком – **26 мА**; звуковым – **40 мА**
2.4.Уровень звукового давления при напряжении Uном на расстоянии 1±0,05м, не менее ..... **85 дБ**
2.5. Рекомендуемые эксплуатационные режимы:
диапазон рабочих температур: ..... **- 30÷ +55 °С**
относительная влажность при + 25 °С, % **90**
атмосферное давление, мм. рт. ст. ..... **600÷800**
2.6.Габаритные размеры: М-12-3, М-24-3 ..... **300х130х25мм**
М-12-3-ГРАНД, М-24-3-ГРАНД **330х150х62мм**
М-12-3-ЛАЙТ, М-24-3-ЛАЙТ **300х110х33мм**
2.7.Масса, кг, не более: М-12-3, М-24-3 ..... **0,34**
М-12-3-ГРАНД, М-24-3-ГРАНД, М-12-3-ЛАЙТ, М-24-3-ЛАЙТ **0,35**
2.8.Степень защиты оболочки: М-12-3, М-24-3 ..... **IP51**
М-12-3-ГРАНД, М-24-3-ГРАНД, М-12-3-ЛАЙТ, М-24-3-ЛАЙТ **IP55**
2.9.Средний срок службы оповещателя, не менее ..... **10 лет**

3.Комплектность

оповещатель ..... **1 шт**
паспорт ..... **1 шт**
заглушка (для М-12-3, М-24-3) ..... **2 шт**

4. Подготовка к работе

4.1.При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».
4.2.Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.
4.3.Убедиться в отсутствии повреждений оповещателя, проверить работоспособность.
4.4.Оповещатели следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.
4.5.Порядок подключения оповещателей **М-12-3-ГРАНД, М-24-3-ГРАНД, М-12-3-ЛАЙТ, М-24-3-ЛАЙТ**:
4.5.1.Снять плафон с надписью.
4.5.2.Подключить световой и звуковой блоки оповещателя к источнику напряжения соответствующего номинала, соблюдая полярность (для светового блока указана на этикетке под разъёмом; для звукового блока белый провод – «плюс», для исполнения 12В указана на плате).
4.5.3.Закрепить оповещатель к стене и установить плафон с надписью.
4.6.Порядок подключения оповещателей **М-12-3, М-24-3**:
4.6.1. Подключить оповещатель к источнику постоянного напряжения соответствующего номинала, соблюдая полярность (указана на этикетке).
4.6.2.Закрепить оповещатель на стене с помощью двух шурупов. **Во избежание повреждения печатной платы диаметр шурупов должен быть не более 3,5 мм**

5.Правила хранения и утилизация

5.1.Оповещатели допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50ºС в упаковке поставщика.
5.2.В помещениях для хранения оповещателей не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.
5.3.После транспортирования и хранения при отрицательных температурах, оповещатели после распаковывания перед проверкой должен быть выдержаны в нормальных климатических условиях не менее 2ч.
5.4.Особых мер по утилизации не требуют.

6.Гарантии изготовителя

6.1.Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.
6.2.Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Дополнительную информацию смотри на сайте **www.eltech-service.ru**

Оповещатель М-_____-3-_____ №_____ _____ принят ОТК
(заполняется от руки)

Единая служба техподдержки **8 (8452) 74 00 40**

Где купить: ООО «ЭЛТЕХ-СЕРВИС»
www.eltech-service.ru 8 (8452) 74 00 40
info@eltech-service.ru
системы оповещения ЭЛТЕХ·СЕРВИС

Произведено в России
ИП Раченков Александр Викторович
644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»
соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017

Оповещатели охранно-пожарные комбинированные

М-12-3-ГРАНД, М-24-3-ГРАНД, М-12-3, М-24-3, М-12-3-ЛАЙТ, М-24-3-ЛАЙТ

ПАСПОРТ

ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-016-0131524356-2022 RU C-RU.ПБ68.В.01279/22

1.Общие сведения

1.1.Оповещатели охранно-пожарные комбинированные **М-12-3-ГРАНД, М-24-3-ГРАНД, М-12-3, М-24-3, М-12-3-ЛАЙТ, М-24-3-ЛАЙТ** (далее по тексту – оповещатель) предназначены для обозначения эвакуационных путей и подачи звукового сигнала в помещениях различного назначения.
1.2.Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.
1.3.Возможно как совместное, так и раздельное включение звукового и светового блоков.

2.Технические характеристики

2.1.Номинальное напряжение питания Uном ..... **12В/24В** (определяется при заказе)
2.2.Сохраняют работоспособность в диапазоне напряжений ..... **(0,75÷1,15) Uном**
2.3.Потребляемый ток при напряжении Uном, не более: ..... световым блоком – **26 мА**; звуковым – **40 мА**
2.4.Уровень звукового давления при напряжении Uном на расстоянии 1±0,05м, не менее ..... **85 дБ**
2.5. Рекомендуемые эксплуатационные режимы:
диапазон рабочих температур: ..... **- 30÷ +55 °С**
относительная влажность при + 25 °С, % **90**
атмосферное давление, мм. рт. ст. ..... **600÷800**
2.6.Габаритные размеры: М-12-3, М-24-3 ..... **300х130х25мм**
М-12-3-ГРАНД, М-24-3-ГРАНД **330х150х62мм**
М-12-3-ЛАЙТ, М-24-3-ЛАЙТ **300х110х33мм**
2.7.Масса, кг, не более: М-12-3, М-24-3 ..... **0,34**
М-12-3-ГРАНД, М-24-3-ГРАНД, М-12-3-ЛАЙТ, М-24-3-ЛАЙТ **0,35**
2.8.Степень защиты оболочки: М-12-3, М-24-3 ..... **IP51**
М-12-3-ГРАНД, М-24-3-ГРАНД, М-12-3-ЛАЙТ, М-24-3-ЛАЙТ **IP55**
2.9.Средний срок службы оповещателя, не менее ..... **10 лет**

3.Комплектность

оповещатель ..... **1 шт**
паспорт ..... **1 шт**
заглушка (для М-12-3, М-24-3) ..... **2 шт**

4. Подготовка к работе

4.1.При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».
4.2.Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.
4.3.Убедиться в отсутствии повреждений оповещателя, проверить работоспособность.
4.4.Оповещатели следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.
4.5.Порядок подключения оповещателей **М-12-3-ГРАНД, М-24-3-ГРАНД, М-12-3-ЛАЙТ, М-24-3-ЛАЙТ**:
4.5.1.Снять плафон с надписью.
4.5.2.Подключить световой и звуковой блоки оповещателя к источнику напряжения соответствующего номинала, соблюдая полярность (для светового блока указана на этикетке под разъёмом; для звукового блока белый провод – «плюс», для исполнения 12В указана на плате).
4.5.3.Закрепить оповещатель к стене и установить плафон с надписью.
4.6.Порядок подключения оповещателей **М-12-3, М-24-3**:
4.6.1. Подключить оповещатель к источнику постоянного напряжения соответствующего номинала, соблюдая полярность (указана на этикетке).
4.6.2.Закрепить оповещатель на стене с помощью двух шурупов. **Во избежание повреждения печатной платы диаметр шурупов должен быть не более 3,5 мм**

5.Правила хранения и утилизация

5.1.Оповещатели допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50ºС в упаковке поставщика.
5.2.В помещениях для хранения оповещателей не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.
5.3.После транспортирования и хранения при отрицательных температурах, оповещатели после распаковывания перед проверкой должен быть выдержаны в нормальных климатических условиях не менее 2ч.
5.4.Особых мер по утилизации не требуют.

6.Гарантии изготовителя

6.1.Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.
6.2.Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Дополнительную информацию смотри на сайте **www.eltech-service.ru**

Оповещатель М-_____-3-_____ №_____ _____ принят ОТК
(заполняется от руки)

Единая служба техподдержки **8 (8452) 74 00 40**

Где купить: ООО «ЭЛТЕХ-СЕРВИС»
www.eltech-service.ru 8 (8452) 74 00 40

Произведено в России
ИП Раченков Александр Викторович
644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»
соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru