


ЦВЕТНОЙ МОНИТОР ВИДЕОДОМОФОНА **Tantos Marilyn WiFi HD XL (ЦИФРОВОЙ)**

ЦВЕТНОЙ 7" монитор видеодомофона **Tantos Marilyn HD WiFi XL** с возможностью автоматического и ручной записи фото и видео с фиксированием даты и времени и возможностью управления домофоном через Wi Fi предназначен для полнофункциональной работы с подъездным ЦИФРОВОМ аудиодомофоном типа **RAIKMANN**, **MARSHALL** и т.п.
На первый вход подключается **ТОЛЬКО** подъездная видекамера.
остальные входы монитора работают в штатном режиме.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



ПРОГРАММИРОВАНИЕ НОМЕРА КВАРТИРЫ

Для записи номера квартиры необходимо замкнуть между собой **СЕРЫЕ** провода, затем с вызывной панели подъездного аудиодомофона 3 раза набрать необходимый номер квартиры, дожидаясь после каждого набора хотя бы одного звонка на подъездном домофоне, затем его сбрасывая.
После программирования **СЕРЫЕ** проводники разомкнуть и **ЗАИЗОЛИРОВАТЬ**!

Для настройки звука с подъездным аудиодомофоном есть две независимые регулировки: регулировка громкости в динамике и регулировка усиления микрофона видеодомофона