

## МК 200-IN МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ

Руководство по эксплуатации  
ALM.301561.012 РЭ

Монтажный комплект МК 200-IN предназначен для крепления замков ALM-200P на дверях, открывающихся вовнутрь.

Цветовое исполнение комплекта: белый (RAL 9016), коричневый (RAL 8017), серый (RAL 9006).

### 1 Комплект поставки

В основной комплект поставки входят (рисунок 1):

- уголок корпуса 1 шт.
- уголок якоря 1 шт.
- кожух уголка якоря 1 шт.
- кронштейн якоря 1 шт.
- кожух 1 шт.
- комплект крепежа:
  - болт М6х20 (1) 2 шт.
  - винт М6х20 (2) 1 шт.
  - винт М4х8 п/кр. с фл.(3) 2 шт.
  - гайка М5 (4) 2 шт.
  - гайка М6 (5) 3 шт.
  - шайба 5 (6) 2шт.
  - шайба 6 (7) 4шт.
  - шайба 5 гр. (8) 2 шт.
  - шайба 6 гр. (9) 2 шт.
- руководство по эксплуатации
- упаковочная коробка.




Рисунок 1 – Установка корпуса и якоря замка ALM-200P с комплектом МК 200P-IN

### 2 Указания по монтажу

Монтажный комплект состоит из уголка корпуса, уголка якоря, кожуха уголка якоря, кронштейна якоря, кожуха и элементов крепежа.

Корпус замка с винтами и втулками монтируется на уголке корпуса гайками (4) с шайбами (6) и (8). Крепление уголка корпуса к дверной коробке выполняется через регулировочные пазы саморезами (саморезы в комплект поставки не входят).

Якорь замка с проходной втулкой через уплотнительное кольцо крепится на уголок якоря винтом (2). Винт необходимо законтрить гайкой (5).

Кронштейн якоря и кожух уголка якоря соединяются с уголком якоря через регулировочные отверстия болтами (1), гайками (5) и шайбами (7) и (9). Кронштейн якоря в сборе с уголком и кожухом устанавливается на полотно двери через регулировочные пазы саморезами (саморезы в комплект поставки не входят). Кронштейн якоря закрывается кожухом.

Габаритный чертеж монтажного комплекта с замком приведен на рисунке 2.




Рисунок 2 - Габаритный чертеж комплекта МК 200-IN

### 3 Условия хранения и эксплуатации

Монтажный комплект МК 200-IN подлежит хранению в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от 5 до 40°C при относительной влажности воздуха до 80% в упаковке поставщика.

Условия эксплуатации монтажного комплекта и замка, с которым он применяется, указаны в руководстве по эксплуатации на замок.

### 4 Свидетельство о приемке

**МК 200-IN**

**Монтажный комплект**

Дата приемки ОТК

Штамп ОТК



Производитель: ООО «АЛЕКО»  
111024, Москва, 1-ая ул. Энтузиастов д.3 стр.1  
этаж 1, помещение II, комн. 21  
Телефон: +7 (495) 145-82-84

[www.aleko.ru](http://www.aleko.ru), e-mail: [info@aleko.ru](mailto:info@aleko.ru)



SEC.RU

Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru