

JPEG видеокамера NV DOM 485-28IR

Руководство по эксплуатации

1. Назначение.

JPEG видеокамера NV DOM 485-28IR предназначена для совместной работы с GSM/GPRS передатчиками NAVIGARD.

2. Технические характеристики.

наименование параметра и единица измерения	значение
напряжение питания постоянного тока, В	10....15
потребляемый ток, не более, мА	100
разрешение снимков, пиксел низкое среднее высокое	160x128 320x240 640x480
чувствительность, V/Lux-sec	0
размер объектива, диаметр, мм	6,25
фокусное расстояние, мм	2.8
диапазон рабочих температур, С	-10 ... +70

3. Подключение и индикация.

Соедините JPEG камеру с NV 8704 согласно таблице ниже.

цвет провода на NV DOM 485-28IR	клеммы на NV 8704
желтый	RS 485 +
зеленый	RS 485 -
черный	COM
красный	+12V

Для настройки камеры используйте программу [NV KAM](#) (см. диск у передатчику NAVIGARD). Для этого в программе выберите COM порт, установите перемычку JP2 на передатчике, включите прямой прием и подайте питание.

4. Свидетельство о приемке.

JPEG видеокамера NV DOM 485-28IR соответствует конструкторской документации и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска: _____

М.П.

5. Гарантии производителя и сертификаты.

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие NV DOM 485-28IR требованиям пожарной безопасности, при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, установленных настоящим руководством. NV DOM 485-28IR имеет сертификат №С-РУ.ПБ16.В.00158 от 25.08.2010г. , подтверждающий соответствие требованиям Технического Регламента Пожарной Безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

- Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
- Гарантия не распространяется на изделие, компоненты которого имеют механические повреждения или следы самостоятельного ремонта.

6. Техническая поддержка.

ООО "Навигард" Россия, 236000, г. Калининград ул. А.Невского, д.40.

Тел./факс: (4012) 578-900, (4012) 38-68-66;

Website: www.navigard.ru ; e-mail: tech@navigard.ru