

Оповещатели охранно-пожарные световые

ЛУИС+ L-12, ЛУИС+ L-24, ЛУИС+ L-12-2, ЛУИС+ L-24-2, ЛУИС+ L-12-D, ЛУИС+ L-24-D, ЛУИС+ L-12-L, ЛУИС+ L-24-L

ПАСПОРТ

ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-023-0131524356-2022 RU C-RU.П668.B.01326/22

1.Общие сведения

1.1.Оповещатели охранно-пожарные световые ЛУИС+ L-12, ЛУИС+ L-24, ЛУИС+ L-12-2, ЛУИС+ L-24-2, ЛУИС+ L-12-D, ЛУИС+ L-24-D, ЛУИС+ L-12-L, ЛУИС+ L-24-L предназначены для обозначения эвакуационных выходов, указания путей эвакуации людей при возникновении опасности, а также в качестве информационных табло.

1.2.Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.

1.3.Корпус оповещателя выполнен разборным для возможной замены надписи. Разборка осуществляется путем снятия верхней крышки (верхних крышек) оповещателя, выполненной на защелках.

1.4.Оповещатели ЛУИС+ L-12-D, ЛУИС+ L-24-D, ЛУИС+ L-12-L, ЛУИС+ L-24-L имеют дублирование клеммных колодок для обеспечения соединения входных и выходных проводов через клеммы пожарного оповещателя.

2.Технические характеристики

2.1.Номинальное напряжение питания Уном: ЛУИС+ L-12, ЛУИС+ L-12-2, ЛУИС+ L-12-D, ЛУИС+ L-12-L 12 В
ЛУИС+ L-24, ЛУИС+ L-24-2, ЛУИС+ L-24-D, ЛУИС+ L-24-L 24 В

2.2.Сохраняют работоспособность в диапазоне напряжений (0,75÷1,15) Уном

2.3.Потребляемый ток при напряжении Уном, не более: ЛУИС+ L-12, ЛУИС+ L-24, ЛУИС+ L-12-D, ЛУИС+ L-24-D, ЛУИС+ L-12-L, ЛУИС+ L-24-L 26 мА

ЛУИС+ L-12-2, ЛУИС+ L-24-2 52 мА

2.4.Диапазон рабочих температур: - 30...+55 °С

2.5.Габаритные размеры, мм: ЛУИС+ L-12, ЛУИС+ L-24, ЛУИС+ L-12-D, ЛУИС+ L-24-D 302х102х19
ЛУИС+ L-12-L, ЛУИС+ L-24-L 300х106х19
ЛУИС+ L-12-2, ЛУИС+ L-24-2 302х105х30

2.6.Масса, не более, кг: ЛУИС+ L-12, ЛУИС+ L-24, ЛУИС+ L-12-D, ЛУИС+ L-24-D, ЛУИС+ L-12-L, ЛУИС+ L-24-L 0,22
ЛУИС+ L-12-2, ЛУИС+ L-24-2 0,35

2.7.Степень защиты оболочки IP52

2.8.Средний срок службы оповещателя, не менее 10 лет

3.Комплектность

оповещатель 1 шт

паспорт 1 шт

заглушка (для всех кроме ЛУИС+ L-12-2, ЛУИС+ L-24-2) 2 шт

4.Подготовка к работе

4.1.При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2.Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.

4.3.Убедиться в отсутствии повреждений оповещателя, проверить работоспособность.

4.4.Оповещатели следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.

4.5.Порядок подключения оповещателей: ЛУИС+ L-12, ЛУИС+ L-24, ЛУИС+ L-12-D, ЛУИС+ L-24-D, ЛУИС+ L-12-L, ЛУИС+ L-24-L.

4.5.1.Подключить к источнику постоянного напряжения соответствующего номинала, соблюдая полярность (указана на этикетке).

4.5.2.Закрепить оповещатель на стене. Во избежание повреждения печатной платы диаметр шурупов должен быть не более 3,5 мм

4.6.Порядок подключения оповещателей: ЛУИС+ L-12-2, ЛУИС+ L-24-2.

4.6.1.Подключить оповещатель к источнику постоянного напряжения соответствующего номинала, соблюдая полярность (белый провод – плюс).

4.6.2.Подвесить оповещатель к потолку посредством монтажных ушек на верхней части, либо используя специальный кронштейн (поставляется отдельно).

5.Правила хранения и утилизация

5.1.Оповещатели допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50°С в упаковке поставщика.

5.2.В помещениях для хранения оповещателей не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

5.3.После транспортирования и хранения при отрицательных температурах, оповещатели после распаковывания перед проверкой должен быть выдержаны в нормальных климатических условиях не менее 2ч.

5.4.Особых мер по утилизации не требуют.

6.Гарантии изготовителя

6.1.Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.

6.2.Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Оповещатель ЛУИС+ L- - - № _____ принят ОТК
(заполняется от руки)

Служба техподдержки +7 (3812) 58-88-07 (Часовой пояс МСК+3 с 08-00ч до 18-00ч)

Где купить:
ООО «Компания Лунст+»
сайт: www.luis.ru
тел.: +7 (495) 637-63-17
+7 (495) 280-77-50
e-mail: luis@luis.ru

ЕАС

Произведено в России
ИП Раченков Александр Викторович
644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»
соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017

Оповещатели охранно-пожарные световые

ЛУИС+ L-12, ЛУИС+ L-24, ЛУИС+ L-12-2, ЛУИС+ L-24-2, ЛУИС+ L-12-D, ЛУИС+ L-24-D, ЛУИС+ L-12-L, ЛУИС+ L-24-L

ПАСПОРТ

ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-023-0131524356-2022 RU C-RU.П668.B.01326/22

1.Общие сведения

1.1.Оповещатели охранно-пожарные световые ЛУИС+ L-12, ЛУИС+ L-24, ЛУИС+ L-12-2, ЛУИС+ L-24-2, ЛУИС+ L-12-D, ЛУИС+ L-24-D, ЛУИС+ L-12-L, ЛУИС+ L-24-L предназначены для обозначения эвакуационных выходов, указания путей эвакуации людей при возникновении опасности, а также в качестве информационных табло.

1.2.Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.

1.3.Корпус оповещателя выполнен разборным для возможной замены надписи. Разборка осуществляется путем снятия верхней крышки (верхних крышек) оповещателя, выполненной на защелках.

1.4.Оповещатели ЛУИС+ L-12-D, ЛУИС+ L-24-D, ЛУИС+ L-12-L, ЛУИС+ L-24-L имеют дублирование клеммных колодок для обеспечения соединения входных и выходных проводов через клеммы пожарного оповещателя.

2.Технические характеристики

2.1.Номинальное напряжение питания Уном: ЛУИС+ L-12, ЛУИС+ L-12-2, ЛУИС+ L-12-D, ЛУИС+ L-12-L 12 В
ЛУИС+ L-24, ЛУИС+ L-24-2, ЛУИС+ L-24-D, ЛУИС+ L-24-L 24 В

2.2.Сохраняют работоспособность в диапазоне напряжений (0,75÷1,15) Уном

2.3.Потребляемый ток при напряжении Уном, не более: ЛУИС+ L-12, ЛУИС+ L-24, ЛУИС+ L-12-D, ЛУИС+ L-24-D, ЛУИС+ L-12-L, ЛУИС+ L-24-L 26 мА

ЛУИС+ L-12-2, ЛУИС+ L-24-2 52 мА

2.4.Диапазон рабочих температур: - 30...+55 °С

2.5.Габаритные размеры, мм: ЛУИС+ L-12, ЛУИС+ L-24, ЛУИС+ L-12-D, ЛУИС+ L-24-D 302х102х19
ЛУИС+ L-12-L, ЛУИС+ L-24-L 300х106х19
ЛУИС+ L-12-2, ЛУИС+ L-24-2 302х105х30

2.6.Масса, не более, кг: ЛУИС+ L-12, ЛУИС+ L-24, ЛУИС+ L-12-D, ЛУИС+ L-24-D, ЛУИС+ L-12-L, ЛУИС+ L-24-L 0,22
ЛУИС+ L-12-2, ЛУИС+ L-24-2 0,35

2.7.Степень защиты оболочки IP52

2.8.Средний срок службы оповещателя, не менее 10 лет

3.Комплектность

оповещатель 1 шт

паспорт 1 шт

заглушка (для всех кроме ЛУИС+ L-12-2, ЛУИС+ L-24-2) 2 шт

4.Подготовка к работе

4.1.При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2.Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.

4.3.Убедиться в отсутствии повреждений оповещателя, проверить работоспособность.

4.4.Оповещатели следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.

4.5.Порядок подключения оповещателей: ЛУИС+ L-12, ЛУИС+ L-24, ЛУИС+ L-12-D, ЛУИС+ L-24-D, ЛУИС+ L-12-L, ЛУИС+ L-24-L.

4.5.1.Подключить к источнику постоянного напряжения соответствующего номинала, соблюдая полярность (указана на этикетке).

4.5.2.Закрепить оповещатель на стене. Во избежание повреждения печатной платы диаметр шурупов должен быть не более 3,5 мм

4.6.Порядок подключения оповещателей: ЛУИС+ L-12-2, ЛУИС+ L-24-2.

4.6.1.Подключить оповещатель к источнику постоянного напряжения соответствующего номинала, соблюдая полярность (белый провод – плюс).

4.6.2.Подвесить оповещатель к потолку посредством монтажных ушек на верхней части, либо используя специальный кронштейн (поставляется отдельно).

5.Правила хранения и утилизация

5.1.Оповещатели допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50°С в упаковке поставщика.

5.2.В помещениях для хранения оповещателей не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

5.3.После транспортирования и хранения при отрицательных температурах, оповещатели после распаковывания перед проверкой должен быть выдержаны в нормальных климатических условиях не менее 2ч.

5.4.Особых мер по утилизации не требуют.

6.Гарантии изготовителя

6.1.Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.

6.2.Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Оповещатель ЛУИС+ L- - - № _____ принят ОТК
(заполняется от руки)

Служба техподдержки +7 (3812) 58-88-07 (Часовой пояс МСК+3 с 08-00ч до 18-00ч)

Где купить:
ООО «Компания Лунст+»
сайт: www.luis.ru
тел.: +7 (495) 637-63-17
+7 (495) 280-77-50
e-mail: luis@luis.ru

ЕАС

Произведено в России
ИП Раченков Александр Викторович
644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»
соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017

Оповещатели охранно-пожарные световые

ЛУИС+ L-12, ЛУИС+ L-24, ЛУИС+ L-12-2, ЛУИС+ L-24-2, ЛУИС+ L-12-D, ЛУИС+ L-24-D, ЛУИС+ L-12-L, ЛУИС+ L-24-L

ПАСПОРТ

ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-023-0131524356-2022 RU C-RU.П668.B.01326/22

1.Общие сведения

1.1.Оповещатели охранно-пожарные световые ЛУИС+ L-12, ЛУИС+ L-24, ЛУИС+ L-12-2, ЛУИС+ L-24-2, ЛУИС+ L-12-D, ЛУИС+ L-24-D, ЛУИС+ L-12-L, ЛУИС+ L-24-L предназначены для обозначения эвакуационных выходов, указания путей эвакуации людей при возникновении опасности, а также в качестве информационных табло.

1.2.Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.

1.3.Корпус оповещателя выполнен разборным для возможной замены надписи. Разборка осуществляется путем снятия верхней крышки (верхних крышек) оповещателя, выполненной на защелках.

1.4.Оповещатели ЛУИС+ L-12-D, ЛУИС+ L-24-D, ЛУИС+ L-12-L, ЛУИС+ L-24-L имеют дублирование клеммных колодок для обеспечения соединения входных и выходных проводов через клеммы пожарного оповещателя.

2.Технические характеристики

2.1.Номинальное напряжение питания Уном: ЛУИС+ L-12, ЛУИС+ L-12-2, ЛУИС+ L-12-D, ЛУИС+ L-12-L 12 В
ЛУИС+ L-24, ЛУИС+ L-24-2, ЛУИС+ L-24-D, ЛУИС+ L-24-L 24 В

2.2.Сохраняют работоспособность в диапазоне напряжений (0,75÷1,15) Уном

2.3.Потребляемый ток при напряжении Уном, не более: ЛУИС+ L-12, ЛУИС+ L-24, ЛУИС+ L-12-D, ЛУИС+ L-24-D, ЛУИС+ L-12-L, ЛУИС+ L-24-L 26 мА

ЛУИС+ L-12-2, ЛУИС+ L-24-2 52 мА

2.4.Диапазон рабочих температур: - 30...+55 °С

2.5.Габаритные размеры, мм: ЛУИС+ L-12, ЛУИС+ L-24, ЛУИС+ L-12-D, ЛУИС+ L-24-D 302х102х19
ЛУИС+ L-12-L, ЛУИС+ L-24-L 300х106х19
ЛУИС+ L-12-2, ЛУИС+ L-24-2 302х105х30

2.6.Масса, не более, кг: ЛУИС+ L-12, ЛУИС+ L-24, ЛУИС+ L-12-D, ЛУИС+ L-24-D, ЛУИС+ L-12-L, ЛУИС+ L-24-L 0,22
ЛУИС+ L-12-2, ЛУИС+ L-24-2 0,35

2.7.Степень защиты оболочки IP52

2.8.Средний срок службы оповещателя, не менее 10 лет

3.Комплектность

оповещатель 1 шт

паспорт 1 шт

заглушка (для всех кроме ЛУИС+ L-12-2, ЛУИС+ L-24-2) 2 шт

4.Подготовка к работе

4.1.При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2.Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.

4.3.Убедиться в отсутствии повреждений оповещателя, проверить работоспособность.

4.4.Оповещатели следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.

4.5.Порядок подключения оповещателей: ЛУИС+ L-12, ЛУИС+ L-24, ЛУИС+ L-12-D, ЛУИС+ L-24-D, ЛУИС+ L-12-L, ЛУИС+ L-24-L.

4.5.1.Подключить к источнику постоянного напряжения соответствующего номинала, соблюдая полярность (указана на этикетке).

4.5.2.Закрепить оповещатель на стене. Во избежание повреждения печатной платы диаметр шурупов должен быть не более 3,5 мм

4.6.Порядок подключения оповещателей: ЛУИС+ L-12-2, ЛУИС+ L-24-2.

4.6.1.Подключить оповещатель к источнику постоянного напряжения соответствующего номинала, соблюдая полярность (белый провод – плюс).

4.6.2.Подвесить оповещатель к потолку посредством монтажных ушек на верхней части, либо используя специальный кронштейн (поставляется отдельно).

5.Правила хранения и утилизация

5.1.Оповещатели допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50°С в упаковке поставщика.

5.2.В помещениях для хранения оповещателей не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

5.3.После транспортирования и хранения при отрицательных температурах, оповещатели после распаковывания перед проверкой должен быть выдержаны в нормальных климатических условиях не менее 2ч.

5.4.Особых мер по утилизации не требуют.

6.Гарантии изготовителя

6.1.Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.

6.2.Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Оповещатель ЛУИС+ L- - - № _____ принят ОТК
(заполняется от руки)

Служба техподдержки +7 (3812) 58-88-07 (Часовой пояс МСК+3 с 08-00ч до 18-00ч)

Где купить:
ООО «Компания Лунст+»
сайт: www.luis.ru

ЕАС

Произведено в России
ИП Раченков Александр Викторович
644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»
соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017

SEC.RU

Короткий путь к информации

Где купить:
ООО «Компания Лунст+»
сайт: www.luis.ru

ЕАС

Произведено в России
ИП Раченков Александр Викторович
644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»
соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017

Скачано с sec.ru