

Оповещатели охранно-пожарные световые
LUIS+ L-220-R-A-1, LUIS+ L-220-R-A-2, LUIS+ L-220-RA-A-1, LUIS+ L-220-RA-A-2

ПАСПОРТ

ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-023-0131524356-2022 RU C-RU.П658.В.01326/22

1.Общие указания

Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с паспортом на изделие.

2.Основные сведения об изделии

- Оповещатель LUIS+ L-220-R-A-1 (LUIS+ L-220-R-A-2), **ПОСТОЯННОГО** действия с высокой степенью защиты от пыли и влаги (далее оповещатель) предназначен для обеспечения эвакуационного и резервного освещения.
- Оповещатели могут использоваться как указатели направления и обозначения путей эвакуации (необходимо нанести надписи на поверхность плафона).
- Оповещатель LUIS+ L-220-RA-A-1 (LUIS+ L-220-RA-A-2), **НЕПОСТОЯННОГО** действия предназначен для обеспечения эвакуационного и резервного освещения.
- При наличии сетевого напряжения оповещатель находится в режиме ожидания/заряда батареи. В случае прекращения подачи электроэнергии оповещатель переходит в режим освещения от встроенного аккумуляторной батареи.
- Аккумуляторная батарея состоит из трёх Ni-Cd аккумуляторов AA 1,2В 1000 мАч. Предусмотрена возможность их замены. Аккумуляторы постоянно включены в цепь питания.
- Оповещатели имеет два типа исполнения (LUIS+ L-220-R-A-1, LUIS+ L-220-RA-A-1 или LUIS+ L-220-R-A-2, LUIS+ L-220-RA-A-2), отличающиеся габаритами плафонов.

3.Основные технические данные

- Питание от сети переменного тока 187-242В, частотой 50 Гц
- Максимальная мощность при напряжении Уном, не более: LUIS+ L-220-R-A-1, LUIS+ L-220-R-A-2 8ВА
LUIS+ L-220-RA-A-1, LUIS+ L-220-RA-A-2 4ВА
- Источник света 30 сверхярких СМД-светодиодов
- Световой поток 250Лм
- Аккумуляторная батарея 3 x (Ni-Cd1,2В 1000мАч)
- Предусмотрена защита аккумулятора от глубокого разряда и перезаряда.
- Время зарядки аккумулятора 24ч
- Время аварийной работы (от встроенного аккумулятора), не менее – 3ч. При снижении продолжительности работы светильника необходимо произвести замену аккумулятора.
- Степень защиты оболочки IP54 или IP65 (указывается при заказе)
- Рекомендуемая температура эксплуатации: - 0°С + +40°С
- Габаритные размеры, мм и масса, кг: LUIS+ L-220-R-A-1, LUIS+ L-220-RA-A-1 350х105х72 0,61 кг
LUIS+ L-220-RA-A-1, LUIS+ L-220-RA-A-2 350х105х175 0,71 кг
- Срок службы – не менее 10 лет (не распространяется на аккумуляторную батарею).

4.Комплектность

Наименование изделия	Кол.
Оповещатель	1 шт.
Аккумуляторная батарея 1,2В 1000 мАч	3 шт.
Кабельный ввод герметичный	1 шт.
Паспорт на изделие	1 шт.
Упаковка	1 шт.

5. Устройство и подключение

5.1.Монтаж

- Открутите два винта на крышке рассеивателя, снимите крышку;
- Открутите два самореза на шасси и приподнимите его. Снимите шасси с шарниров;
- В необходимом месте сделайте отверстия для крепления оповещателя и кабельного ввода по разметке внутри корпуса;
- Используйте заднюю часть оповещателя в качестве шаблона для маркировки крепежных отверстий на монтажной поверхности;
- Установите в корпусе оповещателя кабельный ввод;
- Закрепите заднюю часть оповещателя на монтажной поверхности при помощи крепежа (в комплект не входит).
- Для обеспечения защиты от пыли и влаги нанесите на крепеж силиконовый герметик;
- Пропустите кабель питания через кабельный ввод;
- Установите шасси на место;
- Установите аккумуляторные батареи в держатель, соблюдая полярность (**ВНИМАНИЕ:** оповещатель LUIS+ L-220-R-A-1 (или LUIS+ L-220-RA-A-2) сразу начнёт светиться);
- Выполните подключение кабеля питания к разъему печатной платы оповещателя;

Оповещатели охранно-пожарные световые
LUIS+ L-220-R-A-1, LUIS+ L-220-R-A-2, LUIS+ L-220-RA-A-1, LUIS+ L-220-RA-A-2

ПАСПОРТ

ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-023-0131524356-2022 RU C-RU.П658.В.01326/22

1.Общие указания

Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с паспортом на изделие.

2.Основные сведения об изделии

- Оповещатель LUIS+ L-220-R-A-1 (LUIS+ L-220-R-A-2), **ПОСТОЯННОГО** действия с высокой степенью защиты от пыли и влаги (далее оповещатель) предназначен для обеспечения эвакуационного и резервного освещения.
- Оповещатели могут использоваться как указатели направления и обозначения путей эвакуации (необходимо нанести надписи на поверхность плафона).
- Оповещатель LUIS+ L-220-RA-A-1 (LUIS+ L-220-RA-A-2), **НЕПОСТОЯННОГО** действия предназначен для обеспечения эвакуационного и резервного освещения.
- При наличии сетевого напряжения оповещатель находится в режиме ожидания/заряда батареи. В случае прекращения подачи электроэнергии оповещатель переходит в режим освещения от встроенной аккумуляторной батареи.
- Аккумуляторная батарея состоит из трёх Ni-Cd аккумуляторов AA 1,2В 1000 мАч. Предусмотрена возможность их замены. Аккумуляторы постоянно включены в цепь питания.
- Оповещатели имеет два типа исполнения (LUIS+ L-220-R-A-1, LUIS+ L-220-RA-A-1 или LUIS+ L-220-R-A-2, LUIS+ L-220-RA-A-2), отличающиеся габаритами плафонов.

3.Основные технические данные

- Питание от сети переменного тока 187-242В, частотой 50 Гц
- Максимальная мощность при напряжении Уном, не более: LUIS+ L-220-R-A-1, LUIS+ L-220-R-A-2 8ВА
LUIS+ L-220-RA-A-1, LUIS+ L-220-RA-A-2 4ВА
- Источник света 30 сверхярких СМД-светодиодов
- Световой поток 250Лм
- Аккумуляторная батарея 3 x (Ni-Cd1,2В 1000мАч)
- Предусмотрена защита аккумулятора от глубокого разряда и перезаряда.
- Время зарядки аккумулятора 24ч
- Время аварийной работы (от встроенного аккумулятора), не менее – 3ч. При снижении продолжительности работы светильника необходимо произвести замену аккумулятора.
- Степень защиты оболочки IP54 или IP65 (указывается при заказе)
- Рекомендуемая температура эксплуатации: - 0°С + +40°С
- Габаритные размеры, мм и масса, кг: LUIS+ L-220-R-A-1, LUIS+ L-220-RA-A-1 350х105х72 0,61 кг
LUIS+ L-220-RA-A-1, LUIS+ L-220-RA-A-2 350х105х175 0,71 кг
- Срок службы – не менее 10 лет (не распространяется на аккумуляторную батарею).

4.Комплектность

Наименование изделия	Кол.
Оповещатель	1 шт.
Аккумуляторная батарея 1,2В 1000 мАч	3 шт.
Кабельный ввод герметичный	1 шт.
Паспорт на изделие	1 шт.
Упаковка	1 шт.

5. Устройство и подключение

5.1.Монтаж

- Открутите два винта на крышке рассеивателя, снимите крышку;
- Открутите два самореза на шасси и приподнимите его. Снимите шасси с шарниров;
- В необходимом месте сделайте отверстия для крепления оповещателя и кабельного ввода по разметке внутри корпуса;
- Используйте заднюю часть оповещателя в качестве шаблона для маркировки крепежных отверстий на монтажной поверхности;
- Установите в корпусе оповещателя кабельный ввод;
- Закрепите заднюю часть оповещателя на монтажной поверхности при помощи крепежа (в комплект не входит).
- Для обеспечения защиты от пыли и влаги нанесите на крепеж силиконовый герметик;
- Пропустите кабель питания через кабельный ввод;
- Установите шасси на место;
- Установите аккумуляторные батареи в держатель, соблюдая полярность (**ВНИМАНИЕ:** оповещатель LUIS+ L-220-R-A-1 (или LUIS+ L-220-RA-A-2) сразу начнёт светиться);
- Выполните подключение кабеля питания к разъему печатной платы оповещателя;

- Опустите шасси, зафиксируйте его саморезами и установите крышку рассеивателя;
- Подключите электропитание, (**ВНИМАНИЕ:** для оповещателя LUIS+ L-220-RA-A-1 (или LUIS+ L-220-RA-A-2) загорится зелёный светодиод, сигнализируя о наличии напряжения в сети).

5.2.Проверка

- Оповещатель должен проверяться регулярно в соответствии с правилами органов противопожарного надзора. Для безопасности, тестирование должно происходить в течение дня.
- Перед началом тестирования выдержите оповещатель при исправном напряжении сети 24 часа, чтобы полностью зарядить аккумулятор.
- Отключите электропитание и убедитесь, что оповещатель LUIS+ L-220-R-A-1 (или LUIS+ L-220-R-A-2) продолжает светить еще не менее трех часов, оповещатель LUIS+ L-220-RA-A-1 (или LUIS+ L-220-RA-A-2) перешёл в режим освещения.
- Восстановите электропитание оповещателя. Аккумуляторы незначительно нагреваются в процессе зарядки.
- Для контроля исправности аккумуляторной батареи и цепи резервного питания на шасси предусмотрена кнопка. Доступ к кнопке возможен после снятия плафона.
- LUIS+ L-220-R-A-1 (или LUIS+ L-220-R-A-2) при наличии напряжения сети необходимо нажать и удерживать кнопку, при этом активируется режим работы от аккумуляторной батареи. Оповещатель должен продолжить светиться (возможно, с меньшей яркостью). Убедившись в исправности цепи аккумуляторной батареи, кнопку следует отпустить, оповещатель перейдёт в режим постоянного свечения.
- LUIS+ L-220-RA-A-1 (или LUIS+ L-220-RA-A-2) при наличии напряжения сети (горит зелёный светодиод) необходимо нажать и удерживать кнопку, при этом активируется режим работы от аккумуляторной батареи. Оповещатель должен засветиться. Убедившись в исправности цепи аккумуляторной батареи, кнопку следует отпустить, оповещатель перейдёт в дежурный режим.
- Замена аккумулятора**
Если при плановой проверке работы оповещателя длительность работы от аккумуляторной батареи составила менее 3 часов, то необходимо произвести замену аккумулятора.
- Отключите электропитание оповещателя;
- Снимите рассеиватель и приподнимите шасси;
- Извлеките старые аккумуляторы из держателя;
- Установите новые аккумуляторы, соблюдая полярность;
- Опустите шасси и установите крышку рассеивателя;
- Подключите питание.

ВНИМАНИЕ: Очистку поверхности оповещателя производить только мягкой тканью. Не используйте химические или абразивные чистящие средства.

6.Хранение и утилизация

- Оповещатели допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50°С в упаковке поставщика.
- В помещениях для хранения оповещателей не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.
- После транспортирования и хранения при отрицательных температурах оповещатель после распаковывания перед проверкой должен быть выдержан в нормальных климатических условиях не менее 2ч.
- Особых мер по утилизации не требует.

7.Гарантии изготовителя

- Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.
- Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Служба техподдержки +7 (3812) 58-88-07 (Часовой пояс МСК+3 с 08-00ч до 18-00ч)

Свидетельство о приеме

Оповещатель LUIS+ L-220-R -A- № _____ принят ОТК
(заполняется от руки)

Где купить:
ООО «Компания „Лунс“»
сайт: www.luis.ru
тел.: +7 (495) 637-63-17
+7 (495) 280-77-50
e-mail: luis@luis.ru



Произведено в России
ИП Раченков Александр Викторович
644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»
соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017

- Опустите шасси, зафиксируйте его саморезами и установите крышку рассеивателя;
- Подключите электропитание, (**ВНИМАНИЕ:** для оповещателя LUIS+ L-220-RA-A-1 (или LUIS+ L-220-RA-A-2) загорится зелёный светодиод, сигнализируя о наличии напряжения в сети).

5.2.Проверка

- Оповещатель должен проверяться регулярно в соответствии с правилами органов противопожарного надзора. Для безопасности, тестирование должно происходить в течение дня.
- Перед началом тестирования выдержите оповещатель при исправном напряжении сети 24 часа, чтобы полностью зарядить аккумулятор.
- Отключите электропитание и убедитесь, что оповещатель LUIS+ L-220-R-A-1 (или LUIS+ L-220-R-A-2) продолжает светить еще не менее трех часов, оповещатель LUIS+ L-220-RA-A-1 (или LUIS+ L-220-RA-A-2) перешёл в режим освещения.
- Восстановите электропитание оповещателя. Аккумуляторы незначительно нагреваются в процессе зарядки.
- Для контроля исправности аккумуляторной батареи и цепи резервного питания на шасси предусмотрена кнопка. Доступ к кнопке возможен после снятия плафона.
- LUIS+ L-220-R-A-1 (или LUIS+ L-220-R-A-2) при наличии напряжения сети необходимо нажать и удерживать кнопку, при этом активируется режим работы от аккумуляторной батареи. Оповещатель должен продолжить светиться (возможно, с меньшей яркостью). Убедившись в исправности цепи аккумуляторной батареи, кнопку следует отпустить, оповещатель перейдёт в режим постоянного свечения.
- LUIS+ L-220-RA-A-1 (или LUIS+ L-220-RA-A-2) при наличии напряжения сети (горит зелёный светодиод) необходимо нажать и удерживать кнопку, при этом активируется режим работы от аккумуляторной батареи. Оповещатель должен засветиться. Убедившись в исправности цепи аккумуляторной батареи, кнопку следует отпустить, оповещатель перейдёт в дежурный режим.
- Замена аккумуляторов**
Если при плановой проверке работы оповещателя длительность работы от аккумуляторной батареи составила менее 3 часов, то необходимо произвести замену аккумулятора.
- Отключите электропитание оповещателя;
- Снимите рассеиватель и приподнимите шасси;
- Извлеките старые аккумуляторы из держателя;
- Установите новые аккумуляторы, соблюдая полярность;
- Опустите шасси и установите крышку рассеивателя;
- Подключите питание.

ВНИМАНИЕ: Очистку поверхности оповещателя производить только мягкой тканью. Не используйте химические или абразивные чистящие средства.

6.Хранение и утилизация

- Оповещатели допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50°С в упаковке поставщика.
- В помещениях для хранения оповещателей не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.
- После транспортирования и хранения при отрицательных температурах оповещатель после распаковывания перед проверкой должен быть выдержан в нормальных климатических условиях не менее 2ч.
- Особых мер по утилизации не требует.

7.Гарантии изготовителя

- Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.
- Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Служба техподдержки +7 (3812) 58-88-07 (Часовой пояс МСК+3 с 08-00ч до 18-00ч)

Свидетельство о приеме

Оповещатель LUIS+ L-220-R -A- № _____ принят ОТК
(заполняется от руки)

Где купить:
ООО «Компания „Лунс“»
сайт: www.luis.ru
тел.: +7 (495) 637-63-17
+7 (495) 280-77-50
e-mail: luis@luis.ru



Произведено в России
ИП Раченков Александр Викторович
644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»
соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017