

Оповещатели охранно-пожарные световые

LUIS+ L-12-G, LUIS+ L-24-G, LUIS+ L-220-G, LUIS+ L-220-R-G

ПАСПОРТ

ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-023-0131524356-2022 RU C-RU.П668.В.01326/22

1.Общие сведения

- 1.1.Оповещатели охранно-пожарные световые LUIS+ L-12-G, LUIS+ L-24-G, LUIS+ L-220-G, LUIS+ L-220-R-G (далее по тексту – оповещатель) предназначены для обозначения эвакуационных путей, а также для использования в качестве информационного табло внутри помещений.
- 1.2.Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.
- 1.3.Особенностью оповещателей LUIS+ L-220-R-G является наличие резервного питания. При отключении напряжения сетевого питания, оповещатель переходит в режим работы от внутреннего резервного источника питания (аккумулятора).

2.Технические характеристики

- 2.1.Номинальное напряжение питания Уном: LUIS+ L-12-G12В
LUIS+ L-24-G24В
LUIS+ L-220-G, LUIS+ L-220-R-G~220В, 50±1Гц
(0,75÷1,15)Уном
- 2.2.Сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений26мА
LUIS+ L-12-G, LUIS+ L-24-G7,5В-А
LUIS+ L-220-R-G22В-А
- 2.3.Потребляемый ток/мощность при напряжении Уном, не более: LUIS+ L-12-G, LUIS+ L-24-G6
LUIS+ L-220-R-G от полностью заряженных аккумуляторов 3хАА 1,2В 600мАч, при отключении сетевого питания ~220 В, ч., не менее-30 ÷ +55°С
(при необходимости увеличения времени резервирования до 24 часов установить аккумуляторы 3хАА 1,2В 2400мАч)
- 2.5.Рекомендуемые эксплуатационные режимы: рабочая температура90
относительная влажность при + 25 °С, %600÷800
атмосферное давление, мм. рт. ст.330х150х62
- 2.6.Габаритные размеры, мм0,35 кг
2.7.Масса: LUIS+ L-12-G, LUIS+ L-24-G, LUIS+ L-220-G0,4 кг
LUIS+ L-220-R-GIP55
- 2.8.Степень защиты оболочки10 лет
2.9.Средний срок службы оповещателя, не менее

3.Комплектность

- оповещатель световой1 шт
паспорт1 шт

4.Подготовка к работе

- 4.1.При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».
- 4.2.Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.
- 4.3.Снять плафон с надписью.
- 4.4.Убедиться в отсутствии повреждений, проверить работоспособность.
- 4.5.Закрепить оповещатель к стене.
- 4.6.Подключить оповещатель к источнику напряжения соответствующего номинала (для исполнения 12В и 24В полярность указана на этикетке).
- 4.7.Для подключения резервного источника питания оповещателя LUIS+ L-220-R-G установить DIP-перемычку на силовую плату.
- 4.9.Установить плафон с надписью.
- 4.10.Оповещатель следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.

5.Правила хранения и утилизация

- 5.1.Оповещатель допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50°С в упаковке поставщика.
- 5.2.В помещениях для хранения оповещателя не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.
- 5.3.После транспортирования и хранения при отрицательных температурах оповещатель после распаковывания перед проверкой должен быть выдержан в нормальных климатических условиях не менее 2ч.
- 5.4.Особых мер по утилизации не требует.

6.Гарантии изготовителя

- 6.1.Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.
- 6.2.Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Оповещатель LUIS+ L- _____-G № _____ принят ОТК
(заполняется от руки)

Служба техподдержки +7 (3812) 58-88-07 (Часовой пояс МСК+3 с 08-00ч до 18-00ч)

Где купить:

ООО «Компания Лунст»

сайт: www.luis.ru

тел.: +7 (495) 637-63-17

+7 (495) 280-77-50

e-mail: luis@luis.ru

Произведено в России

ИП Раченков Александр Викторович

644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»

соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017



Оповещатели охранно-пожарные световые

LUIS+ L-12-G, LUIS+ L-24-G, LUIS+ L-220-G, LUIS+ L-220-R-G

ПАСПОРТ

ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-023-0131524356-2022 RU C-RU.П668.В.01326/22

1.Общие сведения

- 1.1.Оповещатели охранно-пожарные световые LUIS+ L-12-G, LUIS+ L-24-G, LUIS+ L-220-G, LUIS+ L-220-R-G (далее по тексту – оповещатель) предназначены для обозначения эвакуационных путей, а также для использования в качестве информационного табло внутри помещений.
- 1.2.Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.
- 1.3.Особенностью оповещателей LUIS+ L-220-R-G является наличие резервного питания. При отключении напряжения сетевого питания, оповещатель переходит в режим работы от внутреннего резервного источника питания (аккумулятора).

2.Технические характеристики

- 2.1.Номинальное напряжение питания Уном: LUIS+ L-12-G12В
LUIS+ L-24-G24В
LUIS+ L-220-G, LUIS+ L-220-R-G~220В, 50±1Гц
(0,75÷1,15)Уном
- 2.2.Сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений26мА
LUIS+ L-12-G, LUIS+ L-24-G7,5В-А
LUIS+ L-220-R-G22В-А
- 2.3.Потребляемый ток/мощность при напряжении Уном, не более: LUIS+ L-12-G, LUIS+ L-24-G6
LUIS+ L-220-G от полностью заряженных аккумуляторов 3хАА 1,2В 600мАч, при отключении сетевого питания ~220 В, ч., не менее-30 ÷ +55°С
(при необходимости увеличения времени резервирования до 24 часов установить аккумуляторы 3хАА 1,2В 2400мАч)
- 2.5.Рекомендуемые эксплуатационные режимы: рабочая температура90
относительная влажность при + 25 °С, %600÷800
атмосферное давление, мм. рт. ст.330х150х62
- 2.6.Габаритные размеры, мм0,35 кг
2.7.Масса: LUIS+ L-12-G, LUIS+ L-24-G, LUIS+ L-220-G0,4 кг
LUIS+ L-220-R-GIP55
- 2.8.Степень защиты оболочки10 лет
2.9.Средний срок службы оповещателя, не менее

3.Комплектность

- оповещатель световой1 шт
паспорт1 шт

4.Подготовка к работе

- 4.1.При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».
- 4.2.Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.
- 4.3.Снять плафон с надписью.
- 4.4.Убедиться в отсутствии повреждений, проверить работоспособность.
- 4.5.Закрепить оповещатель к стене.
- 4.6.Подключить оповещатель к источнику напряжения соответствующего номинала (для исполнения 12В и 24В полярность указана на этикетке).
- 4.7.Для подключения резервного источника питания оповещателя LUIS+ L-220-R-G установить DIP-перемычку на силовую плату.
- 4.9.Установить плафон с надписью.
- 4.10.Оповещатель следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.

5.Правила хранения и утилизация

- 5.1.Оповещатель допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50°С в упаковке поставщика.
- 5.2.В помещениях для хранения оповещателя не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.
- 5.3.После транспортирования и хранения при отрицательных температурах оповещатель после распаковывания перед проверкой должен быть выдержан в нормальных климатических условиях не менее 2ч.
- 5.4.Особых мер по утилизации не требует.

6.Гарантии изготовителя

- 6.1.Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.
- 6.2.Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Оповещатель LUIS+ L- _____-G № _____ принят ОТК
(заполняется от руки)

Служба техподдержки +7 (3812) 58-88-07 (Часовой пояс МСК+3 с 08-00ч до 18-00ч)

Где купить:

ООО «Компания Лунст»

сайт: www.luis.ru

тел.: +7 (495) 637-63-17

+7 (495) 280-77-50

e-mail: luis@luis.ru

Произведено в России

ИП Раченков Александр Викторович

644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»

соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017



Оповещатели охранно-пожарные световые

LUIS+ L-12-G, LUIS+ L-24-G, LUIS+ L-220-G, LUIS+ L-220-R-G

ПАСПОРТ

ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-023-0131524356-2022 RU C-RU.П668.В.01326/22

1.Общие сведения

- 1.1.Оповещатели охранно-пожарные световые LUIS+ L-12-G, LUIS+ L-24-G, LUIS+ L-220-G, LUIS+ L-220-R-G (далее по тексту – оповещатель) предназначены для обозначения эвакуационных путей, а также для использования в качестве информационного табло внутри помещений.
- 1.2.Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.
- 1.3.Особенностью оповещателей LUIS+ L-220-R-G является наличие резервного питания. При отключении напряжения сетевого питания, оповещатель переходит в режим работы от внутреннего резервного источника питания (аккумулятора).

2.Технические характеристики

- 2.1.Номинальное напряжение питания Уном: LUIS+ L-12-G12В
LUIS+ L-24-G24В
LUIS+ L-220-G, LUIS+ L-220-R-G~220В, 50±1Гц
(0,75÷1,15)Уном
- 2.2.Сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений26мА
LUIS+ L-12-G, LUIS+ L-24-G7,5В-А
LUIS+ L-220-R-G22В-А
- 2.3.Потребляемый ток/мощность при напряжении Уном, не более: LUIS+ L-12-G, LUIS+ L-24-G6
LUIS+ L-220-G от полностью заряженных аккумуляторов 3хАА 1,2В 600мАч, при отключении сетевого питания ~220 В, ч., не менее-30 ÷ +55°С
(при необходимости увеличения времени резервирования до 24 часов установить аккумуляторы 3хАА 1,2В 2400мАч)
- 2.5.Рекомендуемые эксплуатационные режимы: рабочая температура90
относительная влажность при + 25 °С, %600÷800
атмосферное давление, мм. рт. ст.330х150х62
- 2.6.Габаритные размеры, мм0,35 кг
2.7.Масса: LUIS+ L-12-G, LUIS+ L-24-G, LUIS+ L-220-G0,4 кг
LUIS+ L-220-R-GIP55
- 2.8.Степень защиты оболочки10 лет
2.9.Средний срок службы оповещателя, не менее

3.Комплектность

- оповещатель световой1 шт
паспорт1 шт

4.Подготовка к работе

- 4.1.При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».
- 4.2.Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.
- 4.3.Снять плафон с надписью.
- 4.4.Убедиться в отсутствии повреждений, проверить работоспособность.
- 4.5.Закрепить оповещатель к стене.
- 4.6.Подключить оповещатель к источнику напряжения соответствующего номинала (для исполнения 12В и 24В полярность указана на этикетке).
- 4.7.Для подключения резервного источника питания оповещателя LUIS+ L-220-R-G установить DIP-перемычку на силовую плату.
- 4.9.Установить плафон с надписью.
- 4.10.Оповещатель следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.

5.Правила хранения и утилизация

- 5.1.Оповещатель допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50°С в упаковке поставщика.
- 5.2.В помещениях для хранения оповещателя не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.
- 5.3.После транспортирования и хранения при отрицательных температурах оповещатель после распаковывания перед проверкой должен быть выдержан в нормальных климатических условиях не менее 2ч.
- 5.4.Особых мер по утилизации не требует.

6.Гарантии изготовителя

- 6.1.Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.
- 6.2.Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Оповещатель LUIS+ L- _____-G № _____ принят ОТК
(заполняется от руки)

Служба техподдержки +7 (3812) 58-88-07 (Часовой пояс МСК+3 с 08-00ч до 18-00ч)

Где купить:

ООО «Компания Лунст»

сайт: www.luis.ru

тел.: +7 (495) 637-63-17

+7 (495) 280-77-50

e-mail: luis@luis.ru

Произведено в России

ИП Раченков Александр Викторович

644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»

соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017

