Оповещатели охранно-пожарные световые

LUIS+ L-12-G, LUIS+ L-24-G, LUIS+ L-220-G, LUIS+ L-220-R-G

ПАСПОРТ

ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-023-0131524356-2022 RU C-RU.ПБ68.В.01326/22

1.Общие сведения

1.1.Оповещатели охранно-пожарные световые **LUIS+ L-12-G, LUIS+ L-24-G, LUIS+ L-220-G, LUIS+ L-220-R-G** (далее по тексту – оповещатель) предназначены для обозначения эвакуационных путей, а также для использования в качестве информационного табло внутри помещений.
1.2.Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.
1.3.Особенностью оповещателей **LUIS+ L-220-R-G** является наличие резервного питания. При отключении напряжения сетевого питания, оповещатель переходит в режим работы от внутреннего резервного источника питания (аккумулятора).

2.Технические характеристики

2.1.Номинальное напряжение питания Uном: LUIS+ L-12-G **12В**
LUIS+ L-24-G **24В**
LUIS+ L-220-G, LUIS+ L-220-R-G ..... **~220В, 50±1Гц**
2.2.Сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений ..... **(0,75÷1,15)Uном**
2.3.Потребляемый ток/мощность при напряжении Uном, не более: LUIS+ L-12-G, LUIS+ L-24-G **26мА**
LUIS+ L-220-G ..... **7,5В·А**
LUIS+ L-220-R-G ..... **22В·А**
2.4.Время работы оповещателя LUIS+ L-220-R-G от полностью заряженных аккумуляторов 3xAA 1,2В 600мАч, при отключении сетевого питания ~220 В, ч., не менее **6**
(при необходимости увеличения времени резервирования до 24 часов установить аккумуляторы 3xAA 1,2В 2400мАч)
2.5.Рекомендуемые эксплуатационные режимы: рабочая температура ..... **-30 ÷ +55°С**
относительная влажность при + 25 °С, % **90**
атмосферное давление, мм. рт. ст. ..... **600÷800**
2.6.Габаритные размеры, мм **330x150x62**
2.7.Масса: LUIS+ L-12-G, LUIS+ L-24-G, LUIS+ L-220-G ..... **0,35 кг**
LUIS+ L-220-R-G ..... **0,4 кг**
2.8.Степень защиты оболочки **IP55**
2.9. Средний срок службы оповещателя, не менее ..... **10 лет**

3.Комплектность

оповещатель световой ..... **1 шт**
паспорт ..... **1 шт**

4.Подготовка к работе

4.1.При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».
4.2.Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.
4.3.Снять плафон с надписью.
4.4.Убедиться в отсутствии повреждений, проверить работоспособность.
4.5.Закрепить оповещатель к стене.
4.6.Подключить оповещатель к источнику напряжения соответствующего номинала (для исполнения 12В и 24В полярность указана на этикетке).
4.7.Для подключения резервного источника питания оповещателя **LUIS+ L-220-R-G** установить DIP-перемычку на силовую плату.
4.9.Установить плафон с надписью.
4.10.Оповещатель следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.

5.Правила хранения и утилизация

5.1.Оповещатель допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50°С в упаковке поставщика.
5.2.В помещениях для хранения оповещателя не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.
5.3.После транспортирования и хранения при отрицательных температурах оповещатель после распаковывания перед проверкой должен быть выдержан в нормальных климатических условиях не менее 2ч.
5.4.Особых мер по утилизации не требует.

6.Гарантии изготовителя

6.1.Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.
6.2.Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Оповещатель LUIS+ L-_____-G №_____ _____ принят ОТК
(заполняется от руки)

Служба техподдержки **+7 (3812) 58-88-07** (Часовой пояс МСК+3 с 08-00ч до 18-00ч)

Где купить:
ООО «Компания Луис+»
сайт: **www.luis.ru**
тел.: **+7 (495) 637-63-17**
+7 (495) 280-77-50
e-mail: **luis@luis.ru**

Произведено в России
ИП Раченков Александр Викторович
644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»
соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017

Оповещатели охранно-пожарные световые

LUIS+ L-12-G, LUIS+ L-24-G, LUIS+ L-220-G, LUIS+ L-220-R-G

ПАСПОРТ

ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-023-0131524356-2022 RU C-RU.ПБ68.В.01326/22

1.Общие сведения
1.1.Оповещатели охранно-пожарные световые LUIS+ L-12-G, LUIS+ L-24-G, LUIS+ L-220-G, LUIS+ L-220-R-G (далее по тексту – оповещатель) предназначены для обозначения эвакуационных путей, а также для использования в качестве информационного табло внутри помещений.
1.2.Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.
1.3.Особенностью оповещателей LUIS+ L-220-R-G является наличие резервного питания. При отключении напряжения сетевого питания, оповещатель переходит в режим работы от внутреннего резервного источника питания (аккумулятора).

2.Технические характеристики
2.1.Номинальное напряжение питания Uном: LUIS+ L-12-G 12В
LUIS+ L-24-G 24В
LUIS+ L-220-G, LUIS+ L-220-R-G ..... ~220В, 50±1Гц
2.2.Сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений ..... (0,75÷1,15)Uном
2.3.Потребляемый ток/мощность при напряжении Uном, не более: LUIS+ L-12-G, LUIS+ L-24-G 26мА
LUIS+ L-220-G ..... 7,5В·А
LUIS+ L-220-R-G ..... 22В·А
2.4.Время работы оповещателя LUIS+ L-220-R-G от полностью заряженных аккумуляторов 3xAA 1,2В 600мАч, при отключении сетевого питания ~220 В, ч., не менее 6
(при необходимости увеличения времени резервирования до 24 часов установить аккумуляторы 3xAA 1,2В 2400мАч)
2.5.Рекомендуемые эксплуатационные режимы: рабочая температура ..... -30 ÷ +55°С
относительная влажность при + 25 °С, % 90
атмосферное давление, мм. рт. ст. ..... 600÷800
2.6.Габаритные размеры, мм 330x150x62
2.7.Масса: LUIS+ L-12-G, LUIS+ L-24-G, LUIS+ L-220-G ..... 0,35 кг
LUIS+ L-220-R-G ..... 0,4 кг
2.8.Степень защиты оболочки IP55
2.9. Средний срок службы оповещателя, не менее ..... 10 лет

3.Комплектность
оповещатель световой ..... 1 шт
паспорт ..... 1 шт

4.Подготовка к работе
4.1.При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».
4.2.Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.
4.3.Снять плафон с надписью.
4.4.Убедиться в отсутствии повреждений, проверить работоспособность.
4.5.Закрепить оповещатель к стене.
4.6.Подключить оповещатель к источнику напряжения соответствующего номинала (для исполнения 12В и 24В полярность указана на этикетке).
4.7.Для подключения резервного источника питания оповещателя LUIS+ L-220-R-G установить DIP-перемычку на силовую плату.
4.9.Установить плафон с надписью.
4.10.Оповещатель следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.

5.Правила хранения и утилизация
5.1.Оповещатель допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50°С в упаковке поставщика.
5.2.В помещениях для хранения оповещателя не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.
5.3.После транспортирования и хранения при отрицательных температурах оповещатель после распаковывания перед проверкой должен быть выдержан в нормальных климатических условиях не менее 2ч.
5.4.Особых мер по утилизации не требует.

6.Гарантии изготовителя
6.1.Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.
6.2.Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Оповещатель LUIS+ L-_____-G №_____ _____ принят ОТК
(заполняется от руки)

Служба техподдержки +7 (3812) 58-88-07 (Часовой пояс МСК+3 с 08-00ч до 18-00ч)

Где купить:
ООО «Компания Луис+»
сайт: www.luis.ru
тел.: +7 (495) 637-63-17
+7 (495) 280-77-50
e-mail: luis@luis.ru

Произведено в России
ИП Раченков Александр Викторович
644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»
соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru