

Оповещатели охранно-пожарные речевые

LUIS+ L-3, LUIS+ L-3-L, LUIS+ L-3-P, LUIS+ L-3-LP, LUIS+ L-5, LUIS+ L-5-L, LUIS+ L-5-P, LUIS+ L-5-LP, LUIS+ L-10, LUIS+ L-10-L, LUIS+ L-10-P, LUIS+ L-10-LP

ПАСПОРТ

ОКПД 2 26.30.50.114ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10ТУ 26.30.50-023-0131524356-2022RU C-RU.П668.B.01326/22

1. Общие сведения

1.1.Оповещатели охранно-пожарные речевые LUIS+ L-3, LUIS+ L-3-L, LUIS+ L-3-P, LUIS+ L-3-LP, LUIS+ L-5, LUIS+ L-5-L, LUIS+ L-5-P, LUIS+ L-5-LP, LUIS+ L-10, LUIS+ L-10-L, LUIS+ L-10-P, LUIS+ L-10-LP (далее по тексту – оповещатель) предназначены для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения, речевой информации и фоновой музыки в системах: громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции с низкоомным выходом.

1.2.ВНИМАНИЕ: оповещатели LUIS+ L-3-L, LUIS+ L-3-LP, LUIS+ L-5-L, LUIS+ L-5-LP, LUIS+ L-10-L, LUIS+ L-10-LP имеют встроенный блокирующий конденсатор и предназначены для работы с приборами управления, осуществляющими контроль линии оповещения по постоянному току с применением высокоомного оконечного резистора, например, с такими как LUIS+ L-PU-LM, LUIS+ L-PU-LD.

1.3.Оповещатели LUIS+ L-3, LUIS+ L-3-L, LUIS+ L-5, LUIS+ L-5-L, LUIS+ L-10, LUIS+ L-10-L оснащены винтовыми клеммными блоками, обеспечивающими соединение входных и выходных проводов. Провода необходимо расположить под прижимной пластиной колодки с разных сторон от фиксирующего винта.

1.4.Оповещатели LUIS+ L-3-P, LUIS+ L-3-LP, LUIS+ L-5-P, LUIS+ L-5-LP, LUIS+ L-10-P, LUIS+ L-10-LP имеют дублирование клеммных колодок для обеспечения соединения входных и выходных проводов через клеммы пожарного оповещателя.

1.5.Оповещатели LUIS+ L-3-P, LUIS+ L-3-LP, LUIS+ L-5-P, LUIS+ L-5-LP, LUIS+ L-10-P, LUIS+ L-10-LP предназначены для установки в декоративные конструкции зданий и сооружений: подвесные потолки, фальш-панели и т.д.

2. Технические характеристики

2.1.Номинальная выходная звуковая мощность Рном:

LUIS+ L-3, LUIS+ L-3-L, LUIS+ L-3-P, LUIS+ L-3-LP .....3Вт

LUIS+ L-5, LUIS+ L-5-L, LUIS+ L-5-P, LUIS+ L-5-LP .....5Вт

LUIS+ L-10, LUIS+ L-10-L, LUIS+ L-10-P, LUIS+ L-10-LP .....10Вт

2.2.Уровень звукового давления (на расстоянии 1±0,05м) при Рном, не менее:

LUIS+ L-3, LUIS+ L-3-L, LUIS+ L-3-P, LUIS+ L-3-LP .....96 дБ

LUIS+ L-5, LUIS+ L-5-L, LUIS+ L-5-P, LUIS+ L-5-LP .....100 дБ

LUIS+ L-10, LUIS+ L-10-L, LUIS+ L-10-P, LUIS+ L-10-LP .....103 дБ

2.3.Номинальное электрическое сопротивление, Ом .....4/8 (определяется при заказе!)

2.4.Частотный диапазон, Гц, не хуже .....100÷15000

2.5.Диапазон рабочих температур, °С .....-10...+55

2.6.Масса, не более: LUIS+ L-3, LUIS+ L-3-L .....0,35 кг

LUIS+ L-5, LUIS+ L-5-L, LUIS+ L-10, LUIS+ L-10-L .....0,65 кг

LUIS+ L-3-P, LUIS+ L-3-LP, LUIS+ L-5-P, LUIS+ L-5-LP, LUIS+ L-10-P, LUIS+ L-10-LP .....0,4 кг

2.7. Габаритные размеры оповещателей ШхВхГ (ØхГ), мм: LUIS+ L-3, LUIS+ L-3-L .....135х218х68

LUIS+ L-5, LUIS+ L-5-L, LUIS+ L-10, LUIS+ L-10-L .....150х240х84

LUIS+ L-3-P, LUIS+ L-3-LP, LUIS+ L-5-P, LUIS+ L-5-LP, LUIS+ L-10-P, LUIS+ L-10-LP .....Ø200х95

2.8.Минимальная глубина запотолочного пространства .....70 мм

2.9.Средний срок службы оповещателя, не менее .....10 лет

3. Комплектность

3.1.Оповещатель охранно-пожарный речевой .....1 шт

3.2.Паспорт .....1 шт

3.3. Упаковка индивидуальная (только для LUIS+ L-3, LUIS+ L-3-L, LUIS+ L-5, LUIS+ L-5-L, LUIS+ L-10, LUIS+ L-10-L) .....1 шт

3.4.Только для LUIS+ L-3-P, LUIS+ L-3-LP, LUIS+ L-5-P, LUIS+ L-5-LP, LUIS+ L-10-P, LUIS+ L-10-LP:

Дюбель бабочка 10х50 .....3 шт

Саморез СГМ 3,5х55 .....3 шт

Оповещатели охранно-пожарные речевые

LUIS+ L-3, LUIS+ L-3-L, LUIS+ L-3-P, LUIS+ L-3-LP, LUIS+ L-5, LUIS+ L-5-L, LUIS+ L-5-P, LUIS+ L-5-LP, LUIS+ L-10, LUIS+ L-10-L, LUIS+ L-10-P, LUIS+ L-10-LP

ПАСПОРТ

ОКПД 2 26.30.50.114ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10ТУ 26.30.50-023-0131524356-2022RU C-RU.П668.B.01326/22

1. Общие сведения

1.1.Оповещатели охранно-пожарные речевые LUIS+ L-3, LUIS+ L-3-L, LUIS+ L-3-P, LUIS+ L-3-LP, LUIS+ L-5, LUIS+ L-5-L, LUIS+ L-5-P, LUIS+ L-5-LP, LUIS+ L-10, LUIS+ L-10-L, LUIS+ L-10-P, LUIS+ L-10-LP (далее по тексту – оповещатель) предназначены для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения, речевой информации и фоновой музыки в системах: громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции с низкоомным выходом.

1.2.ВНИМАНИЕ: оповещатели LUIS+ L-3-L, LUIS+ L-3-LP, LUIS+ L-5-L, LUIS+ L-5-LP, LUIS+ L-10-L, LUIS+ L-10-LP имеют встроенный блокирующий конденсатор и предназначены для работы с приборами управления, осуществляющими контроль линии оповещения по постоянному току с применением высокоомного оконечного резистора, например, с такими как LUIS+ L-PU-LM, LUIS+ L-PU-LD.

1.3.Оповещатели LUIS+ L-3, LUIS+ L-3-L, LUIS+ L-5, LUIS+ L-5-L, LUIS+ L-10, LUIS+ L-10-L оснащены винтовыми клеммными блоками, обеспечивающими соединение входных и выходных проводов. Провода необходимо расположить под прижимной пластиной колодки с разных сторон от фиксирующего винта.

1.4.Оповещатели LUIS+ L-3-P, LUIS+ L-3-LP, LUIS+ L-5-P, LUIS+ L-5-LP, LUIS+ L-10-P, LUIS+ L-10-LP имеют дублирование клеммных колодок для обеспечения соединения входных и выходных проводов через клеммы пожарного оповещателя.

1.5.Оповещатели LUIS+ L-3-P, LUIS+ L-3-LP, LUIS+ L-5-P, LUIS+ L-5-LP, LUIS+ L-10-P, LUIS+ L-10-LP предназначены для установки в декоративные конструкции зданий и сооружений: подвесные потолки, фальш-панели и т.д.

2. Технические характеристики

2.1.Номинальная выходная звуковая мощность Рном:

LUIS+ L-3, LUIS+ L-3-L, LUIS+ L-3-P, LUIS+ L-3-LP .....3Вт

LUIS+ L-5, LUIS+ L-5-L, LUIS+ L-5-P, LUIS+ L-5-LP .....5Вт

LUIS+ L-10, LUIS+ L-10-L, LUIS+ L-10-P, LUIS+ L-10-LP .....10Вт

2.2.Уровень звукового давления (на расстоянии 1±0,05м) при Рном, не менее:

LUIS+ L-3, LUIS+ L-3-L, LUIS+ L-3-P, LUIS+ L-3-LP .....96 дБ

LUIS+ L-5, LUIS+ L-5-L, LUIS+ L-5-P, LUIS+ L-5-LP .....100 дБ

LUIS+ L-10, LUIS+ L-10-L, LUIS+ L-10-P, LUIS+ L-10-LP .....103 дБ

2.3.Номинальное электрическое сопротивление, Ом .....4/8 (определяется при заказе!)

2.4.Частотный диапазон, Гц, не хуже .....100÷15000

2.5.Диапазон рабочих температур, °С .....-10...+55

2.6.Масса, не более: LUIS+ L-3, LUIS+ L-3-L .....0,35 кг

LUIS+ L-5, LUIS+ L-5-L, LUIS+ L-10, LUIS+ L-10-L .....0,65 кг

LUIS+ L-3-P, LUIS+ L-3-LP, LUIS+ L-5-P, LUIS+ L-5-LP, LUIS+ L-10-P, LUIS+ L-10-LP .....0,4 кг

2.7. Габаритные размеры оповещателей ШхВхГ (ØхГ), мм: LUIS+ L-3, LUIS+ L-3-L .....135х218х68

LUIS+ L-5, LUIS+ L-5-L, LUIS+ L-10, LUIS+ L-10-L .....150х240х84

LUIS+ L-3-P, LUIS+ L-3-LP, LUIS+ L-5-P, LUIS+ L-5-LP, LUIS+ L-10-P, LUIS+ L-10-LP .....Ø200х95

2.8.Минимальная глубина запотолочного пространства .....70 мм

2.9.Средний срок службы оповещателя, не менее .....10 лет

3. Комплектность

3.1.Оповещатель охранно-пожарный речевой .....1 шт

3.2.Паспорт .....1 шт

3.3. Упаковка индивидуальная (только для LUIS+ L-3, LUIS+ L-3-L, LUIS+ L-5, LUIS+ L-5-L, LUIS+ L-10, LUIS+ L-10-L) .....1 шт

3.4.Только для LUIS+ L-3-P, LUIS+ L-3-LP, LUIS+ L-5-P, LUIS+ L-5-LP, LUIS+ L-10-P, LUIS+ L-10-LP:

Дюбель бабочка 10х50 .....3 шт

Саморез СГМ 3,5х55 .....3 шт

4. Установка и включение оповещателя

4.1.При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ) и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТБ).

4.2.Перед установкой необходимо проверить внешний вид оповещателя.

4.3.Оповещатель следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.

4.4.Порядок установки оповещателей LUIS+ L-3, LUIS+ L-3-L:

4.4.1.Для крепления и подключения оповещателя необходимо снять декоративную решётку на лицевой стороне.

4.4.2.Крепление оповещателя к стене производить через три монтажных отверстия саморезами СГМ 3,5х35 (не входит в комплект поставки). Два отверстия находятся в нижней части оповещателя внутри отсека с клеммным блоком. Третье монтажное отверстие находится в верхней части оповещателя.

4.4.3.Подключение производится посредством винтового трёхконтактного клеммного блока. Полярность подключения изображена на этикетке над клеммным блоком.

4.4.4.После крепления и подключения оповещателя, установить декоративную решётку на место.

4.5.Порядок установки оповещателей LUIS+ L-5, LUIS+ L-5-L, LUIS+ L-10, LUIS+ L-10-L:

4.5.1.Подключение производится посредством винтового трёхконтактного клеммного блока, расположенного на задней стенке оповещателей. Полярность подключения изображена на этикетке над клеммным блоком.

4.5.2.Крепление оповещателя к стене на два монтажных отверстия-ушко саморезами СГМ 3,5х35 (не входит в комплект поставки), закрученных на расстоянии 80 мм, на глубину, обеспечивающую плотное прилегание оповещателя к стене.

4.6.Порядок установки оповещателей LUIS+ L-3-P, LUIS+ L-3-LP, LUIS+ L-5-P, LUIS+ L-5-LP, LUIS+ L-10-P, LUIS+ L-10-LP:

4.6.1. Для установки в подвесном/натяжном потолке (фальш-панели) необходимо сделать круглое либо квадратное отверстие диаметром (со стороны) 120 мм. Крепёжные отверстия (3 шт.) расположены под декоративной решеткой (которую необходимо снять перед креплением) по радиусу 80 мм от центра оповещателя, что необходимо учитывать при изготовлении закладных деталей.

4.6.2. Подключение производится посредством клеммной колодки. Полярность определяется маркировкой, указанной на этикетке.

5. Правила хранения и утилизация

5.1.Оповещатели допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +55°С в упаковке поставщика.

5.2.В помещениях для хранения оповещателей не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

5.3.После транспортирования и хранения при отрицательных температурах оповещатели после распаковывания перед проверкой должен быть выдержан в нормальных климатических условиях не менее 2ч.

5.4.Особых мер по утилизации не требует.

6. Гарантии изготовителя

6.1.Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.

6.2.Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Где купить:

ООО «Компания Лунс+»

сайт: [www.luis.ru](http://www.luis.ru)

тел.: +7 (495) 637-63-17

+7 (495) 280-77-50

e-mail: [luis@luis.ru](mailto:luis@luis.ru)

Произведено в России

ИП Раченков Александр Викторович

644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»

соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017

Оповещатель LUIS+ L-.....-.....Ом зав.№.....принят ОТК

(заполняется от руки)

Служба техподдержки +7 (3812) 58-88-07 (Часовой пояс МСК+3 с 08-00ч до 18-00ч)

4. Установка и включение оповещателя

4.1.При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ) и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТБ).

4.2.Перед установкой необходимо проверить внешний вид оповещателя.

4.3.Оповещатель следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.

4.4.Порядок установки оповещателей LUIS+ L-3, LUIS+ L-3-L:

4.4.1.Для крепления и подключения оповещателя необходимо снять декоративную решётку на лицевой стороне.

4.4.2.Крепление оповещателя к стене производить через три монтажных отверстия саморезами СГМ 3,5х35 (не входит в комплект поставки). Два отверстия находятся в нижней части оповещателя внутри отсека с клеммным блоком. Третье монтажное отверстие находится в верхней части оповещателя.

4.4.3.Подключение производится посредством винтового трёхконтактного клеммного блока. Полярность подключения изображена на этикетке над клеммным блоком.

4.4.4.После крепления и подключения оповещателя, установить декоративную решётку на место.

4.5.Порядок установки оповещателей LUIS+ L-5, LUIS+ L-5-L, LUIS+ L-10, LUIS+ L-10-L:

4.5.1.Подключение производится посредством винтового трёхконтактного клеммного блока, расположенного на задней стенке оповещателей. Полярность подключения изображена на этикетке над клеммным блоком.

4.5.2.Крепление оповещателя к стене на два монтажных отверстия-ушко саморезами СГМ 3,5х35 (не входит в комплект поставки), закрученных на расстоянии 80 мм, на глубину, обеспечивающую плотное прилегание оповещателя к стене.

4.6.Порядок установки оповещателей LUIS+ L-3-P, LUIS+ L-3-LP, LUIS+ L-5-P, LUIS+ L-5-LP, LUIS+ L-10-P, LUIS+ L-10-LP:

4.6.1. Для установки в подвесном/натяжном потолке (фальш-панели) необходимо сделать круглое либо квадратное отверстие диаметром (со стороны) 120 мм. Крепёжные отверстия (3 шт.) расположены под декоративной решеткой (которую необходимо снять перед креплением) по радиусу 80 мм от центра оповещателя, что необходимо учитывать при изготовлении закладных деталей.

4.6.2. Подключение производится посредством клеммной колодки. Полярность определяется маркировкой, указанной на этикетке.

5. Правила хранения и утилизация

5.1.Оповещатели допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +55°С в упаковке поставщика.

5.2.В помещениях для хранения оповещателей не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

5.3.После транспортирования и хранения при отрицательных температурах оповещатели после распаковывания перед проверкой должен быть выдержан в нормальных климатических условиях не менее 2ч.

5.4.Особых мер по утилизации не требует.

6. Гарантии изготовителя

6.1.Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.

6.2.Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Оповещатель LUIS+ L-.....-.....Ом зав.№.....принят ОТК

(заполняется от руки)

Служба техподдержки +7 (3812) 58-88-07 (Часовой пояс МСК+3 с 08-00ч до 18-00ч)

Где купить:

ООО «Компания Лунс+»

сайт: [www.luis.ru](http://www.luis.ru)

тел.: +7 (495) 637-63-17

+7 (495) 280-77-50

e-mail: [luis@luis.ru](mailto:luis@luis.ru)

Произведено в России

ИП Раченков Александр Викторович

644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»

соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017

Оповещатель LUIS+ L-.....-.....Ом зав.№.....принят ОТК

(заполняется от руки)

Служба техподдержки +7 (3812) 58-88-07 (Часовой пояс МСК+3 с 08-00ч до 18-00ч)

Где купить:

ООО «Компания Лунс+»

сайт: [www.luis.ru](http://www.luis.ru)

тел.: +7 (495) 637-63-17

+7 (495) 280-77-50

e-mail: [luis@luis.ru](mailto:luis@luis.ru)

Произведено в России

ИП Раченков Александр Викторович

644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»

соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017

« » SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru