

Вызывная панель «Тромбон ВП-П» исполнение 2

Паспорт

ДВТР.425621.022-01ПС

1. Назначение вызывной панели.

Вызывная панель «Тромбон ВП-П» исполнение 2 (далее – ВП или вызывная панель) предназначена для использования совместно с приборами «Тромбон БС-16» и «Тромбон СДС-БС-16» (далее – БС) в составе систем оповещения и управления эвакуацией для организации двухсторонней речевой связи зон оповещения с пожарным постом – диспетчерской. Вызывная панель также может применяться для создания на объекте систем экстренной и диспетчерской связи.

ВП выпускается в пластиковом корпусе, предназначенном для настенного накладного монтажа. ВП соответствует техническим условиям ДВТР.425641.001ТУ.

2. Технические характеристики.

Питание ВП от блоков Тромбон БС-16 и Тромбон СДС-БС-16 напряжением, не более	12 В
Линия связи с БС	4-х проводная
Минимальное сечение кабеля линии связи	0,2 мм ²
Максимальная протяженность линии связи	400 м
Габаритные размеры ВП	122*41*23 мм
Масса, не более	0,15 кг
Материал корпуса	пластик
Рабочий диапазон температур	0...+50° С
Климатическое исполнение по	IP44

По устойчивости к электромагнитным помехам «Тромбон ВП-П» соответствует требованиям второй степени жесткости соответствующих стандартов, перечисленных в Приложении Б ГОСТ Р 53325-2012.

ВП удовлетворяет нормам промышленных помех, установленным для оборудования класса Б по ГОСТ Р 30805.22.

3. Комплект поставки.

Вызывная панель «Тромбон ВП-П» исполнение 2	- 1 шт.
Паспорт	- 1 шт.
Упаковка	- 1 шт.
Информационное табло исполнение 2	- 1 шт.
Крепеж	- 1 к-т.

4. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие вызывной панели «Тромбон ВП-П» исполнение 2 техническим условиям ДВТР.425641.001ТУ и характеристикам, указанным в паспорте, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, изложенных в паспорте и технических условиях.

Гарантийный срок эксплуатации ВП в исполнении 2 составляет 36 месяцев с момента отгрузки потребителю. В течение данного срока изготовитель обязуется ремонтировать ВП за свой счет, в случаях обнаружения в ней скрытых производственных дефектов или выхода её из строя.

Самостоятельный ремонт ВП потребителем не допускается. Доставка ВП к месту выполнения гарантийного ремонта и обратно выполняется за счет потребителя.

Действие гарантии на ВП прекращается в следующих случаях:

- выхода её из строя по причине несоблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и условий эксплуатации;
- при обнаружении механических дефектов;
- самостоятельного ремонта ВП потребителем без письменного согласия изготовителя.

Срок службы оборудования – не менее 12 лет с момента изготовления

5. Сведения о приёмке.

Вызывная панель «Тромбон ВП-П» исполнение 2, дата изготовления _____ соответствует техническим условиям ДВТР.425641.001ТУ и признана годной к эксплуатации.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.ПБ68.В.01258/22.

Отметка ОТК: Подпись _____ М.П.

6. Изготовитель:

Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон»

www.trombon.org, info@trombon.org, +7 (499) 788 92 16

Адрес производства: 390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, дом 40А, литера Б.

Служба поддержки, сервисный центр: 127018, г. Москва, ул. Складочная, дом 1, стр. 1,

БЦ Станколит, подъезд 2, этаж 2, офис 1720.

Телефоны: +7 (495) 789-39-18, +7 (800) 444-14-73

7. Установка

ВП представляет собой пластиковый корпус накладной установки. Поэтому перед установкой ВП необходимо:

1. Подготовить отверстия под дюбеля крепления вызывной панели;
2. Проложить кабель для соединения панели с БС;
3. Подключить кабель к панели и БС;
4. Проверить работоспособность системы;
5. Нанести номер зоны в белое окно на поверхности информационного табло.
6. Прикрепить вызывную панель к стене крепежом, входящим в комплект поставки, так, чтобы фланцы передней панели плотно прижали к поверхности стены информационное табло;

Схема подключения вызывной панели.

