

Код	Наименование
275070	Пл. фотолюм Пож. водоем. V 100 м3. Расстояние 100 м вправо
275073	Пл. фотолюм Пож. водоем. V 100 м3. Расстояние 5 м вправо
275074	Пл. фотолюм Пож. водоем. V 100 м3. Расстояние 100 м влево
275076	Пл. фотолюм Пож. водоем. V 100 м3. Расстояние 20 м влево
275072	Пл. фотолюм Пож. водоем. V 100 м3. Расстояние 20 м вправо
275077	Пл. фотолюм Пож. водоем. V 100 м3. Расстояние 5 м влево
275075	Пл. фотолюм Пож. водоем. V 100 м3. Расстояние 50 м влево
275071	Пл. фотолюм Пож. водоем. V 100 м3. Расстояние 50 м вправо
275079	Пл. фотолюм Пож. водоем. V 200 м3. Расстояние 100 м влево
275078	Пл. фотолюм Пож. водоем. V 200 м3. Расстояние 100 м вправо
275083	Пл. фотолюм Пож. водоем. V 200 м3. Расстояние 20 м влево
275082	Пл. фотолюм Пож. водоем. V 200 м3. Расстояние 20 м вправо
275084	Пл. фотолюм Пож. водоем. V 200 м3. Расстояние 5 м влево
275085	Пл. фотолюм Пож. водоем. V 200 м3. Расстояние 5 м вправо
275080	Пл. фотолюм Пож. водоем. V 200 м3. Расстояние 50 м влево
275081	Пл. фотолюм Пож. водоем. V 200 м3. Расстояние 50 м вправо
281454	Пластик Фотолюм. (D-03) Место курения
239025	Плётка Фотолюм "При пожаре звонить 101,112" заказная
242424	Плётка Фотолюм (ЕС 02) Ср-во выноса (эвакуации) пораженных
252237	Плётка Фотолюм (F-02) Пожарный кран (100x100)
230961	Плётка фотолюм (F-04) Огнетушитель 100x100
254884	Плётка Фотолюм (Е 02-01) Направляющая стрелка (200x200)
266375	Плётка Фотолюм В01 (О пожаре звонить 101,112) (200x200 мм)
266376	Плётка Фотолюм В02 (Отв./При пожаре звонить 101 или 112) (20
275068	Пленка фотолюм F13-1 Пожарный водоем 100 куб : 200 x 300 мм
275069	Пленка фотолюм F13-1 Пожарный водоем 200 куб : 200 x 300 мм
275067	Пленка фотолюм F13-1 Пожарный водоем 60 куб : 200 x 300 мм
275066	Пленка фотолюм Знак «Осторожно! Электрическое напряжение»
225619	Плётка Фотолюм. "ЭЛЕКТРОЩИТ, 380" 150x300
258276	Плётка Фотолюм. (В-43) Ответственный за пожарную без-ть/101
258277	Плётка Фотолюм. (В-47) При пожаре звонить 101/112 (100x200)
247488	Плётка Фотолюм. (D-03) место для курения
205787	Плётка Фотолюм. (ЕС 01) Аптечка первой медицинской
205788	Плётка Фотолюм. (ЕС 02) Средство выноса (эвакуации
205789	Плётка Фотолюм. (ЕС 03) Пункт приема гигиенических
205790	Плётка Фотолюм. (ЕС 04) Пункт обработки глаз
205791	Плётка Фотолюм. (ЕС 05) Медицинский кабинет
205792	Плётка Фотолюм. (ЕС 06) Телефон связи с медицински
258275	Плётка Фотолюм. (F-01-01) Направляющая стрелка (100x100)
252238	Плётка Фотолюм. (F-01-01) Направляющая стрелка (150x150)
205793	Плётка Фотолюм. (F-01-01) Направляющая стрелка (200x200)

Код	Наименование
205800	Плётка Фотолюм. (F-07) Пожарный водоисточник
205801	Плётка Фотолюм. (F-08) Пожарный сухотрубный стояк
205802	Плётка Фотолюм. (F-09) Пожарный гидрант
284034	Плётка Фотолюм. (F-10) Кнопка включения установок (100x100)
251988	Плётка Фотолюм. (F-10) Кнопка включения установок (150x150)
205803	Плётка Фотолюм. (F-10) Кнопка включения установок (200x200)
300613	Плётка Фотолюм. (F-10) Кнопка включения установок (250x250)
205804	Плётка Фотолюм. (F-11) Звуковой оповещатель пожарн
268787	Плётка Фотолюм. (F-11) Звуковой оповещатель пожарн (150x150)
205805	Плётка Фотолюм. (S 01) "Не включать! Работа на лин
205806	Плётка Фотолюм. (S 02) "Не включать! Работают люди
205807	Плётка Фотолюм. (S 03) "Не открывать! Работают люд
205808	Плётка Фотолюм. (S 05) " Заземлено "
205809	Плётка Фотолюм. (S 06) Стой! Напряжение.
205810	Плётка Фотолюм. (S 07) Не влезай! Убьет.
205811	Плётка Фотолюм. (S 09) Испытание. Опасно для жизни
205812	Плётка Фотолюм. (S 12) Работа под напряжением
205813	Плётка Фотолюм. (S 13) Опасное электрическое поле
205814	Плётка Фотолюм. (S 14) Влезать здесь
205815	Плётка Фотолюм. (S 15) Работать здесь
232928	Плётка Фотолюм. (S-10) 220В (100x50 мм)
262548	Плётка Фотолюм. (S-10) 220В (150x100 мм)
232929	Плётка Фотолюм. (S-11) 380В (100x50 мм)
205816	Плётка Фотолюм. (W-01) Пожароопасно. Легковоспламе
205817	Плётка Фотолюм. (W-02) Взрывоопасно
205818	Плётка Фотолюм. (W-03) Опасно. Ядовитые вещества
205819	Плётка Фотолюм. (W-04) Опасно. Едкие и коррозионны
205820	Плётка Фотолюм. (W-05) Опасно. Радиоактивные вещес
205821	Плётка Фотолюм. (W-06) Опасно. Возможно падение гр
205822	Плётка Фотолюм. (W-07) Внимание. Автопогрузчик
205823	Плётка Фотолюм. (W-08) Опасность поражения электр (150x150)
205824	Плётка Фотолюм. (W-09) Внимание. Опасность (прочие
205825	Плётка Фотолюм. (W-10) Опасно. Лазерное излучение
205826	Плётка Фотолюм. (W-11) Пожароопасно. Окислитель
205827	Плётка Фотолюм. (W-12) Внимание. Электромагнитное
205828	Плётка Фотолюм. (W-13) Внимание. Магнитное поле
205829	Плётка Фотолюм. (W-14) Осторожно. Малоаметное пре
205830	Плётка Фотолюм. (W-15) Осторожно. Возможно падение
205831	Плётка Фотолюм. (W-16) Осторожно. Биологическая оп
205832	Плётка Фотолюм. (W-17) Осторожно. Холод
205833	Плётка Фотолюм. (W-18) Осторожно. Вредные для здор

Код	Наименование
205794	Плѐнка Фотолѐм. (F-01-02) (200x200) Направляющая стрелка под
205795	Плѐнка Фотолѐм. (F-02) Пожарный кран (200x200)
205796	Плѐнка Фотолѐм. (F-03) Пожарная лестница
251986	Плѐнка Фотолѐм. (F-04) Огнетушитель (150x150)
205797	Плѐнка Фотолѐм. (F-04) Огнетушитель (200x200)
284035	Плѐнка Фотолѐм. (F-05) Теп. для использования (100x100)
205798	Плѐнка Фотолѐм. (F-05) Телефон для использования
205799	Плѐнка Фотолѐм. (F-06) Место размещения нескольких
205842	Плѐнка Фотолѐм. (W-28) Осторожно. Скользко
205843	Плѐнка Фотолѐм. (W-29) Осторожно. Возможно затягив
205844	Плѐнка Фотолѐм. (W-30) Осторожно. Сужение проезда (
205845	Плѐнка Фотолѐм. (B 01) о пожаре звонить 01
205846	Плѐнка Фотолѐм. (B 02) ответственный за противопож
205847	Плѐнка Фотолѐм. (B 03) пожарный кран
205848	Плѐнка Фотолѐм. (B 04) Станция пожаротушения
205849	Плѐнка Фотолѐм. (B 05) не курить No smoking
205851	Плѐнка Фотолѐм. (B 07) Питьевая вода
205852	Плѐнка Фотолѐм. (B 08) Аварийный склад
205853	Плѐнка Фотолѐм. (B 09) Работать в рукавицах
205854	Плѐнка Фотолѐм. (B 10) Работать в косынке
205855	Плѐнка Фотолѐм. (B 11) работать инструментом не да
205856	Плѐнка Фотолѐм. (B 12) РАБОТАТЬ здесь
205857	Плѐнка Фотолѐм. (B 13) ВЛЕЗАТЬ здесь
205858	Плѐнка Фотолѐм. (B 14) Проход держать свободным
205859	Плѐнка Фотолѐм. (B 15) Запрещается пользоваться эл
205860	Плѐнка Фотолѐм. (B 16) Проход здесь
205861	Плѐнка Фотолѐм. (B 17) Запрещается находиться под
205862	Плѐнка Фотолѐм. (B 18) Запрещается пользоваться не
205863	Плѐнка Фотолѐм. (B 19) Запрещается работа без зазе
205864	Плѐнка Фотолѐм. (B 20) Запрещается приминать пищу
205865	Плѐнка Фотолѐм. (B 21) Запрещается смазывать механ
205866	Плѐнка Фотолѐм. (B 22) Запрещается включать механи
205867	Плѐнка Фотолѐм. (B 23) ОСТОРОЖНО!. Вращающиеся час
205868	Плѐнка Фотолѐм. (B 24) ОСТОРОЖНО! Падающие предмет
205869	Плѐнка Фотолѐм. (B 25) ОСТОРОЖНО! Высокое давление
205870	Плѐнка Фотолѐм. (B 26) ОСТОРОЖНО! Газопровод
205871	Плѐнка Фотолѐм. (B 27) ОСТОРОЖНО! Стружка
205872	Плѐнка Фотолѐм. (B 28) ОСТОРОЖНО! Сварка
205873	Плѐнка Фотолѐм. (B 29) ОСТОРОЖНО! Газопровод
205874	Плѐнка Фотолѐм. (B 30) ВХОД
205875	Плѐнка Фотолѐм. (B 31) Эвакуационный выход

Код	Наименование
205834	Плѐнка Фотолѐм. (W-19) Газовый баллон
205835	Плѐнка Фотолѐм. (W-20) Осторожно. Аккумуляторные б
205836	Плѐнка Фотолѐм. (W-22) Осторожно. Режущие валы
205837	Плѐнка Фотолѐм. (W-23) Внимание Опасность зажима
205838	Плѐнка Фотолѐм. (W-24) Осторожно. Возможно опрокид
205839	Плѐнка Фотолѐм. (W-25) Внимание. Автоматическое вк
205840	Плѐнка Фотолѐм. (W-26) Осторожно. Горячая поверхно
205841	Плѐнка Фотолѐм. (W-27) Осторожно. Возможно травмир
205891	Плѐнка Фотолѐм. (E-13) направление к эвакуационном
205892	Плѐнка Фотолѐм. (E-14) направление к эвакуационному выходу
205893	Плѐнка Фотолѐм. (E-15) направление к эвакуационном
205894	Плѐнка Фотолѐм. (E-16) направление к эвакуационном
205895	Плѐнка Фотолѐм. (E-17) для доступа вскрывать здесь
205896	Плѐнка Фотолѐм. (E-18) Отрывать движением от себя
205897	Плѐнка Фотолѐм. (E-19) Отрывать движение на себя
205898	Плѐнка Фотолѐм. (E-20) Для открывания сдвинуть
205899	Плѐнка Фотолѐм. (E-21) Пункт (место) сбора
205900	Плѐнка Фотолѐм. (E-22) Указатель выхода
205901	Плѐнка Фотолѐм. (E-23) Указатель запасного выхода
246255	Плѐнка Фотолѐм. (E-27) Направление эвакуации
205902	Плѐнка Фотолѐм. (M-01) Работать в защитных очках
205903	Плѐнка Фотолѐм. (M-02) Работать в защитной каске (
205904	Плѐнка Фотолѐм. (M-03) Работать в защитных наушник
205905	Плѐнка Фотолѐм. (M-04) Работать в средствах защиты
205906	Плѐнка Фотолѐм. (M-05), Работать в защитной обуви
205907	Плѐнка Фотолѐм. (M-06) Работать в защитных перчатк
205908	Плѐнка Фотолѐм. (M-07) Работать в защитной одежде
205909	Плѐнка Фотолѐм. (M-08) Работать защитном щитке
205910	Плѐнка Фотолѐм. (M-09) Работать в предохранительно
205911	Плѐнка Фотолѐм. (M-10) Проход здесь
205912	Плѐнка Фотолѐм. (M-11) Общий предписывающий знак (
205913	Плѐнка Фотолѐм. (M-12) Переходить по надземному пе
205914	Плѐнка Фотолѐм. (M-13) Отключитесь штепсельную вил
205915	Плѐнка Фотолѐм. (M-14) Отключить перед работой
205916	Плѐнка Фотолѐм. (M-15) Курить здесь
257272	Плѐнка Фотолѐм. (H-24) Категория пожарной опасности В2/П-Ia
205917	Плѐнка Фотолѐм. (P-01) Запрещается курить
205918	Плѐнка Фотолѐм. (P-02) Запрещается пользоваться о
205919	Плѐнка Фотолѐм. (P-03) Проход запрещен
205920	Плѐнка Фотолѐм. (P-04) Запрещается тушить водой
205921	Плѐнка Фотолѐм. (P-05) Запрещается использовать в

Код	Наименование
205876	Плётка Фотолём. (В 32) EXIT
271961	Плётка Фотолём. (В-69) Зона безопасности для инвалидов
205877	Плётка Фотолём. (Е 01-01) Выход здесь (левосторонн
205878	Плётка Фотолём. (Е 01-02) Выход здесь (правосторонн
205879	Плётка Фотолём. (Е 02-01) Направляющая стрелка
205880	Плётка Фотолём. (Е 02-02) Направляющая стрелка под
205881	Плётка Фотолём. (Е 03) Направление к эвакуационном
205882	Плётка Фотолём. (Е 04) Направление к эвакуационном
205883	Плётка Фотолём. (Е 05) Направление к эвакуационном
205884	Плётка Фотолём. (Е 06) Направление к эвакуационном
205885	Плётка Фотолём. (Е 07) направление к эвакуационном
205886	Плётка Фотолём. (Е 08) направление к эвакуационном
205887	Плётка Фотолём. (Е 09) указатель двери эвакуационн
205888	Плётка Фотолём. (Е 10) указатель двери эвакуационн, Пленка
205889	Плётка Фотолём. (Е 11) направление к эвакуационном
205890	Плётка Фотолём. (Е 12) направление к эвакуационном
205938	Плётка Фотолём. (Р-33) Запрещается брать руками. С
205939	Плётка Фотолём. (Р-34) Запрещается пользоваться ли
225618	Плётка Фотолём. "ПЕСОК, КОШМА" 150х300
270070	Плётка фотолём. F-02 пожарный кран 300х300
270071	Плётка фотолём. F-04 огнетушитель 300х300
270072	Плётка фотолём. F-10 кнопка вкл.установки пож. авт. 300х300
270073	Плётка фотолём. F-11 звуковой оповещатель 300х300
270074	Плётка фотолём. E-01-01 Выход здесь (левосторонний) 200х200
270075	Плётка фотолём. E-03 Напр. к эв. выходу направо 150х300
270076	Плётка фотолём. E-04 Напр. к эв. выходу налево 150х300
270077	Плётка фотолём. E-07 Напр. к эв. выходу направо вниз 150х300
270078	Плётка фотолём. E-08 Напр. к эв. выходу налево вниз 150х300
270079	Плётка фотолём. E-10 Ук. двери эв. выхода (лев.) 200х200
270080	Плётка фотолём. E-13 Напр. к эв. выходу по лест.вниз 200х200
270081	Плётка фотолём. E-22 Указатель выхода 150х300
270082	Плётка фотолём. E-23 Указатель аварийного выхода 150х300
251300	Плётка Фотолём. заказная "Внимание! Ведётся видеонаблюдение"
251301	Плётка Фотолём. заказная "Категория/Класс " (100х200)
225948	Плётка Фотолём. заказная "При пожаре звонить 01. Сотовый 1
205850	Плётка Фотолём. ЗАКАЗНАЯ (В 06) Песок
263890	Плётка Фотолём. заказная (Е 01-02) Выход здесь (прав) 100х10
206013	Плётка Фотолём. Запрещение включать эл.бытовые пр
275540	Плётка Фотолём. Курение запрещено 220х220
206018	Плётка Фотолём. напряжение 381/221
206015	Плётка Фотолём. ПК 100х100

Код	Наименование
205922	Плётка Фотолём. (Р-06) Доступ посторонним запрещен
205923	Плётка Фотолём. (Р-07) Запрещается движение средст
205924	Плётка Фотолём. (Р-08) Запрещается прикасаться. Оп
205925	Плётка Фотолём. (Р-09) Запрещается прикасаться. Ко
205926	Плётка Фотолём. (Р-10) Не включать!
205927	Плётка Фотолём. (Р-11) Запрещается работа (присутс
205928	Плётка Фотолём. (Р-12) Запрещается загромождать пр
205929	Плётка Фотолём. (Р-13) Запрещается подъем (спуск)
205930	Плётка Фотолём. (Р-14) Запрещается вход (проход) с
205931	Плётка Фотолём. (Р-16) Запрещается работа (присутс
205932	Плётка Фотолём. (Р-17) Запрещается разбрызгивать в
205933	Плётка Фотолём. (Р-18) запрещается пользоваться м
205934	Плётка Фотолём. (Р-21) Запрещение (прочие опасност
205935	Плётка Фотолём. (Р-27) Запрещается иметь при (на)
205936	Плётка Фотолём. (Р-30) Запрещается принимать пищу
205937	Плётка Фотолём. (Р-32) Запрещается подходить к эле
206014	Плётка Фотолём. ПК 200х200
206017	Плётка Фотолём. Стой! Опасно для жизни
270196	Плётка Фотолём. Уходя, выключайте освещение! 150х300
282694	Плётка Фотолём. ФЭС (Е 03) Напр к эв выходу направо ГОСТ
282695	Плётка Фотолём. ФЭС (Е 04) Напр к эв выходу налево ГОСТ
282696	Плётка Фотолём. ФЭС (Е-13) Напр к эв выходу по лестн вниз ГО
275017	Плётка Фотолём. цифры (1...0)