

После изменения установок переключателя нажмите и отпустите датчик вскрытия корпуса для сохранения изменений.