

**Клавиатура ППКОП (М4)
Паспорт
ЛИПГ.468631.002ПС**

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим гарантии изготовителя, основные параметры и технические характеристики **Клавиатуры ППКОП (М4) ЛИПГ.468631.002** и **Клавиатуры ППКОП-16 (М4) ЛИПГ.468631.028** (далее по тексту – **клавиатура**).

1.2 Установка, подключение и эксплуатация клавиатуры должны осуществляться в соответствии с документом: «Клавиатура ППКОП (М4) ЛИПГ.468631.002 Руководство по эксплуатации» (не входит в комплект поставки, доступно для загрузки с сайта www.sokrat.ru), а также с документацией на прибор, совместно с которым будет использоваться клавиатура.

1.3 Настоящий паспорт входит в комплект поставки клавиатуры, должен находиться у владельца и содержать все предусмотренные отметки изготовителя, продавца, монтажной и эксплуатирующей организаций.

1.4 Персонал, допущенный к выполнению работ, должен быть аттестованным на знание норм и правил монтажа, наладки, эксплуатационного обслуживания средств охранно-пожарной сигнализации, иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей.

2 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

2.1 Клавиатура предназначена для управления и отображения состояния приборов серии Приток-А-КОП или ППКОП-011.

2.2 Клавиатура выпускается в двух вариантах исполнения:

Исп.	Наименование	Обозначение	Код	Характеристика
1	Клавиатура ППКОП (М4)	ЛИПГ.468631.002	5098	Контроль 8 зон
2	Клавиатура ППКОП-16 (М4)	ЛИПГ.468631.028	5099	Контроль 16 зон

2.3 Клавиатура рассчитана на круглосуточную эксплуатацию в закрытых пожаробезопасных помещениях при температуре от минус 10 до плюс 45 °С, относительной влажности воздуха до 85%, при отсутствии в воздухе пыли, паров агрессивных жидкостей и газов (кислот, щелочей и пр.).

2.4 Габаритные размеры – не более 148×112×38 мм.

2.5 Масса – не более 0,21 кг.

2.6 Напряжение питания – от 10,2 до 14,5 В

2.7 Ток потребления – не более 200 мА.

2.8 Длина линии связи между прибором и клавиатурой по RS-485 – не более 1000 м.

2.9 Срок службы – 8 лет.

2.10 Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Обозначение	Наименование	Кол-во	
		Исп.	
		1	2
ЛИПГ.468631.002	Клавиатура ППКОП (М4)	1	–
ЛИПГ.468631.028	Клавиатура ППКОП-16 (М4)	–	1
ЛИПГ.468631.002ПС	Паспорт	1	1
ЛИПГ.468631.002РЭ2	Краткое руководство по эксплуатации	1	1
	Шуруп 3,5х35	3	3
	Дюбель 6х30	3	3

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ

Клавиатура ППКОП (М4) ЛИПГ.468631.002

Клавиатура ППКОП-16 (М4) ЛИПГ.468631.028



Соответствует конструкторской документации ЛИПГ.468631.002 и признана годной к эксплуатации.

Дата изготовления

Заводской номер

Упаковку произвёл

Принят ОТК

МП

5 ОТМЕТКИ ОБ УСТАНОВКЕ И ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

В соответствии с **проектом / типовым проектным решением / актом обследования** (нужное подчеркнуть), установку и пуско-наладочные работы произвёл:

наименование монтажной организации	адрес	телефон
Ответственное лицо: _____	Подпись: _____	Дата: _____
Клавиатура принята в эксплуатацию в составе:		
МП		

наименование ПЦО, эксплуатирующей организации	адрес	телефон
Ответственное лицо: _____	Подпись: _____	Дата: _____
МП		

6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1 Изготовитель гарантирует нормальную работу клавиатуры и её соответствие требованиям конструкторской документации при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в документации, входящей в комплект поставки клавиатуры, и в нормативной документации, применяемой при монтаже.

6.2 Срок гарантии – 3 года.

6.3 Гарантия не распространяется на клавиатуры, имеющие механические и электрические повреждения, возникшие в результате нарушений правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, на сменные элементы.

6.4 Гарантийный ремонт осуществляет предприятие-изготовитель или его региональный представитель. Клавиатура принимается при сохранности и совпадении заводского номера, в комплекте с паспортом с отметками о приёме ОТК, упаковке, установке и приёме в эксплуатацию, с актом, подписанным руководителем технической службы эксплуатирующей организации, с указанием условий, характера, возможных причин и даты возникновения неисправности.

Отсутствие указанных сведений может стать причиной для отказа в гарантийном ремонте.

6.5 Послегарантийный ремонт и техническое обслуживание осуществляется по отдельному договору.

Предприятие-изготовитель

Россия, 664007, г. Иркутск, пер. Волконского, дом 2,
ООО Охранное бюро "СОКРАТ"
Тел/факс: (395-2)20-66-61, 20-66-62, 20-66-63, 20-64-77
E-mail: sokrat@sokrat.ru, <http://www.sokrat.ru>



Код 050908 ред. 000 IN 9642