




ПАСПОРТ

Аксессуары для вызывной
панели **PVP-IPFW**

Козырек **PVP-IPFC**
Угловой кронштейн **PVP-IPFB**

PVP-IPFC




PVP-IPFB




Изготовитель: SHENZHEN EEGUARD TECHNOLOGY CO., LIMITED
ADD.:201, BUILDING A, JINGANG TECHNOLOGY INDUSTRIAL PARK, QIAOTOU COMMUNITY, FUHAI STREET,
BAOAN DISTRICT, SHEN ZHEN, China. T:+86 755-2332 0912
Импортер: ООО «Бизнес Центр Алгоритм» 350051, г. Краснодар, ул.Рашпилевская, д.321, помещ.14
Тел.: +7(861) 201-52-41.
Срок гарантии: 30 месяцев от даты производства, указанной на этикетке.
Сведения о сертификации: запросите копию сертификата соответствия у продавца.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:




РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ УГОЛКА PVP-IPFB

1. Просверлите отверстия под винты и кабели в соответствии с размером углового кронштейна.
2. Закрепите основание аксессуара на стене с помощью 2х саморезов в соответствии с отверстиями в стене.
3. Закрепите настенный кронштейн с помощью 2 прилагаемых винтов к угловому кронштейну.
4. Установите наружную панель на настенный кронштейн.
5. Зафиксируйте устройство с помощью винта.



РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ КОЗЫРЬКА RVP-IPFC

1. Просверлите отверстия под винты и кабели в соответствии с размером углового кронштейна.
2. Закрепите основание аксессуара на стене с помощью 2х саморезов в соответствии с отверстиями в стене.
3. Установите наружную панель на настенный кронштейн.
4. Зафиксируйте устройство с помощью винта.



Примечание: При использовании козырька вызывной панели штатный кронштейн не требуется — козырёк сам выполняет функцию кронштейна.