




1. Порядок сборки и установки смотреть в руководстве по эксплуатации на изделие.
2. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия и эксплуатационную документацию (в т.ч. в схемы электрические) без предварительного уведомления.

						АО "ЮМИРС"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
						Типовые проектные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.								1	
Проверил									
						Схема установки извещателя "БРК-РЛ" на треноге			
ГИП									
Н.контр.									