

REM3 - Поддержка EVO версии 2.1

Поддержка EVO версии 2.1

- Для обеспечения работы REM3 с панелями EVO версии 2.1, необходимо использовать RTX3 версии 1.5 и WinLoad, версии 4.7 или выше.

Используя шаблоны кнопок, функции кнопок  и  могут быть присвоены к разным подсистемам. Например, если пользователь имеет доступ только к подсистемам 3 и 4, шаблон может быть создан так, чтобы кнопки  управляли подсистемой 3, и кнопки  управляли подсистемой 4.

ПРИМЕЧАНИЕ: Определения кнопок и определения подсистем / управления одним касанием связаны вместе, чтобы создать шаблон кнопок. Например, шаблон 0 состоит из определения кнопок [2900] вместе с определением подсистем / управления одним касанием [2916].

Для использования шаблонов REM3:

- 1: Задать 16 определений кнопок в секциях [2900] - [2915].
- 2: Задать 16 определений подсистем / управления одним касанием в секциях [2916] - [2931].
- 3: Задать шаблон кнопок, используемый по умолчанию, для пультов в секции [2940].
- 4: Присвоить шаблоны кнопок пользователям в секции [2941].



Ввод данных:



	Клавиши PGM								Подсистемы**		Одно касание	
	PGM1 [9]	PGM2 [0]	PGM3 [X]	PGM4 [✓]	PGM5 [●]	PGM6 [●]	PGM 3&4 [X] + [✓]	PGM 5&6 [●] + [●]			Управление PGM одним касанием	Снятие с охраны одним касанием
Исходные данные:	1*	B*	C*	0*	5	6	0	0	0 (все под- системы)	F (отключено)	Δ = Выключено (исх. уст.) □ = Включено	
Шаблоны												
0 [2900]									[2916]		Δ □	Δ □
1 [2901]									[2917]		Δ □	Δ □
2 [2902]									[2918]		Δ □	Δ □
3 [2903]									[2919]		Δ □	Δ □
4 [2904]									[2920]		Δ □	Δ □
5 [2905]									[2921]		Δ □	Δ □
6 [2906]									[2922]		Δ □	Δ □
7 [2907]									[2923]		Δ □	Δ □
8 [2908]									[2924]		Δ □	Δ □
9 [2909]									[2925]		Δ □	Δ □
10 [2910]									[2926]		Δ □	Δ □
11 [2911]									[2927]		Δ □	Δ □
12 [2912]									[2928]		Δ □	Δ □
13 [2913]									[2929]		Δ □	Δ □
14 [2914]									[2930]		Δ □	Δ □
15 [2915]									[2931]		Δ □	Δ □

*ПДУ REM1/RAC1 и REM2/RAC2 используют данные только в этих колонках.

**Если введен "0", соответствующие кнопки будут управлять всеми подсистемами, к которым пользователь имеет доступ. Если введено "F", соответствующие кнопки будут отключены.

Данные шаблонов

Пункт	Функция	Пункт	Функция	Пункт	Функция
[0]	Кнопка отключена	[6]	Служебная клавиша 6	C = [ARM]	Служебная клавиша 2
[1]	Полная охрана	[7]	Не используется	D = [DISARM]	Служебная клавиша 3
[2]	Охрана периметра	[8]	Паника 1	E = [BYP]	Служебная клавиша 4
[3]	Мгновенная постановка	[9]	Паника 2	F = [MEM]	Не используется
[4]	Принудительная постановка	A = [STAY]	Паника 3		
[5]	Служебная клавиша 5	B = [FORCE]	Служебная клавиша 1		



Printed in Canada 05/2009 PARADOX.COM REM3-FW00