




Схема подключения извещателя при передаче извещений о тревоге по ИК и АК каналам по отдельным шлейфам сигнализации




Схема подключения извещателя при передаче извещений о тревоге по ИК и АК каналам по отдельному шлейфу сигнализации