

Клавиатура  
радиоканальная «RKB2»  
868МГц

паспорт

Редакция паспорта от 29.11.2024

Назначение

Клавиатура радиоканальная «RKB2» 868МГц (далее - клавиатура) предназначена для работы с панелями серии "Mega", в качестве устройства управления (постановка / снятие) и индикации обобщенного состояния панели.

Управление производится при помощи кодов пользователей.

Серийный номер

Сведения о приёме

Клавиатура  
радиоканальная «RKB2»  
868МГц

паспорт

Редакция паспорта от 29.11.2024

Назначение

Клавиатура радиоканальная «RKB2» 868МГц (далее - клавиатура) предназначена для работы с панелями серии "Mega", в качестве устройства управления (постановка / снятие) и индикации обобщенного состояния панели.

Управление производится при помощи кодов пользователей.

Серийный номер

Сведения о приёме

Клавиатура  
радиоканальная «RKB2»  
868МГц

паспорт

Редакция паспорта от 29.11.2024

Назначение

Клавиатура радиоканальная «RKB2» 868МГц (далее - клавиатура) предназначена для работы с панелями серии "Mega", в качестве устройства управления (постановка / снятие) и индикации обобщенного состояния панели.

Управление производится при помощи кодов пользователей.

Серийный номер

Сведения о приёме

Комплектность

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Клавиатура радиоканальная «RKB2» 868МГц | 1 шт. |
| Элемент питания CR123A                  | 1 шт. |
| Паспорт                                 | 1 шт. |
| Упаковка                                | 1 шт. |

Разработчик

ООО «НПО «Ритм»  
195248, Россия, г. Санкт-Петербург,  
пр. Энергетиков, д. 30, корпус 8.  
www.ritm.ru

Изготовители

ООО «Мерапром»  
192241, Россия, г. Санкт-Петербург,  
Южное шоссе, дом 37, корп. 2, литера А,  
помещение бн-1, раб.м.1

Гарантии изготовителя

Срок службы — 6 лет.

Гарантийный срок — 1 год с момента продажи, но не более 1,5 лет с момента производства.

Не распространяется на элемент питания.

Гарантии действуют при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный ремонт изделия осуществляется на протяжении гарантийного срока.

Разработчик гарантирует работу клавиатуры только при использовании с радиоканальными контрольными панелями серии "Контакт" и серии "Mega".

Разработчик и изготовитель оставляют за собой право вносить в клавиатуру изменения, не ухудшающие его функциональность, без предварительного уведомления потребителей.

Полный текст гарантийных условий:

<http://www.ritm.ru/warranty/>

Комплектность

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Клавиатура радиоканальная «RKB2» 868МГц | 1 шт. |
| Элемент питания CR123A                  | 1 шт. |
| Паспорт                                 | 1 шт. |
| Упаковка                                | 1 шт. |

Разработчик

ООО «НПО «Ритм»  
195248, Россия, г. Санкт-Петербург,  
пр. Энергетиков, д. 30, корпус 8.  
www.ritm.ru

Изготовители

ООО «Мерапром»  
192241, Россия, г. Санкт-Петербург,  
Южное шоссе, дом 37, корп. 2, литера А,  
помещение бн-1, раб.м.1

Гарантии изготовителя

Срок службы — 6 лет.

Гарантийный срок — 1 год с момента продажи, но не более 1,5 лет с момента производства.

Не распространяется на элемент питания.

Гарантии действуют при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный ремонт изделия осуществляется на протяжении гарантийного срока.

Разработчик гарантирует работу клавиатуры только при использовании с радиоканальными контрольными панелями серии "Контакт" и серии "Mera".

Разработчик и изготовитель оставляют за собой право вносить в клавиатуру изменения, не ухудшающие его функциональность, без предварительного уведомления потребителей.

Полный текст гарантийных условий:

<http://www.ritm.ru/warranty/>

Комплектность

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Клавиатура радиоканальная «RKB2» 868МГц | 1 шт. |
| Элемент питания CR123A                  | 1 шт. |
| Паспорт                                 | 1 шт. |
| Упаковка                                | 1 шт. |

Разработчик

ООО «НПО «Ритм»  
195248, Россия, г. Санкт-Петербург,  
пр. Энергетиков, д. 30, корпус 8.  
www.ritm.ru

Изготовители

ООО «Мерапром»  
192241, Россия, г. Санкт-Петербург,  
Южное шоссе, дом 37, корп. 2, литера А,  
помещение бн-1, раб.м.1

Гарантии изготовителя

Срок службы — 6 лет.

Гарантийный срок — 1 год с момента продажи, но не более 1,5 лет с момента производства.

Не распространяется на элемент питания.

Гарантии действуют при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный ремонт изделия осуществляется на протяжении гарантийного срока.

Разработчик гарантирует работу клавиатуры только при использовании с радиоканальными контрольными панелями серии "Контакт" и серии "Mera".

Разработчик и изготовитель оставляют за собой право вносить в клавиатуру изменения, не ухудшающие его функциональность, без предварительного уведомления потребителей.

Полный текст гарантийных условий:

<http://www.ritm.ru/warranty/>

Сведения о рекламациях

При неисправности клавиатуры в период действия гарантийного срока, составьте акт о неисправности с указанием даты выпуска, даты покупки и подробного описания характера неисправности.

Бланк акта о неисправности доступен в интернете: <http://b.link/claim>.

Неисправную клавиатуру с актом о неисправности направьте по адресу покупки.

Сведения о рекламациях

При неисправности клавиатуры в период действия гарантийного срока, составьте акт о неисправности с указанием даты выпуска, даты покупки и подробного описания характера неисправности.

Бланк акта о неисправности доступен в интернете: <http://b.link/claim>.


Неисправную клавиатуру с актом о неисправности направьте по адресу покупки.

Сведения о рекламациях

При неисправности клавиатуры в период действия гарантийного срока, составьте акт о неисправности с указанием даты выпуска, даты покупки и подробного описания характера неисправности.

Бланк акта о неисправности доступен в интернете: <http://b.link/claim>.


Неисправную клавиатуру с актом о неисправности направьте по адресу покупки.



| Элемент  | Назначение                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SW1      | Датчик вскрытия и отрыва клавиатуры от стены.                                                                                                                                                                                                                        |
| BA1      | Зуммер.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| XP1, XP2 | Место установки элемента питания CR123A. Внимание! Соблюдайте полярность.                                                                                                                                                                                            |
| XP3      | Разъём для подключения кабеля для связи с ПК для настройки клавиатуры: <ul style="list-style-type: none"><li>• USB1 (<a href="http://ritm.ru/W3SHJV">http://ritm.ru/W3SHJV</a>)</li><li>• USB2 (<a href="http://ritm.ru/8Et8my">http://ritm.ru/8Et8my</a>)</li></ul> |

Индикация и описание процедуры установки приведены в электронной версии паспорта, доступной по адресу:


[www.ritm.ru/documentation/pasports/RKB2/](http://www.ritm.ru/documentation/pasports/RKB2/)



| Элемент  | Назначение                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SW1      | Датчик вскрытия и отрыва клавиатуры от стены.                                                                                                                                                                                                                        |
| BA1      | Зуммер.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| XP1, XP2 | Место установки элемента питания CR123A. Внимание! Соблюдайте полярность.                                                                                                                                                                                            |
| XP3      | Разъём для подключения кабеля для связи с ПК для настройки клавиатуры: <ul style="list-style-type: none"><li>• USB1 (<a href="http://ritm.ru/W3SHJV">http://ritm.ru/W3SHJV</a>)</li><li>• USB2 (<a href="http://ritm.ru/8Et8my">http://ritm.ru/8Et8my</a>)</li></ul> |

Индикация и описание процедуры установки приведены в электронной версии паспорта, доступной по адресу:

[www.ritm.ru/documentation/pasports/RKB2/](http://www.ritm.ru/documentation/pasports/RKB2/)



| Элемент  | Назначение                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SW1      | Датчик вскрытия и отрыва клавиатуры от стены.                                                                                                                                                                                                                        |
| BA1      | Зуммер.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| XP1, XP2 | Место установки элемента питания CR123A. Внимание! Соблюдайте полярность.                                                                                                                                                                                            |
| XP3      | Разъём для подключения кабеля для связи с ПК для настройки клавиатуры: <ul style="list-style-type: none"><li>• USB1 (<a href="http://ritm.ru/W3SHJV">http://ritm.ru/W3SHJV</a>)</li><li>• USB2 (<a href="http://ritm.ru/8Et8my">http://ritm.ru/8Et8my</a>)</li></ul> |

Индикация и описание процедуры установки приведены в электронной версии паспорта, доступной по адресу:

[www.ritm.ru/documentation/pasports/RKB2/](http://www.ritm.ru/documentation/pasports/RKB2/)

