



Установка ПО Р-08 под Windows 10

Назначение

В документе описываются особенности установки ПО Р-08 под Windows 10.

Используемое оборудование и программное обеспечение

Название	Дополнительная информация
Дистрибутив ПО Р-08 версия 3.5.10 (11)	Ссылка для скачки: http://www.sigma-is.ru/products/software/r08.html

Описание

1. Перед установкой ПО Р-08 необходимо войти через «Панель управления. Администрирование» и настроить службы локальные «Установщик модулей Windows». Как, правило, по умолчанию, служба имеет параметр «Тип запуска: Вручную» (Рис.1).
2. Нужно установить параметр «Тип запуска: Автоматически» (Рис.2).
3. При установке ПО Р-08 необходимо иметь любой принтер в режиме «по умолчанию», например – «Microsoft XPS Document Printer», или любой другой.
4. Далее установить ПО-Р-08 стандартным образом, как описано в документации.




Рис.1. Установить Тип запуска – АВТОМАТИЧЕСКИЙ




Рис.2 Тип запуска - АВТОМАТИЧЕСКИ

5. Необходимо учесть, что «Тип запуска» при переустановке ПО может вернуться в состояние «Вручную».
6. При установке может появиться ошибка «RM_VideoSys.ocx – не зарегистрирован». Эту ошибку можно игнорировать.
7. В качестве рекомендации – можно, установить VS C++.