

Организация дополнительных постов охраны на ПУ-02

РП 4, Редакция 1
05.03.2007

Назначение

При построении системы безопасности часто имеется необходимость, наряду с основным постом охраны, организовать один или несколько дополнительных постов. И если на основном посту охраны применение автоматизированных рабочих мест (АРМ) на базе компьютера и специализированного программного обеспечения (например, ПО «Рубеж-08») оправдано, то дополнительный пост можно организовать и проще. Для этого достаточно применить пульт управления оператора ПУ-02.

Используемое оборудование

Название	Дополнительная информация
Пульт управления ПУ-02	Пульт конфигурируется в режим работы «Оператор». ПУ-02 может быть с любой версией прошивки. К одному БЦП может быть подключено до 4-х ПУ-02 в режиме «Оператор» с организацией независимой работы операторов
Блок центральный процессорный	Могут быть использованы все исполнения БЦП «Рубеж-08», «Рубеж-060» с версией прошивки V2.20 или старше

Описание

Для организации дополнительного поста охраны используется ПУ-02, работающий в режиме «Оператор» (задается в параметрах конфигурирования ПУ). Для повышения информативности отображения состояния объекта дополнительно можно использовать блок индикации состояний БИС-01, куда выводится индикация состояния нужных для данного поста объектов. В режиме «Оператор» с ПУ-02 доступны только управление прибором, просмотр журнала сообщений, состояния ТС и обработка тревожных сообщений. Доступ к конфигурированию запрещен. Доступ к управлению и вывод тревожных сообщений определяется правами авторизовавшегося оператора. Таким образом, можно создавать независимые, непересекающиеся по функциям посты охраны.

