

ВВОД 1 от АВР

ЩУ-П НИКОМ 400-IP31-1[3/230/6]

XT1

PE

N

1,3,5

QS1

VN3P

20A

2,4,6

3~230В-50Гц

L1

1

L2

1

L3

1

QF1

AV1P

C6A

QF2

AV1P

C6A

QF3

AV1P

C6A

N

PE

XT1

2

2

2

N

PE