

ВВОД 1 от АВР

ЩУ-П НИКОМ 400-IP31-1[5/230/6]

XT1
PE
N

1,3,5

QS1

VN3P
20A

2,4,6

3~230В-50Гц

L1

L2

L3

L1

L2

1

1

1

1

1

QF1

QF2

QF3

QF4

QF5

AV1P
C6A

AV1P
C6A

AV1P
C6A

AV1P
C6A

AV1P
C6A

2

2

2

2

2

N

PE

XT1

N

PE