

SF&T

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

SF-041B, SF-082B, SF-184B

Боксы для установки в 19-ти дюймовую телекоммуникационную стойку приемников и передатчиков аналогового видеосигнала по оптическому кабелю SF&T



Прежде чем приступить к эксплуатации изделия
внимательно прочтите настоящее руководство

Составил: Елагин С. А.

www.smartfiber.ru

Назначение

Боксы SF-041B, SF-082B, SF-184B предназначены для компактного размещения приемников и передатчиков аналогового видеосигнала по оптическому кабелю SF&T в 19-ти дюймовой стойке или телекоммуникационном шкафу.

В боксе может быть размещено до 18 приемников, передатчиков таких моделей как: SF40S2T, SF80S2T, SF160S2T, SF40S2R, SF80S2R, SF160S2R, SF42S5R, SF42S5T, SF82S5T, SF82S5R.

Комплектация*

1. Бокс SF-041B, SF-082B, SF-184B для приемников, передатчиков SF&T – 1 шт.
2. Шнур питания – 1шт.
3. Комплект заглушек.
4. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
5. Упаковка – 1шт.

* Комплект крепежа в комплект поставки не входит

Особенности

- Модель SF-041B вмещает до 4 устройств, модель SF-082B – до 8 устройств, модель SF-184B – до 18 устройств;
- Поддержка системы резервного питания – 2 независимых источника питания AC 90-264V**;
- Удобная система рельсовой установки устройств в бокс;
- Занимает мало места в стойке: 1U, 2U, 4U (зависит от модели)
- Широкий диапазон рабочих температур -40...+75°C при влажности до 95%;
- Поддержка следующих устройств: SF40S2T, SF80S2T, SF160S2T, SF40S2R, SF80S2R, SF160S2R, SF42S5R, SF42S5T, SF82S5T, SF82S5R.

**Доступно под заказ только для модели SF184B.Дополнительный блок питания занимает 2 слота из 18 свободных.

Внешний вид



SF-041B



SF-082B



SF-184B

Рис.1 Боксы SF-041B, SF-082B, SF-184B, внешний вид

Технические характеристики

Модель	SF-041B	SF-082B	SF-184B
Количество ячеек для приемников, передатчиков SF&T	4	8	18
Совместимость с приемниками передатчиками SF&T***	SF40S2T SF80S2T, SF40S2R, SF80S2R, SF42S5R, SF42S5T, SF82S5T, SF82S5R.	SF40S2T, SF80S2T, SF160S2T, SF40S2R, SF80S2R, SF160S2R, SF42S5R, SF42S5T, SF82S5T, SF82S5R.	SF40S2T, SF80S2T, SF160S2T, SF40S2R, SF80S2R, SF160S2R, SF42S5R, SF42S5T, SF82S5T, SF82S5R.
Входное напряжение	AC 90-264V	AC 90-264V	AC 90-264V
Выходное напряжение	DC 5V, 5A	DC 5V, 5A	DC 5V, 20A

Рабочая температура	-40...+75°C	-40...+75°C	-40...+75°C
Температура хранения	-55...+85°C	-55...+85°C	-55...+85°C
Относительная влажность	До 95%	До 95%	До 95%
Размеры (ДхШхВ) мм	486.2x249.5x44.5	486.2x249.5x88.5	484.8x256x177
Вес, кг	1,5	2	3

* Производитель имеет право изменять технические характеристики изделия и комплектацию без предварительного уведомления.

*** Список моделей устройств SF&T, совместимых с боксами может быть изменен