



Съемник серии SF-CZ07

Паспорт и руководство по эксплуатации

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Универсальный съемник пожарных извещателей предназначен для установки и снятия точечных дымовых и тепловых извещателей.

1.2 Основные функции изделия – съем, установка точечных пожарных извещателей.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Общие технические характеристики:

Характеристика	Значение
Тип совместимых извещателей	Дымовые, тепловые
Тип съемника	Электрический радиоволновый
Диапазон рабочих температур, °С	от +5 до +40
Относительная влажность при 30 °С, не более, %	80
Основные функции	Съем, установка
Материал захвата	Анодированный алюминий
Диаметр захвата, мм	70 - 130
Длина звена с захватом, мм	460
Длина звена с блоком управления, мм	590
Стандартная высота комплекта съемника, мм	3640
Длина дополнительного звена штанги, мм	590
Материал дополнительного звена штанги	Анодированный алюминий
Максимальное количество дополнительных звеньев, шт	4
Максимальная высота с дополнительными звеньями до, мм	6000
Емкость аккумуляторной батареи, м/Ач	2200
Материал кейса	Алюминий
Габаритные размеры упаковки, мм	650x130x240
Вес укомплектованного кейса (нетто), кг	4,95
Вес укомплектованного кейса (брутто), кг	5,55

2.2 Дополнительное оборудование

Модель дополнительной телескопической штанги	Длина штанги, м	Материал штанги
SF-812	0,58	Анодированный алюминий

3. ПОСТАВКА

3.1 Комплект поставки должен соответствовать указанному ниже:

Наименование	Количество
Устройство захвата	1
Дополнительная секция	4
Секция штанги с блоком управления	1
Кронштейн для крепления фонарика	1
Фонарик	1
Зарядное устройство	1
Горизонтальные захваты типа А	3
Горизонтальные захваты типа Б	3
Алюминиевый кейс	1

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Условия транспортирования и хранения должны соответствовать условиям групп 1 и 2 ГОСТ 15150-69.

5. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1 Установка захватов пожарных извещателей:

5.1.1 Устройство установки и снятия пожарных извещателей SF-CZ07 является универсальным изделием, которое позволяет устанавливать и снимать пожарные извещатели различных производителей с ограждающей решеткой дымовой камеры индивидуальной формы.

5.1.2 Существует четыре варианта установки захватов:

Вариант 1: Вертикальный захват, который используется для фиксации и удержания корпуса пожарного извещателя с диапазоном диаметра 7,5-13 мм.

Вариант 2: Горизонтальный захват (А), который используется для фиксации решетки дымовой камеры пожарного извещателя индивидуальной формы.

Вариант 3: Горизонтальный захват (В), который используется для фиксации решетки дымовой камеры пожарного извещателя индивидуальной формы.

Вариант 4: Комбинированное сочетание горизонтальных захватов (А) и (В) которые используются для фиксации решетки дымовой камеры пожарного извещателя индивидуальной формы. Комбинации из вышеперечисленных захватов позволяют устанавливать и снимать пожарные извещатели практически любой формы.

5.2 Сборка штанги необходимой длины:

5.2.1 Определите высоту помещения, рассчитайте оптимальное количество секций штанги необходимое для комфортной работы.

5.2.2 Соедините верхнюю и нижнюю части соседних секций штанги.

5.2.3 Совместите шариковый фиксатор с отверстием в соседней секции штанги.

5.2.4 При сборке штанги, поворачивайте по часовой стрелке до плотного прилегания соединения секций.

5.2.5 При разборке штанги, поворачивайте кольцевой фиксатор против часовой стрелки до свободного отсоединения секций.

Внимание! Верхняя и нижняя часть секции штанги оснащена электрическими контактами для управления закрытием/открытием захватов. Избегайте попадания, в места соединения секций, посторонних предметов.

5.3 Управление устройством:

5.3.1 Включите устройство, нажав на кнопку включение/отключение, расположенную на корпусе изделия. Индикатор загорится синим цветом, устройство перейдёт в режим ожидания команды.

5.3.2 Кнопками управления (закрытие захватов / открытие захватов) расположенными в нижней части секции штанги с блоком управления задействуйте необходимую функцию (закрытие захватов / открытие захватов).

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1 Запрещается самостоятельный ремонт съемника.

6.2 Послегарантийное обслуживание осуществляется в авторизованном сервисном центре.

6.3 Не допускайте падения съемника, это может привести к повреждениям и неисправности оборудования.

6.4 Аккумулятор съемника имеет встроенную плату защиты (перезаряд, глубокий разряд, короткое замыкание, перегрузка по току, самовосстановление). Замена аккумулятора производится только в авторизованном сервисном центре.

6.5 При длительном хранении съемника без эксплуатации, рекомендуется заряжать аккумуляторную батарею один раз в месяц, с целью поддержания активности батареи.

6.6 Съемник не является взрывозащищенным устройством, не создает открытого пламени во время тестирования пожарных извещателей.

6.7 При использовании съемника обращайте внимание на категорию помещений, в которых предстоит эксплуатация съемника.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

7.1 Съемник не оказывает вредного влияния на окружающую среду, не содержит в своем составе материалов, при утилизации которых необходимы специальные меры безопасности.

7.2 Содержание цветных металлов в съемнике не требует учёта при списании и дальнейшей его утилизации.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1 Предприятие - изготовитель Shenyang Aobosi Longxing Technology Co. LTD и уполномоченный представитель ООО «АРМО-Системы» гарантирует соответствие ГОСТ 59638-2021 при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа, изложенных в настоящем документе.

8.2 Гарантийный срок съемника составляет 36 месяцев с момента отгрузки и получения Акта приема-передачи.

8.3 При обращении в сервисный центр по обслуживанию и ремонту съемника необходимо при себе иметь фотографию серийного номера изделия расположенного на корпусе съемника. Гарантия не распространяется, при повреждении серийного номера, не позволяющего идентифицировать изделие в реестре производства.

8.4 Сведения о гарантийном и постгарантийном ремонте указаны в Гарантийном талоне (при его наличии) или на сайте <https://smartec-security.com/support/warranty>