




Начало новой, заслуживающей доверие идентификации.




КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЗАПУСКУ ПРИНТЕРА




Функции

Вид спереди



1. Вентилятор
2. Физическая блокировка * опция
3. Загрузчик
4. ЖК-дисплей и кнопки
5. Передняя крышка

Вид сзади



6. Ethernet и внешний USB порт
7. USB порт
8. RS232 порт
9. Выключатель
10. Разъём питания
11. Слот для выхода карты
12. Инфракрасный порт

В комплекте



SMART-81
Карт принтер



кабель
питания



USB кабель



Лоток для выгрузки карт



Держатель
картриджа
цветной
ленты (в
принтере)



Держатель
картриджа
плёнки для
термопереноса
(в принтере)



Защитная
крышка для
кабеля




Краткое руководство

Дисплей и кнопки




На лицевой стороне SMART-81 находится ЖК-дисплей и 4 кнопки. Пользователи могут проверить состояние принтера и изменить различные настройки принтера.

Иконки на ЖК-дисплее отображают оставшееся количество плёнки для термопереноса или цветной ленты и статус.




※ Пожалуйста, обратитесь к "Руководству пользователя" для настройки меню на ЖК-дисплее.


Установка принтера




1. Откройте переднюю крышку принтера.



2. Возьмитесь за крышку держателя картриджа с пленкой для термопереноса, потяните и извлеките его.



3. Возьмитесь за крышку держателя картриджа с цветной пленкой, потяните и извлеките его.




4. Возьмитесь за картридж с чистящим роликом, потяните и извлеките его.






5. Установите катушку с лентой на держатель катушки в картридже до щелчка.


Протяните ленту вокруг двух осей, следуя стрелке на рисунке и установите приёмную катушку на держатель до щелчка.




6. Отрегулируйте натяжение установленной ленты в направлении стрелки с помощью Рукоятки НАТЯЖЕНИЯ на передней стороне держателя картриджа с лентой.




7. Установите катушку с плёнкой для термопереноса на держатель катушки в картридже до щелчка. Протяните ленту вокруг четырёх осей, следуя стрелке на рисунке и установите приёмную катушку на держатель до щелчка.



8. Отрегулируйте натяжение установленной плёнки для термопереноса в направлении стрелки с помощью Рукоятки натяжения на передней стороне держателя картриджа с плёнкой.




9. Правильно установите чистящий ролик **a, b**.




10. Снимите защитную пленку с чистящего ролика

Подающая катушка должна быть установлена стороной с меткой к поверхности картриджа.




11. Вставьте чистящий ролик в принтер.




12. Сначала вставьте держатель картриджа с плёнкой для термопереноса, затем вставьте держатель картриджа с цветной лентой.


※ Держатель картриджа должен быть плотно установлен в принтер до упора.




13. Закройте переднюю крышку принтера.




14. Откройте крышку загрузчика по направлению стрелки




15. Вставьте пустую карту и закройте крышку загрузчика.



16. Установите лоток для выгрузки карт.



17. Подключите кабель питания и кабель USB.




18. Установите защитную крышку для кабеля.



Не подключайте USB-кабель к компьютеру и не включайте принтер в это время, так как это может помешать правильной установке драйвера. Во время выполнения установки драйвера программа пришлёт запрос на включение принтера.


Отсканируйте QR-код, чтобы загрузить драйвер принтера и ПО.






1. Отсканируйте QR код или перейдите на сайт www.russcomcard.ru и найдите «Driver» в меню «DDInstall.exe». Загрузите «SMART-81 Printer Driver». Извлеките драйвер и все его компоненты (Extract All) из ZIP-файла и сохраните его на своем ПК. Не устанавливайте драйвер из программы ZIP.


2. Перейдите к извлеченным файлам и дважды щелкните файл для начала установки.




3. Если появится окно “User Account Control”, нажмите “Yes”
※. В зависимости от настроек вашего компьютера вам может быть предложено ввести учетные данные локального администратора для авторизации установки драйвера.




4. Чтобы изменить язык с английского по умолчанию на другой, нажмите «Далее». Этот процесс может занять некоторое время.




5. Нажмите «Далее», чтобы установить пакет драйверов принтера.




6. Подключите кабель USB к ПК и включите принтер, нажав кнопку вкл/выкл, как показано на рисунке во время шага 7. Подсоедините USB-кабель к компьютеру до включения принтера. ⚠



7. В случае USB-подключения нажмите «Далее» и перейдите к шагу 9. Если вы планируете настроить SMART-81 в качестве сетевого устройства, пожалуйста перейдите к шагу 8.



8. Найдите принтер для карт SMART-81, подключенный к сети. После выбора нажмите «ОК» и нажмите «Далее». Если принтер не найден, пожалуйста, настройте параметры сети, обратившись к «Руководству пользователя».




9. Нажмите «Заккрыть» после завершения установки.



10. Откройте панель управления Windows и выберите «Устройства и принтеры». Щелкните правой кнопкой мыши «IDP SMART-81 Card Printer» и выберите «Printer Properties» (свойства принтера). ※ В некоторых установках Windows 10 настройки принтеров доступны в разделе «Сканеры и принтеры» на панели управления Windows.



11. Выберите вкладку «Общие» и нажмите «Печать тестовой страницы», чтобы распечатать тестовую карту



12. Сравните распечатанную тестовую карту с изображением на рисунке.



ООО «Русском-Группа Компаний»
+7(495) 785-58-11 www.russcomcard.ru



Начало новой, заслуживающей доверие идентификации.



© 2022 IDP Corp., Ltd. All rights reserved.