

Дистрибьютором оборудования под торговой маркой «OSNOVO» на территории Российской Федерации является ООО «ТД В1 Электроникс».

Серийный номер\* \_\_\_\_\_

Дата продажи\* «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ШТАМП  
ПРОДАВЦА

# OSNOVO

---

cable transmission

## Устройство грозозащиты SP-H16C

ПАСПОРТ



\*Заполняется представителем организации, осуществившей продажу

**КОДОС**

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

реклама  
[www.kodos.ru](http://www.kodos.ru)

## 1. Назначение и основные сведения об изделии

Устройство грозозащиты SP-H16C (на 16 каналов) предназначено для защиты цепей передачи видеосигнала (HDCVI / HDTVI / AHD) от импульсов высокого напряжения и тока. Предназначено для монтажа на DIN-рейку.

## 2. Основные технические данные

| Модель                                         | SP-H16C                                                                                    |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип сигнала                                    | HDCVI / HDTVI / AHD                                                                        |
| Количество каналов                             | 16                                                                                         |
| Полоса пропускания                             | До 80 МГц                                                                                  |
| Номинальное рабочее напряжение                 | 5V                                                                                         |
| Максимальное рабочее напряжение                | 8V                                                                                         |
| Максимальный ток разряда (линия-линия)         | 20кА                                                                                       |
| Номинальный ток разряда (линия-линия)          | 10кА                                                                                       |
| Максимальный ток разряда (линия-земля)         | 20 кА                                                                                      |
| Номинальный ток разряда (линия-земля)          | 10кА                                                                                       |
| Уровень напряжения защиты (линия-линия)        | <20V                                                                                       |
| Уровень напряжения защиты (линия-земля)        | <20V                                                                                       |
| Уровень напряжения защиты 1kV/us (линия-линия) | <20V                                                                                       |
| Уровень напряжения защиты 1kV/us (линия-земля) | <20V                                                                                       |
| Время срабатывания                             | ≤1нс                                                                                       |
| Вносимые потери                                | ≤1дБ                                                                                       |
| Подключение                                    | BNC-розетка x16шт. (вход)<br>BNC-штекер x16шт. (выход)<br>Винтовое соединение (заземление) |
| Способ монтажа                                 | в 19" стойку                                                                               |
| Размеры (ШxВxГ), мм                            | 500x50x230                                                                                 |
| Вес (без упаковки), кг                         | 2.0                                                                                        |
| Рабочая температура                            | -40...+85 °C                                                                               |
| Дополнительно                                  | Соответствует ГОСТ IEC 61643-21-2014                                                       |

\* Производитель имеет право изменять технические характеристики изделия и комплектацию без предварительного уведомления

Полное описание изделия и вся документация представлены на сайте:



SP-H16C

## 3. Комплект поставки

Устройство грозозащиты SP-H16C – 1шт;  
Руководство по эксплуатации – 1шт;  
Упаковка – 1шт.

## 4. Транспортировка и хранение

Транспортирование изделия должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя и может осуществляться любым видом закрытого транспорта на любые расстояния при соблюдении условий транспортирования. Транспортирование осуществляется в соответствии с действующими на данном транспорте правилами. Изделие, до введения его в эксплуатацию, должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя в помещениях, соответствующих условиям хранения 1 по ГОСТ 15150 без примесей, вызывающих коррозию.

## 5. Сведения об утилизации

Изделие не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде по окончании срока службы. Утилизация может производиться по правилам утилизации бытовой техники.

## 6. Сведения о содержании драгоценных металлов

Изделие не содержит драгоценных металлов.

## 7. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 7 лет (84 месяца) от даты продажи, за исключением аккумуляторных батарей. Гарантийный срок на аккумуляторные батареи – 12 месяцев.

В случае выявления неисправностей, в течение гарантийного срока эксплуатации, изготовитель производит ремонт или замену изделия. Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации, а также в случае нарушения защитных знаков/пломб/наклеек/стикеров.

Документом, подтверждающим гарантию, является товарная накладная (форма N ТОРГ-12) с датой продажи и печатью организации, осуществившей продажу.

Авторизованный сервисный центр OSNOVO находится по адресу: 105187, г. Москва, ул. Фортунатовская, д. 33/44, тел. 8-800-707-06-54.

Дополнительная информация на сайте: [www.osnovo.ru/support/service](http://www.osnovo.ru/support/service)