

4. Упаковка, хранение, эксплуатация.

Изделия транспортируются в упаковке производителя без ограничения расстояния в условиях, исключающих механическое повреждение.

Изделия допускается хранить в упаковке производителя в помещениях при относительной влажности до 95 % и отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей при температуре от -30 °С до +55 °С.

Перед включением в отапливаемом помещении после хранения в условиях отрицательных температур изделия необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2-х часов.

Изделия не требуют обслуживания в процессе работы при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

5. Сведения о сертификации.

Сертификация в соответствии с ГОСТ 34699-2020 «Технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний».

Соответствие ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний».

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 месяцев со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенных в настоящем руководстве. В случае выхода изделия из строя во время гарантийного срока, потребитель предъявляет претензии в соответствии с законодательством РФ.

7. Комплектность.

Изделие.....1 шт.

Паспорт.....1 шт.

8. Свидетельство о приемке.

Изделие признано годным к эксплуатации.

ООО «СибАльянс» (3812) 77-06-09

Россия, г.Омск, ул. Октябрьская, д. 123 помещение 1П



ПАСПОРТ

ОПОВЕЩАТЕЛИ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ СВЕТОВЫЕ И КОМБИНИРОВАННЫЕ СТ-12/24, СТ-12-3, СТ-24-3, СТ-220, СТ-220-РИП

ТУ 26.30.50-017-23713518-2025
ЕАЭС KG417/026.RU.02.19780

1. Назначение.

Оповещатель охранно-пожарный световой предназначен для указания путей эвакуации при возникновении опасности, а также в качестве информационного табло.

2. Технические характеристики (представлены в таблице 1).

3. Подготовка к работе.

При подключении оповещателя требуется соблюдение полярности. Маркировка полярности нанесена вблизи клеммника. По окончании монтажа необходимо провести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.

Таблица 1.

Модификация		СТ-12/24	СТ-12-3	СТ-24-3	СТ-220	СТ-220-РИП
Напряжение питания постоянного тока, В		9,5...28	9,5...13,8	18...27,6	-	-
Напряжение питания переменного тока, В		-	-	-	100...253	100...253
Номинальный ток потребления, мА	звук	-	40	25	-	-
	свет	30	30	30	-	-
Номинальная мощность от сети переменного тока, Вт		-	-	-	0,7	0,6
Уровень звукового давления, дБ		-	100	100	-	-
Габаритные размеры, мм		300x150x34	300x150x34	300x150x34	300x150x34	300x150x34
Масса, кг		0,3	0,32	0,32	0,3	0,32
Степень защиты оболочки, IP		52	52	52	52	52
Диапазон рабочих температур, °C		-30...+55	-30...+55	-30...+55	-30...+55	-30...+55
Относительная влажность воздуха при +25 °C, %		95	95	95	95	95