


Инструкция по установке кнопки выхода ST-EX710-WT

Описание и назначение


Локтевая кнопка выхода ST-EX710-WT предназначена для активации запроса на выход в системах контроля доступа.

Габариты




Установка

Нажмите на кнопку слева, потяните и извлеките клавишу.




Выломайте отверстие для кабеля, протяните и подключите кабель.


НЗ-Белый, НР-Синий, ОБЩ-Черный




Зафиксируйте кнопку на стене, используя отверстия по углам основания кнопки.




Если используется подрозетник, то зафиксируйте кнопку на стене, используя отверстия в центральной части основания кнопки.



Вставьте клавишу в пазы слева.



Нажмите на центр клавиши до щелчка.



Технические характеристики

Параметры	Значение
Модель:	ST-EX710-WT
Материал:	ABS пластик
Выход:	НЗ (Белый) / НР (Синий) / ОБЩ (Черный); 4А / 36В (AC/DC)
Размер провода:	0.5 мм2 – 1.5 мм2
Класс защиты:	IP20
Рабочая температура:	от -35 до +60 °С
Рабочая влажность:	5% - 90%
Габариты:	175 x 95 x 25 мм