

Подключение видеокамер к сервису IPEYE

Сервис IPEYE позволяет получить доступ к Живому просмотру посредством P2P.

Внимание. Не поддерживает просмотр архива SD-карт. Для просмотра архива используйте мобильное ПО SuperLive Plus (для доступа используется статический IP адрес).

Перед началом добавления удостоверьтесь, что на WEB-интерфейсе видеокамеры включен P2P и находится в локальной сети с подключением к интернету. Для этого перейдите в пункт меню «Основные настройки» – «Сеть» – «Дополнительно» и поставьте галочку напротив P2P и нажмите «Сохранить».




Рис.1

Для того что бы узнать MAC-адрес видеокамеры, перейдите на ее WEB интерфейс. «Основные настройки» – «Система» – «Основная информация». (Рис.2)




Рис.2

Далее Вам нужно перейти на сайт <https://www.ipeye.ru/> Выбрать «Вход» - «Зарегистрироваться». После этого в меню слева выберите «Устройства» – «Добавить по ID». (Рис.3)




Рис.3

Придумайте и ведите название устройства. В поле «**ID потока**» введите **MAC-адрес** устройства, который указан на WEB интерфейсе видеокамеры. (Рис.4) Далее введите логин и пароль от видеокамеры. После чего инициализируйте устройство.

Добавление устройства

Главная > Добавление устройства

1

2

3

ID потока

Логин / Пароль

Инициализация устройства

ID потока

Название устройства

ID потока

Камера1

Далее

Рис.4

После того как камера добавлена, можете заходить в приложение на мобильном устройстве с тем же **логином** и **паролем**, который Вы указали при регистрации. (рис. 5) Устройство, привязанное к аккаунту, добавиться автоматически в Ваш **список камер**. (рис. 6)




Рис. 5




Рис. 6