

Дистрибьютором оборудования под торговой маркой «OSNOVO» на территории Российской Федерации является ООО «ТД В1 Электроникс».

Серийный номер* _____

Дата продажи* « _____ » _____ 20__ г.

ШТАМП
ПРОДАВЦА

OSNOVO

cable transmission

Промышленный управляемый (WEB managed) PoE
коммутатор Gigabit Ethernet на 6 портов
с функцией мониторинга температуры/влажности

SW-80402-IM(port 90W,240W)

ПАСПОРТ

EAC

*Заполняется производителем оборудования, составляющей документа

1. Назначение и основные сведения об изделии

Управляемый (WEB managed) гигабитный PoE коммутатор на 6 портов SW-80402-IM(port 90W,240W) предназначен для объединения сетевых устройств, запитывания их по технологии PoE и передачи данных между ними при эксплуатации в промышленных условиях (неотапливаемые помещения, цеха и т.д.)

2. Основные технические данные

Модель	SW-80402-IM(port 90W,240W)
Общее кол-во портов	6
Кол-во портов GE+PoE	4
Кол-во портов SFP GE (не Combo порты)	2
Стандарты Ethernet	IEEE 802.3 IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3az IEEE 802.3x IEEE 802.3z 1000BASE-X
Скорость передачи данных	10/100/1000 Мбит/с полудуплекс, полный дуплекс
Буфер пакетов	2 МБ
Таблицы MAC-адресов	2 К
Пропускная способность коммутационной матрицы	12 Гбит/с
Скорость обслуживания пакетов	8,92 Mpps
Топологии подключения	звезда, каскад, кольцо
Управление	Управление через Web-интерфейс
Поддержка Jumbo frame	9,2 КБ
Стандарты PoE	IEEE 802.3af; IEEE 802.3at; IEEE 802.3bt
Метод подачи PoE	метод A+B 1/2/4/5(+), 3/6/7/8(-)
Индикаторы	PWR (1, 2 БП), SYS (индикатор работы системы), Link (установка соединения), PoE, SFP Link (соединение через SFP)
Потребляемая мощность (без нагрузки PoE)	≤10 Вт
Мощность PoE на один порт (макс.)	90 Вт
Суммарная мощность PoE всех портов (макс.)	240 Вт
Максимальная потребляемая мощность	<250 Вт
Питание	DC 48-57V (с резервированием)
Встроенная грозозащита	6 kV
Класс защиты	IP40
Охлаждение	Конвекционная (без вентилятора)
Размеры (ШхВхГ) (мм)	45х145х103
Способ монтажа	На DIN рейку
Рабочая температура	-40...+75°C
Дополнительно	Мониторинг температуры и влажности (внешний датчик); Режим VLAN (порты матрицы обмениваются трафиком только с Uplink портами); Режим Extender (увеличение расстояние передачи данных до 250м при 10 Мбит/с и питания PoE) Режим PD Alive (Режим антизависания PoE устройств)

Полное описание изделия и вся документация представлены на сайте:



3. Комплект поставки

1. Коммутатор SW-80402-IM(port 90W,240W) – 1шт;
2. Крепление на DIN рейку – 1шт;
3. Комплект винтов – 1к-т;
3. Клеммная колодка 6-pin – 1шт;
4. Клеммная колодка 4-pin – 1шт;
5. Датчик температуры и влажности – 1шт;
6. Краткое руководство по эксплуатации – 1шт;
7. Упаковка – 1шт;

4. Транспортировка и хранение

Транспортирование изделия должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя и может осуществляться любым видом закрытого транспорта на любые расстояния при соблюдении условий транспортирования. Транспортирование осуществляется в соответствии с действующими на данном транспорте правилами. Изделие, до введения его в эксплуатацию, должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя в помещениях, соответствующих условиям хранения 1 по ГОСТ 15150 без примесей, вызывающих коррозию.

5. Сведения об утилизации

Изделие не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде по окончании срока службы. Утилизация производится по правилам утилизации бытовой техники.

6. Сведения о содержании драгоценных металлов

Изделие не содержит драгоценных металлов.

7. Гарантийные обязательства

Официальный представитель изготовителя гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 7 лет (84 месяца) со дня продажи.

В случае выявления неисправностей, в течение гарантийного срока эксплуатации, официальный представитель изготовителя производит ремонт или замену изделия. Официальный представитель изготовителя не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации, а также в случае нарушения защитных знаков/пломб/наклеек/стикеров.

Документом, подтверждающим гарантию, является товарная накладная (форма N ТОРГ-12) с датой продажи и печатью организации, осуществившей продажу.

Авторизованный сервисный центр OSNOVO находится по адресу: 105187, г. Москва, ул. Фортунатовская, д. 33/44, тел. 8-800-707-06-54.

Дополнительная информация на сайте: www.osnovo.ru/support/service