

Предприятие-изготовитель: ООО «Торговый дом В1 Электроникс», 115142, Россия, город Москва, набережная Коломенская, дом 22, помещение VI, комната 8.

Место для наклейки

Свидетельство о приемке

Изделие соответствует техническим условиям и признано годным к эксплуатации.

Представитель ОТК _____ / _____
(подпись) (штамп)

Дата производства « _____ » _____ 20__ г.

Дата продажи* « _____ » _____ 20__ г.

ШТАМП
ПРОДАВЦА

*В случае если поле «Дата продажи» не заполнено продавцом, срок начала гарантийных обязательств считается от даты производства.

OSNOVO

cable transmission

Промышленный PoE коммутатор

SW-80800-IR

ПАСПОРТ



1. Назначение и основные сведения об изделии

Промышленный PoE коммутатор SW-80800-IR предназначен для соединения нескольких узлов компьютерной сети в пределах одного или нескольких сегментов, а также передачи питания с использованием технологии PoE в условиях эксплуатации в промышленных неотапливаемых помещениях.

2. Основные технические данные

Модель	SW-80800-IR
Общее кол-во портов	8
Кол-во портов GE+PoE	8
Мощность PoE на порт (макс.)	90 Вт (1 порт), 30 Вт (2-8 порты)
Суммарная мощность (PoE бюджет), Вт	300 Вт
Стандарты PoE	IEEE 802.3af/at/bt
Метод и проводники для подачи PoE	1 порт – A+B (1,2,4,5+ 3,6,7,8-) 2-8 порты – A (1,2(+), 3,6(-))
Топологии подключения	звезда, каскад
Буфер пакетов	4.1 МБ
Таблицы MAC-адресов	8 К
Пропускная способность коммутационной матрицы	20 Гбит/с
Скорость обслуживания пакетов (Forwarding rate)	1000 Мбит/с – 1488,000 пакетов/с
Поддержка jumbo frame	9 КБ
Стандарты и протоколы Ethernet	• IEEE 802.3 – 10BaseT • IEEE 802.3u – 100BaseTX • IEEE 802.3ab – 1000BaseT • IEEE 802.3x – Flow Control
Управление	-
Индикаторы	V1 (1-й БП), V2 (2-й БП), V3 (3-й БП), PWR (состояние коммутатора), VLAN (режим VLAN), S (режим S), Link/PoE (уст. соединения/PoE)
Грозозащита	6 kV, 8/20us / 8kV (ESD)
Питание (с резервированием)	DC 12-36V (без PoE) DC 48-57V (с PoE)
Энергопотребление	<6 Вт (без PoE) <310 Вт (с PoE)
Охлаждение	Конвекционное (без вентилятора)
Класс защиты	IP40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	42x162x123
Способ монтажа	На DIN рейку, на стену
Рабочая температура	-40...+85 °C
Вес (кг)	0.91
Дополнительно	Дополнительные функции и режимы работы: • Extend (250м, 10 Мбит/с с PoE) • VLAN (защита от Broadcast Storm)

Полное описание изделия и вся документация представлены на сайте:



3. Комплект поставки

Коммутатор SW-80800-IR – 1шт;
Колодка 4-pin – 1шт;
Комплект креплений – 1шт;
Руководство по эксплуатации – 1шт;
Паспорт – 1шт;
Упаковка – 1шт.

4. Транспортировка и хранение

Транспортирование изделия должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя и может осуществляться любым видом закрытого транспорта на любые расстояния при соблюдении условий транспортирования. Транспортирование осуществляется в соответствии с действующими на данном транспорте правилами. Изделие, до введения его в эксплуатацию, должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя в помещениях, соответствующих условиям хранения 1 по ГОСТ 15150 без примесей, вызывающих коррозию.

5. Сведения об утилизации

Изделие не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде по окончании срока службы. Утилизация может производиться по правилам утилизации бытовой техники.

6. Сведения о содержании драгоценных металлов

Изделие не содержит драгоценных металлов.

7. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 7 лет (84 месяца) от даты продажи, за исключением аккумуляторных батарей. Гарантийный срок на аккумуляторные батареи – 12 месяцев.

В случае выявления неисправностей, в течение гарантийного срока эксплуатации, изготовитель производит ремонт или замену изделия. Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации, а также в случае нарушения защитных знаков/пломб/наклеек/стикеров.

Документом, подтверждающим гарантию, является товарная накладная (форма N ТОРГ-12) с датой продажи и печатью организации, осуществившей продажу.

Авторизованный сервисный центр OSNOVO находится по адресу: 105187, г. Москва, ул. Фортунатовская, д. 33/44, тел. 8-800-707-06-54.

Дополнительная информация на сайте: www.osnovo.ru/support/service