

Оповещатели охранно-пожарные световые
LUIS+ L-12-U, LUIS+ L-24-U, LUIS+ L-220-U, LUIS+ L-220-R-U

ПАСПОРТ

ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-023-0131524356-2022 RU C-RU.ПБ68.В.01326/22

1. Общие сведения

- 1.1. Оповещатели охранно-пожарные световые LUIS+ L-12-U, LUIS+ L-24-U, LUIS+ L-220-U, LUIS+ L-220-R-U (далее по тексту – оповещатель) предназначены для обозначения эвакуационных путей, а также для использования в качестве информационного табло внутри помещений.
- 1.2. Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.
- 1.3. Особенностью оповещателей LUIS+ L-220-R-U является наличие резервного питания. При отключении напряжения сетевого питания, оповещатель переходит в режим работы от внутреннего резервного источника питания (аккумулятора).

2. Технические характеристики

- 2.1. Номинальное напряжение питания Уном: LUIS+ L-12-U 12В
LUIS+ L-24-U 24В
LUIS+ L-220-U, LUIS+ L-220-R-U ~220В, 50±1Гц
Уном (0,75±1,15) Уном
- 2.2. Сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений (0,75±1,15) Уном
- 2.3. Потребляемый ток/мощность при напряжении Уном, не более: LUIS+ L-12-U, LUIS+ L-24-U 48мА
LUIS+ L-220-U 11В·А
LUIS+ L-220-R-U 25В·А
- 2.4. Время работы оповещателя LUIS+ L-220-R-U от полностью заряженных аккумуляторов 3хАА 1,2В 600мАч, при отключении сетевого питания – ~220 В, не менее, ч 6
(при необходимости увеличения времени резервирования до 24 часов установить аккумуляторы 3хАА 1,2В 2400мАч)
- 2.5. Рекомендуемые эксплуатационные режимы:
- | | |
|--|-----------|
| рабочая температура для LUIS+ L-220-R-U °С | 0 + +55 |
| рабочая температура для всех остальных, °С | -30 + +55 |
| относительная влажность при + 25 °С, % | 90 |
| атмосферное давление, мм. рт. ст. | 600+800 |
- 2.6. Габаритные размеры, мм 296х333х48
- 2.7. Масса: LUIS+ L-220-R-U 0,4 кг
LUIS+ L-12-U, LUIS+ L-24-U, LUIS+ L-220-U 0,35 кг
- 2.8. Степень защиты оболочки IP42
- 2.9. Средний срок службы оповещателя: для LUIS+ L-220-R-U 5 лет
для всех остальных 10 лет

3. Комплектность

- | | |
|----------------------|-------|
| оповещатель световой | 1 шт. |
| паспорт | 1 шт. |
| крепление | 1 шт. |
| винт 3х6 | 2 шт. |

4. Подготовка к работе

- 4.1. При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».
- 4.2. Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.
- 4.3. Убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов, проверить работоспособность.
- 4.4. Определить место установки, при помощи двух винтов закрепить на оповещатель кронштейн для крепления на стену или потолок.
- 4.5. Подключить оповещатель LUIS+ L-12-U, LUIS+ L-24-U к источнику питания, соблюдая полярность (белый провод - плюс).
- 4.6. Подключить оповещатель LUIS+ L-220-U, LUIS+ L-220-R-U к сети переменного тока.
- 4.7. Для подключения резервного источника питания оповещателя LUIS+ L-220-R-U перевести тумблер на верхней поверхности корпуса во включенное положение.
- 4.8. Закрепить оповещатель к поверхности с помощью четырех саморезов.
- 4.9. Оповещатель следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.
5. Правила хранения и утилизация
- 5.1. Оповещатель допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50°С в упаковке поставщика.
- 5.2. В помещениях для хранения оповещателя не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.
- 5.3. После транспортирования и хранения при отрицательных температурах оповещатель после распаковывания перед проверкой должен быть выдержан в нормальных климатических условиях не менее 2ч.
- 5.4. Особых мер по утилизации не требует.

6. Гарантии изготовителя

- 6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.
- 6.2. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Оповещатель LUIS+ L- -U № _____ принят ОТК

(заполняется от руки)

Служба техподдержки +7 (3812) 58-88-07 (Часовой пояс МСК+3 с 08-00 до 18-00ч)

Где купить:

ООО «Компания Лунс»

сайт: www.luis.ru

тел.: +7 (495) 637-63-17

+7 (495) 280-77-50

e-mail: luis@luis.ru

Произведено в России

ИП Раченков Александр Викторович

644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»

соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017



Оповещатели охранно-пожарные световые
LUIS+ L-12-U, LUIS+ L-24-U, LUIS+ L-220-U, LUIS+ L-220-R-U

ПАСПОРТ

ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-023-0131524356-2022 RU C-RU.ПБ68.В.01326/22

1. Общие сведения

- 1.1. Оповещатели охранно-пожарные световые LUIS+ L-12-U, LUIS+ L-24-U, LUIS+ L-220-U, LUIS+ L-220-R-U (далее по тексту – оповещатель) предназначены для обозначения эвакуационных путей, а также для использования в качестве информационного табло внутри помещений.
- 1.2. Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.
- 1.3. Особенностью оповещателей LUIS+ L-220-R-U является наличие резервного питания. При отключении напряжения сетевого питания, оповещатель переходит в режим работы от внутреннего резервного источника питания (аккумулятора).

2. Технические характеристики

- 2.1. Номинальное напряжение питания Уном: LUIS+ L-12-U 12В
LUIS+ L-24-U 24В
LUIS+ L-220-U, LUIS+ L-220-R-U ~220В, 50±1Гц
Уном (0,75±1,15) Уном
- 2.2. Сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений (0,75±1,15) Уном
- 2.3. Потребляемый ток/мощность при напряжении Уном, не более: LUIS+ L-12-U, LUIS+ L-24-U 48мА
LUIS+ L-220-U 11В·А
LUIS+ L-220-R-U 25В·А
- 2.4. Время работы оповещателя LUIS+ L-220-R-U от полностью заряженных аккумуляторов 3хАА 1,2В 600мАч, при отключении сетевого питания – ~220 В, не менее, ч 6
(при необходимости увеличения времени резервирования до 24 часов установить аккумуляторы 3хАА 1,2В 2400мАч)
- 2.5. Рекомендуемые эксплуатационные режимы:
- | | |
|--|-----------|
| рабочая температура для LUIS+ L-220-R-U °С | 0 + +55 |
| рабочая температура для всех остальных, °С | -30 + +55 |
| относительная влажность при + 25 °С, % | 90 |
| атмосферное давление, мм. рт. ст. | 600+800 |
- 2.6. Габаритные размеры, мм 296х333х48
- 2.7. Масса: LUIS+ L-220-R-U 0,4 кг
LUIS+ L-12-U, LUIS+ L-24-U, LUIS+ L-220-U 0,35 кг
- 2.8. Степень защиты оболочки IP42
- 2.9. Средний срок службы оповещателя: для LUIS+ L-220-R-U 5 лет
для всех остальных 10 лет

3. Комплектность

- | | |
|----------------------|-------|
| оповещатель световой | 1 шт. |
| паспорт | 1 шт. |
| крепление | 1 шт. |
| винт 3х6 | 2 шт. |

4. Подготовка к работе

- 4.1. При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».
- 4.2. Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.
- 4.3. Убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов, проверить работоспособность.
- 4.4. Определить место установки, при помощи двух винтов закрепить на оповещатель кронштейн для крепления на стену или потолок.
- 4.5. Подключить оповещатель LUIS+ L-12-U, LUIS+ L-24-U к источнику питания, соблюдая полярность (белый провод - плюс).
- 4.6. Подключить оповещатель LUIS+ L-220-U, LUIS+ L-220-R-U к сети переменного тока.
- 4.7. Для подключения резервного источника питания оповещателя LUIS+ L-220-R-U перевести тумблер на верхней поверхности корпуса во включенное положение.
- 4.8. Закрепить оповещатель к поверхности с помощью четырех саморезов.
- 4.9. Оповещатель следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.
5. Правила хранения и утилизация
- 5.1. Оповещатель допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50°С в упаковке поставщика.
- 5.2. В помещениях для хранения оповещателя не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.
- 5.3. После транспортирования и хранения при отрицательных температурах оповещатель после распаковывания перед проверкой должен быть выдержан в нормальных климатических условиях не менее 2ч.
- 5.4. Особых мер по утилизации не требует.

6. Гарантии изготовителя

- 6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.
- 6.2. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Оповещатель LUIS+ L- -U № _____ принят ОТК

(заполняется от руки)

Служба техподдержки +7 (3812) 58-88-07 (Часовой пояс МСК+3 с 08-00 до 18-00ч)

Где купить:

ООО «Компания Лунс»

сайт: www.luis.ru

тел.: +7 (495) 637-63-17

+7 (495) 280-77-50

e-mail: luis@luis.ru

Произведено в России

ИП Раченков Александр Викторович

644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»

соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017



Оповещатели охранно-пожарные световые
LUIS+ L-12-U, LUIS+ L-24-U, LUIS+ L-220-U, LUIS+ L-220-R-U

ПАСПОРТ

ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-023-0131524356-2022 RU C-RU.ПБ68.В.01326/22

1. Общие сведения

- 1.1. Оповещатели охранно-пожарные световые LUIS+ L-12-U, LUIS+ L-24-U, LUIS+ L-220-U, LUIS+ L-220-R-U (далее по тексту – оповещатель) предназначены для обозначения эвакуационных путей, а также для использования в качестве информационного табло внутри помещений.
- 1.2. Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.
- 1.3. Особенностью оповещателей LUIS+ L-220-R-U является наличие резервного питания. При отключении напряжения сетевого питания, оповещатель переходит в режим работы от внутреннего резервного источника питания (аккумулятора).

2. Технические характеристики

- 2.1. Номинальное напряжение питания Уном: LUIS+ L-12-U 12В
LUIS+ L-24-U 24В
LUIS+ L-220-U, LUIS+ L-220-R-U ~220В, 50±1Гц
Уном (0,75±1,15) Уном
- 2.2. Сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений (0,75±1,15) Уном
- 2.3. Потребляемый ток/мощность при напряжении Уном, не более: LUIS+ L-12-U, LUIS+ L-24-U 48мА
LUIS+ L-220-U 11В·А
LUIS+ L-220-R-U 25В·А
- 2.4. Время работы оповещателя LUIS+ L-220-R-U от полностью заряженных аккумуляторов 3хАА 1,2В 600мАч, при отключении сетевого питания – ~220 В, не менее, ч 6
(при необходимости увеличения времени резервирования до 24 часов установить аккумуляторы 3хАА 1,2В 2400мАч)
- 2.5. Рекомендуемые эксплуатационные режимы:
- | | |
|--|-----------|
| рабочая температура для LUIS+ L-220-R-U °С | 0 + +55 |
| рабочая температура для всех остальных, °С | -30 + +55 |
| относительная влажность при + 25 °С, % | 90 |
| атмосферное давление, мм. рт. ст. | 600+800 |
- 2.6. Габаритные размеры, мм 296х333х48
- 2.7. Масса: LUIS+ L-220-R-U 0,4 кг
LUIS+ L-12-U, LUIS+ L-24-U, LUIS+ L-220-U 0,35 кг
- 2.8. Степень защиты оболочки IP42
- 2.9. Средний срок службы оповещателя: для LUIS+ L-220-R-U 5 лет
для всех остальных 10 лет

3. Комплектность

- | | |
|----------------------|-------|
| оповещатель световой | 1 шт. |
| паспорт | 1 шт. |
| крепление | 1 шт. |
| винт 3х6 | 2 шт. |

4. Подготовка к работе

- 4.1. При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».
- 4.2. Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.
- 4.3. Убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов, проверить работоспособность.
- 4.4. Определить место установки, при помощи двух винтов закрепить на оповещатель кронштейн для крепления на стену или потолок.
- 4.5. Подключить оповещатель LUIS+ L-12-U, LUIS+ L-24-U к источнику питания, соблюдая полярность (белый провод - плюс).
- 4.6. Подключить оповещатель LUIS+ L-220-U, LUIS+ L-220-R-U к сети переменного тока.
- 4.7. Для подключения резервного источника питания оповещателя LUIS+ L-220-R-U перевести тумблер на верхней поверхности корпуса во включенное положение.
- 4.8. Закрепить оповещатель к поверхности с помощью четырех саморезов.
- 4.9. Оповещатель следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.
5. Правила хранения и утилизация
- 5.1. Оповещатель допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50°С в упаковке поставщика.
- 5.2. В помещениях для хранения оповещателя не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.
- 5.3. После транспортирования и хранения при отрицательных температурах оповещатель после распаковывания перед проверкой должен быть выдержан в нормальных климатических условиях не менее 2ч.
- 5.4. Особых мер по утилизации не требует.

6. Гарантии изготовителя

- 6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.
- 6.2. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Оповещатель LUIS+ L- -U № _____ принят ОТК

(заполняется от руки)

Служба техподдержки +7 (3812) 58-88-07 (Часовой пояс МСК+3 с 08-00 до 18-00ч)

Где купить:

ООО «Компания Лунс»

сайт: www.luis.ru

тел.: +7 (495) 637-63-17

+7 (495) 280-77-50

e-mail: luis@luis.ru

Произведено в России

ИП Раченков Александр Викторович

644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»

соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017

