

Оповещатели охранно-пожарные световые
LUIS+ L-12/24-A-1, LUIS+ L-12/24-A-2, LUIS+ L-220-A-1, LUIS+ L-220-A-2

ПАСПОРТ

ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-023-0131524356-2022 RU C-RU.П668.B.01326/22

1.Общие сведения

- 1.1.Оповещатели охранно-пожарные световые LUIS+ L-12/24-A-1, LUIS+ L-12/24-A-2, LUIS+ L-220-A-1, LUIS+ L-220-A-2 (далее по тексту – оповещатель) предназначен для обеспечения эвакуационного и резервного освещения, а также указания путей эвакуации.
- 1.2.Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения. **Рабочее напряжение 12 или 24В определяется положением DIP-перемычки на плате управления. Замкнутое положение – 12В, разомкнутое – 24В.**
- 1.3.Оповещатель имеет повышенную герметичность.
- 1.4.Оповещатель имеет два типа исполнения, отличающиеся габаритами плафонов. Тип исполнения определяется при заказе.

2.Технические характеристики

- 2.1.Номинальное напряжение питания Уном: LUIS+ L-12/24-A-1, LUIS+ L-12/24-A-2 12/24В
LUIS+ L-220-A-1, LUIS+ L-220-A-2 ~220В, 50±1Гц
- 2.2.Сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений (0,75÷1,15)Уном
- 2.3.Потребляемая мощность при напряжении Уном, не более: LUIS+ L-12/24-A-1, LUIS+ L-12/24-A-2 0,2А
LUIS+ L-220-A-1, LUIS+ L-220-A-2 7В·А
- 2.4.Рекомендуемые эксплуатационные режимы: рабочая температура, °С -30 ÷ +55
относительная влажность при + 25 °С, % 90
атмосферное давление, мм. рт. ст. 600÷800
- 2.6.Габаритные размеры, мм Испол. 1 350х105х72
Испол. 2 350х105х175
- 2.7.Масса: Испол. 1 0,54 кг
Испол. 2 0,64 кг
- 2.8.Степень защиты оболочки IP65
- 2.9.Средний срок службы оповещателей 10 лет

3.Комплектность

оповещатель световой	1 шт
кабельный ввод герметичный	1 шт
паспорт	1 шт

4.Подготовка к работе

- 4.1.При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».
- 4.2.Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.

- 4.3.Убедиться в отсутствии повреждений оповещателя.
- 4.4.Открутить два винта на крышке (рассеивателе), снять крышку.
- 4.5.Открутить два самореза на шасси, шасси приподнять и снять с шарниров.
- 4.6.В необходимом месте сделать отверстия для крепления оповещателя и кабельного ввода по разметке внутри основания.
- 4.7.Установить в основание кабельный ввод.
- 4.8.Закрепить основание на монтажной поверхности с помощью крепежа (в комплект не входит).
- 4.9.Пропустить кабель питания через кабельный ввод.
- 4.10.Установить шасси на место.
- 4.11.Выполнить подключение кабеля питания к разъему печатной платы оповещателя.
- 4.12.Выбрать необходимое напряжение питания (для LUIS+ L-12/24-A-1, LUIS+ L-12/24-A-2) согласно п.п.1.2 настоящего паспорта.
- 4.13.Закрыть и закрепить шасси.
- 4.14.Установить крышку.

ВНИМАНИЕ: Очистку поверхности оповещателя производить только мягкой тканью. Не используйте химические или абразивные чистящие средства.

5.Правила хранения и утилизация

- 5.1.Оповещатель допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50°С в упаковке поставщика.
- 5.2.В помещениях для хранения оповещателя не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.
- 5.3.После транспортирования и хранения при отрицательных температурах оповещатель после распаковывания перед проверкой должен быть выдержан в нормальных климатических условиях не менее 2ч.
- 5.4.Особых мер по утилизации не требует.

6.Гарантии изготовителя

- 6.1.Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.
- 6.2.Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Служба техподдержки +7 (3812) 58-42-48 (Часовой пояс МСК+3 с 08-00ч до 18-00ч)

Свидетельство о приеме

Оповещатель LUIS+ L- ____-A-____ № _____ принят ОТК

Где купить:

ООО «Компания Лунс+»

сайт: www.luis.ru

тел.: +7 (495) 637-63-17

+7 (495) 280-77-50

e-mail: luis@luis.ru



Произведено в России
ИП Раченов Александр Викторович
644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»
соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017

Оповещатели охранно-пожарные световые
LUIS+ L-12/24-A-1, LUIS+ L-12/24-A-2, LUIS+ L-220-A-1, LUIS+ L-220-A-2

ПАСПОРТ

ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-023-0131524356-2022 RU C-RU.П668.B.01326/22

1.Общие сведения

- 1.1.Оповещатели охранно-пожарные световые LUIS+ L-12/24-A-1, LUIS+ L-12/24-A-2, LUIS+ L-220-A-1, LUIS+ L-220-A-2 (далее по тексту – оповещатель) предназначен для обеспечения эвакуационного и резервного освещения, а также указания путей эвакуации.
- 1.2.Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения. **Рабочее напряжение 12 или 24В определяется положением DIP-перемычки на плате управления. Замкнутое положение – 12В, разомкнутое – 24В.**
- 1.3.Оповещатель имеет повышенную герметичность.
- 1.4.Оповещатель имеет два типа исполнения, отличающиеся габаритами плафонов. Тип исполнения определяется при заказе.

2.Технические характеристики

- 2.1.Номинальное напряжение питания Уном: LUIS+ L-12/24-A-1, LUIS+ L-12/24-A-2 12/24В
LUIS+ L-220-A-1, LUIS+ L-220-A-2 ~220В, 50±1Гц
- 2.2.Сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений (0,75÷1,15)Уном
- 2.3.Потребляемая мощность при напряжении Уном, не более: LUIS+ L-12/24-A-1, LUIS+ L-12/24-A-2 0,2А
LUIS+ L-220-A-1, LUIS+ L-220-A-2 7В·А
- 2.4.Рекомендуемые эксплуатационные режимы: рабочая температура, °С -30 ÷ +55
относительная влажность при + 25 °С, % 90
атмосферное давление, мм. рт. ст. 600÷800
- 2.6.Габаритные размеры, мм Испол. 1 350х105х72
Испол. 2 350х105х175
- 2.7.Масса: Испол. 1 0,54 кг
Испол. 2 0,64 кг
- 2.8.Степень защиты оболочки IP65
- 2.9.Средний срок службы оповещателей 10 лет

3.Комплектность

оповещатель световой	1 шт
кабельный ввод герметичный	1 шт
паспорт	1 шт

4.Подготовка к работе

- 4.1.При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».
- 4.2.Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.

- 4.3.Убедиться в отсутствии повреждений оповещателя.
- 4.4.Открутить два винта на крышке (рассеивателе), снять крышку.
- 4.5.Открутить два самореза на шасси, шасси приподнять и снять с шарниров.
- 4.6.В необходимом месте сделать отверстия для крепления оповещателя и кабельного ввода по разметке внутри основания.
- 4.7.Установить в основание кабельный ввод.
- 4.8.Закрепить основание на монтажной поверхности с помощью крепежа (в комплект не входит).
- 4.9.Пропустить кабель питания через кабельный ввод.
- 4.10.Установить шасси на место.
- 4.11.Выполнить подключение кабеля питания к разъему печатной платы оповещателя.
- 4.12.Выбрать необходимое напряжение питания (для LUIS+ L-12/24-A-1, LUIS+ L-12/24-A-2) согласно п.п.1.2 настоящего паспорта.
- 4.13.Закрыть и закрепить шасси.
- 4.14.Установить крышку.

ВНИМАНИЕ: Очистку поверхности оповещателя производить только мягкой тканью. Не используйте химические или абразивные чистящие средства.

5.Правила хранения и утилизация

- 5.1.Оповещатель допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50°С в упаковке поставщика.
- 5.2.В помещениях для хранения оповещателя не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.
- 5.3.После транспортирования и хранения при отрицательных температурах оповещатель после распаковывания перед проверкой должен быть выдержан в нормальных климатических условиях не менее 2ч.
- 5.4.Особых мер по утилизации не требует.

6.Гарантии изготовителя

- 6.1.Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.
- 6.2.Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Служба техподдержки +7 (3812) 58-42-48 (Часовой пояс МСК+3 с 08-00ч до 18-00ч)

Свидетельство о приеме

Оповещатель LUIS+ L- ____-A-____ № _____ принят ОТК

Где купить:

ООО «Компания Лунс+»

сайт: www.luis.ru

тел.: +7 (495) 637-63-17

+7 (495) 280-77-50

e-mail: luis@luis.ru



Произведено в России
ИП Раченов Александр Викторович
644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»
соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017

Оповещатели охранно-пожарные световые
LUIS+ L-12/24-A-1, LUIS+ L-12/24-A-2, LUIS+ L-220-A-1, LUIS+ L-220-A-2

ПАСПОРТ

ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-023-0131524356-2022 RU C-RU.П668.B.01326/22

1.Общие сведения

- 1.1.Оповещатели охранно-пожарные световые LUIS+ L-12/24-A-1, LUIS+ L-12/24-A-2, LUIS+ L-220-A-1, LUIS+ L-220-A-2 (далее по тексту – оповещатель) предназначен для обеспечения эвакуационного и резервного освещения, а также указания путей эвакуации.
- 1.2.Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения. **Рабочее напряжение 12 или 24В определяется положением DIP-перемычки на плате управления. Замкнутое положение – 12В, разомкнутое – 24В.**
- 1.3.Оповещатель имеет повышенную герметичность.
- 1.4.Оповещатель имеет два типа исполнения, отличающиеся габаритами плафонов. Тип исполнения определяется при заказе.

2.Технические характеристики

- 2.1.Номинальное напряжение питания Уном: LUIS+ L-12/24-A-1, LUIS+ L-12/24-A-2 12/24В
LUIS+ L-220-A-1, LUIS+ L-220-A-2 ~220В, 50±1Гц
- 2.2.Сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений (0,75÷1,15)Уном
- 2.3.Потребляемая мощность при напряжении Уном, не более: LUIS+ L-12/24-A-1, LUIS+ L-12/24-A-2 0,2А
LUIS+ L-220-A-1, LUIS+ L-220-A-2 7В·А
- 2.4.Рекомендуемые эксплуатационные режимы: рабочая температура, °С -30 ÷ +55
относительная влажность при + 25 °С, % 90
атмосферное давление, мм. рт. ст. 600÷800
- 2.6.Габаритные размеры, мм Испол. 1 350х105х72
Испол. 2 350х105х175
- 2.7.Масса: Испол. 1 0,54 кг
Испол. 2 0,64 кг
- 2.8.Степень защиты оболочки IP65
- 2.9.Средний срок службы оповещателей 10 лет

3.Комплектность

оповещатель световой	1 шт
кабельный ввод герметичный	1 шт
паспорт	1 шт

4.Подготовка к работе

- 4.1.При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».
- 4.2.Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.

- 4.3.Убедиться в отсутствии повреждений оповещателя.
- 4.4.Открутить два винта на крышке (рассеивателе), снять крышку.
- 4.5.Открутить два самореза на шасси, шасси приподнять и снять с шарниров.
- 4.6.В необходимом месте сделать отверстия для крепления оповещателя и кабельного ввода по разметке внутри основания.
- 4.7.Установить в основание кабельный ввод.
- 4.8.Закрепить основание на монтажной поверхности с помощью крепежа (в комплект не входит).
- 4.9.Пропустить кабель питания через кабельный ввод.
- 4.10.Установить шасси на место.
- 4.11.Выполнить подключение кабеля питания к разъему печатной платы оповещателя.
- 4.12.Выбрать необходимое напряжение питания (для LUIS+ L-12/24-A-1, LUIS+ L-12/24-A-2) согласно п.п.1.2 настоящего паспорта.
- 4.13.Закрыть и закрепить шасси.
- 4.14.Установить крышку.

ВНИМАНИЕ: Очистку поверхности оповещателя производить только мягкой тканью. Не используйте химические или абразивные чистящие средства.

5.Правила хранения и утилизация

- 5.1.Оповещатель допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50°С в упаковке поставщика.
- 5.2.В помещениях для хранения оповещателя не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.
- 5.3.После транспортирования и хранения при отрицательных температурах оповещатель после распаковывания перед проверкой должен быть выдержан в нормальных климатических условиях не менее 2ч.
- 5.4.Особых мер по утилизации не требует.

6.Гарантии изготовителя

- 6.1.Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.
- 6.2.Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Служба техподдержки +7 (3812) 58-42-48 (Часовой пояс МСК+3 с 08-00ч до 18-00ч)

Свидетельство о приеме

Оповещатель LUIS+ L- ____-A-____ № _____ принят ОТК

Где купить:

ООО «Компания Лунс+»

сайт: www.luis.ru

тел.: +7 (495) 637-63-17

+7 (495) 280-77-50

e-mail: luis@luis.ru



Произведено в России
ИП Раченов Александр Викторович
644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»
соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017