

1 Назначение блоков вызова
ЦИФРАЛ М-2V, ЦИФРАЛ М-4V

Блок вызова ЦИФРАЛ М-2V, ЦИФРАЛ М-4V (далее по тексту - блок вызова) представляет собой абонентное вызывное устройство с аудио и видео каналами. Блок вызова предназначен для работы в подъездах жилых домов, офисах, предприятиях в качестве переговорного устройства, а также устройства наблюдения. Блок вызова рассчитан на подключение двух/четырех абонентов.

Блок вызова спроектирован и изготовлен для работы в сложных климатических условиях с диапазоном рабочих температур от -40°С до +50°С. По устойчивости к механическим воздействиям блок вызова относится к антивандальной группе исполнения. Конструкция блока вызова обеспечивает электрическую, механическую и пожарную безопасность при эксплуатации в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.006-87.

Блок вызова предназначен для работы в составе видеомонитора ЦИФРАЛ ВМ-1020 или аналогичного.

2 Функции и технические данные
блоков вызова
ЦИФРАЛ М-2V, ЦИФРАЛ М-4V

- 2.1 Функции
- Звуковое подтверждение послышки вызова абоненту.
 - Режим двусторонней дуплексной связи.
 - Трансляция видеосигнала абоненту.
 - Возможность дистанционного открывания дверного замка.

Технические данные		
Максимальное количество абонентов		2/4
Максимальная длительность разговора с абонентом, с		40 ±10
Потребляемая мощность, Вт, не более		1,5
- в режиме «ожидания»		4,5
- в режиме «вызова»		
Напряжение питания переменное, В		15±10%
Размеры блока вызова, мм, не более		97x184x47
Масса блока вызова кг, не более		0,65
Диапазон рабочих температур*		-40...+50°С
Максимальная влажность при температуре 20°С.		95%

* Диапазон рабочих температур может быть иным в зависимости от типа применяемой видеокамеры.

3 Монтаж блоков вызова
ЦИФРАЛ М-2V, ЦИФРАЛ М-4V

При монтаже и эксплуатации оборудования соблюдайте общие правила электробезопасности.

Монтаж блока вызова осуществляется в соответствии со схемой подключения, приведенной в приложении А. Неверное подключение приводит к выходу блока вызова из строя.

Монтаж блока вызова проводить проводами до 30м длиной и сечением не менее 0,35мм². Для видеотракта использовать экранированный провод.

Габаритные и установочные размеры блока вызова приведены в приложении Б.

4 Правила пользования
блоками вызова
ЦИФРАЛ М-2V, ЦИФРАЛ М-4V

Вызов абонента осуществляется нажатием кнопки на панели блока вызова. После этого на видеомонитор абонента поступает сигнал вызова. Снятие абонентом трубки видеомонитора приводит к прекращению сигнала вызова и установлению режима дуплексной связи между посетителем и абонентом, одновременно происходит включение видеокамеры. Дистанционное открывание электромагнитного замка производится кратковременным (1...2с) нажатием кнопки открывания замка.

Прекращение связи между посетителем и абонентом происходит по истечении 40с или ранее, при установке трубки.

1 Назначение блоков вызова
ЦИФРАЛ М-2V, ЦИФРАЛ М-4V

Блок вызова ЦИФРАЛ М-2V, ЦИФРАЛ М-4V (далее по тексту - блок вызова) представляет собой абонентное вызывное устройство с аудио и видео каналами. Блок вызова предназначен для работы в подъездах жилых домов, офисах, предприятиях в качестве переговорного устройства, а также устройства наблюдения. Блок вызова рассчитан на подключение двух/четырех абонентов.

Блок вызова спроектирован и изготовлен для работы в сложных климатических условиях с диапазоном рабочих температур от -40°С до +50°С. По устойчивости к механическим воздействиям блок вызова относится к антивандальной группе исполнения. Конструкция блока вызова обеспечивает электрическую, механическую и пожарную безопасность при эксплуатации в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.006-87.

Блок вызова предназначен для работы в составе видеомонитора ЦИФРАЛ ВМ-1020 или аналогичного.

2 Функции и технические данные
блоков вызова
ЦИФРАЛ М-2V, ЦИФРАЛ М-4V

- 2.1 Функции
- Звуковое подтверждение послышки вызова абоненту.
 - Режим двусторонней дуплексной связи.
 - Трансляция видеосигнала абоненту.
 - Возможность дистанционного открывания дверного замка.

Технические данные		
Максимальное количество абонентов		2/4
Максимальная длительность разговора с абонентом, с		40 ±10
Потребляемая мощность, Вт, не более		1,5
- в режиме «ожидания»		4,5
- в режиме «вызова»		
Напряжение питания переменное, В		15±10%
Размеры блока вызова, мм, не более		97x184x47
Масса блока вызова кг, не более		0,65
Диапазон рабочих температур*		-40...+50°С
Максимальная влажность при температуре 20°С.		95%

* Диапазон рабочих температур может быть иным в зависимости от типа применяемой видеокамеры.

3 Монтаж блоков вызова
ЦИФРАЛ М-2V, ЦИФРАЛ М-4V

При монтаже и эксплуатации оборудования соблюдайте общие правила электробезопасности.

Монтаж блока вызова осуществляется в соответствии со схемой подключения, приведенной в приложении А. Неверное подключение приводит к выходу блока вызова из строя.

Монтаж блока вызова проводить проводами до 30м длиной и сечением не менее 0,35мм². Для видеотракта использовать экранированный провод.

Габаритные и установочные размеры блока вызова приведены в приложении Б.

4 Правила пользования
блоками вызова
ЦИФРАЛ М-2V, ЦИФРАЛ М-4V

Вызов абонента осуществляется нажатием кнопки на панели блока вызова. После этого на видеомонитор абонента поступает сигнал вызова. Снятие абонентом трубки видеомонитора приводит к прекращению сигнала вызова и установлению режима дуплексной связи между посетителем и абонентом, одновременно происходит включение видеокамеры. Дистанционное открывание электромагнитного замка производится кратковременным (1...2с) нажатием кнопки открывания замка.

Прекращение связи между посетителем и абонентом происходит по истечении 40с или ранее, при установке трубки.

5 Состав комплекта блока вызова

БЛОК ВЫЗОВА	ШТ.	1
КРЕПЕЖНЫЙ КОМПЛЕКТ	ШТ.	1
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ*	ШТ.	1
УПАКОВКА	ШТ.	1
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	ШТ.	1


*По согласованию с заказчиком допускается комплектовать партию блоков вызова одним руководством по эксплуатации

5 Состав комплекта блока вызова


БЛОК ВЫЗОВА	ШТ.	1
КРЕПЕЖНЫЙ КОМПЛЕКТ	ШТ.	1
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ*	ШТ.	1
УПАКОВКА	ШТ.	1
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	ШТ.	1

*По согласованию с заказчиком допускается комплектовать партию блоков вызова одним руководством по эксплуатации


Приложение А. Схема подключения блока вызова ЦИФРАЛ М-4V/T



Приложение Б Габаритные и установочные размеры блока вызова



Приложение Б Габаритные и установочные размеры блока вызова



БЛОКИ ВЫЗОВА ЦИФРАЛ М-2V, ЦИФРАЛ М-2V/T, ЦИФРАЛ М-4V, ЦИФРАЛ М-4V/T

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



БЛОКИ ВЫЗОВА ЦИФРАЛ М-2V, ЦИФРАЛ М-2V/T, ЦИФРАЛ М-4V, ЦИФРАЛ М-4V/T

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ