

Руководство по замене видеомодуля домофонов серии DKS

www.beward.ru

1. Выполните замену видеомодуля согласно видеоинструкции, размещенной на сайте в разделе «Галерея».

2. Если разрешение матрицы установленного видеомодуля отличается от предыдущего, то необходимо выполнить действия описанные в п.3, иначе домофон не будет передавать видео.

3. Зайдите на WEB страницу домофона. Видео не будет отображаться. В адресной строке вашего браузера измените адрес на:

Для 2мп модуля: <http://ip/cgi-bin/config.cgi?action=sensor&Type=2>

Для 1.3мп модуля: <http://ip/cgi-bin/config.cgi?action=sensor&Type=1>

Где «ip» – это IP-адрес Вашего домофона в сети.

Нажмите клавишу Ввод/Enter на клавиатуре. Появится диалоговое окно с надписью «ОК» и домофон перезагрузится. Если этого не произошло, то обратитесь в службу технической поддержки.

После загрузки домофона зайдите снова на WEB страницу домофона и убедитесь, что видео передается.

Если видео не передается, то проверьте качество подключения шлейфа к сенсору или обратитесь в службу технической поддержки.