

Якорь AL-50FC

Якорь в сборе для замка AL-50FC

1 Общие сведения

Якорь AL-50FC устанавливается в соответствии с требованиями по монтажу Руководства по эксплуатации на замок AL-50FC.

Требования к условиям эксплуатации и хранения изделия приведены в Руководстве по эксплуатации на замок AL-50FC.

Габаритный чертеж изделия приведен на рисунке 1.

2 Комплект поставки: якорь в сборе, упаковка, этикетка.




Рисунок 1

Дата приемки ОТК

Штамп ОТК