FALCON EYE

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН FALCON EYE

Модель_____

Серийный номер_____

Фирма-продавец_____

Адрес_____

_____

Дата продажи___ _____ 20__ г. печать организации

С условиями ознакомлен _____

(покупатель)

Адреса сервисных центров можно узнать здесь: http://falconeye.su

Тел./факс: +7 (495) 632-01-02, +7 (499) 702-43-20

Гарантийные обязательства:

гарантийный срок на продукцию Falcon Eye составляет 3 года с момента продажи, но не более 5 лет с даты производства.

Условия, нарушающие гарантийные обязательства:

- неправильное подключение изделия;
- наличие механических, термических или химических повреждений корпуса и электронных плат;
- вскрытие изделия или ремонт силами неавторизованного сервисного центра.

Изготовитель: Чжухай Монинг Технолоджи Ко, ЛТД.
Китай, Провинция Гуандун, г. Чжухай, Хуавей роуд, 319, здание 2, ком.501
Импортёр: ООО "АКТИВИЖН МСК"
109431, Россия, г.Москва, ул.Привольная, д.70, корп.1, пом. XII, ком.19

FALCON EYE

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КОМПЛЕКТА ВИДЕОДОМОФОНА

ДЛЯ МОДЕЛЕЙ

KIT-Cosmo
KIT-Vista

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛИ "Cosmo"



Экран	7" TFT
Разрешение	800x480
Стандарт	PAL/NTSC
Режим разговора	Двусторонний (полу-дуплекс)
Время вызова	120 секунд
Режим ожидания	250мА MAX
Рабочий режим	600мА MAX
Питание	AC 220V (Есть встроенный блок питания)
	DC 12V (БП приобретается отдельно)
Рабочая темп.	0...+50 С°
Монтаж	Накладной
Тип сигнала	CVBS

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛИ "Vista"



Экран	4.3" TFT
Разрешение	480x272
Стандарт	PAL/NTSC
Режим разговора	Двусторонний (полу-дуплекс)
Время вызова	120 секунд
Режим ожидания	250мА MAX
Рабочий режим	600мА MAX
Питание	AC 220V (Есть встроенный блок питания)
	DC 12V (Блок питания приобретается отдельно)
Рабочая темп.	0...+50 С°
Монтаж	Накладной
Тип сигнала	CVBS

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

ОПИСАНИЕ ДОМОФОНА НА ПРИМЕРЕ МОДЕЛИ "Cosmo":



№	Символ	Описание
1	⏻	Индикатор питания
2	1	Индикатор Панели 1
3	2	Индикатор Панели 2
4	⇄	Переадресация вызова / Вызов по интеркому
5	👥	Просмотр видео с панели или камеры
6	🔑	Открытие замка
7	📞	Начать / Завершить разговор, выход из меню
8	∧	Вверх/Увеличить, настройка параметров
9	⚙	1. Ввод 2. Режим ожидания: вход в настройки 3. Режим разговора: настройка громкости
10	∨	Вниз/Уменьшить, настройка параметров

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МОНИТОРОВ:



ОСНОВНАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:



ВНИМАНИЕ:

1. Выход "Замок" доступен только для модели "Vista".

2. Соблюдайте полярность подключения выхода "Замок".

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

ПРИМЕЧАНИЯ ПО МОНТАЖУ:

Замок, альтернативный источнк питания, а также камера не входят в комплект поставки цветного видеодомофона.

Вы можете подключить электрозамок любого типа (НО или НЗ) к вашей вызывной панели. Уточняйте наличие контактов для управления электрозамками на вызывной панели перед покупкой!

Монитор цветного видеодомофона оснащен встроенным блоком питания(AC 100-240V), также вы можете использовать альтернативный способ питания(DC 12V). При использовании альтернативного способа питания допускается отрезание кабеля встроенного БП без утери гарантии на оборудование. Пожалуйста, подайте питание на домофон только после его полной установки!



При соединении домофона и вызывной панели следуйте следущим условиям (ВНИМАНИЕ: для достижения необходимого результата используйте только качественный медный кабель):

1. 4-жильный обычный неэкранированный или экранированный кабель:

Дистанция ≤ 28м (0,3мм^2); Дистанция ≤ 50м (0,5мм^2); Дистанция ≤ 100м (1мм^2)



2. 3-жильный обычный неэкранированный кабель + коаксиальный видеокабель:

РК-75Дистанция ≤ 100м (РК-75 + 3-жильный кабель (1мм^2))



3. Сетевой кабель CAT5 или CAT6: (НЕ рекомендуется)

Дистанция ≤ 28м



МЕНЮ НАСТРОЕК:

В режиме ожидания нажмите "ввод" ⚙ для входа в меню настроек:



Примечания:

1. Режим: пожалуйста, установите первый монитор как "Основной", а второй и последующие как "Дополн." Иначе система может работать некорректно. Каждый монитор по умолчанию настроен как "Основной".

2. Громкость звонка: громкость можно настроить в пределах от 1 до 10, по умолчанию установлено значение 8.

3. Время откр. двери1: время открытия двери для первой вызывной панели настраивается в пределах от 1 до 10 секунд, заводское значение - 2 секунды.

4. Время откр. двери2: время открытия двери для второй вызывной панели настраивается в пределах от 1 до 10 секунд, заводское значение - 2 секунды.

5. Яркость: настройки яркости дисплея.

6. Контраст: настройки контрастности дисплея.

7. Цвет: настройки цветности дисплея.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

◆ Вызов:

Посетитель нажимает на кнопку вызова панели 1 или 2

▼ На домофоне одновременно с вызывной панелью раздастся сигнал вызова

Изображение посетителя отобразится на домофоне

▼

Нажмите кнопку принятия вызова на домофоне

▶ Нажмите для пере-адресации вызова на другой монитор

▼ Вызов принят

Начало разговора с посетителем

▼ Длительность разговора составляет 120 секунд

Нажмите кнопку открытия замка

▼ Разблокирован дверной замок

Нажмите кнопку для завершения разговора

▼

Конец

◆ Режим просмотра:

Панель 1 | Панель 2

▼

Нажмите 1 раз для просмотра панели 1, нажмите второй раз для просмотра панели 2

▼

Нажмите кнопку для разговора

▼

Режим разговора

▼ Длительность разговора составляет 120 секунд

Нажмите кнопку открытия замка

▼ Разблокирован дверной замок

Нажмите кнопку для завершения разговора

▼

Конец

◆ Режим внутреннего звонка (интерком):

В режиме ожидания нажмите кнопку вызова по интеркому на домофоне ▶ Нажмите кнопку принятия вызова на звонящем мониторе и начните разговор ▶ После завершения разговора нажмите кнопку завершения вызова

УСТАНОВКА:



⚠ Внимание:

- Пожалуйста, производите установку вдали от устройств с высоким излучением.
- Не разбирайте устройство во избежание удара током.
- Не бросайте, не стучите и не трясите устройство во избежание повреждения внутренних элементов.
- Выберите наилучшее место установки домофона по высоте, оптимально - 150см
- Пожалуйста, выключите питание перед установкой.
- Прокладывайте кабель не ближе 30 см от силовых линий.
- Исключите влияние на устройство воды, магнитных полей и химикатов.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

ЦВЕТНАЯ ВЫЗЫВНАЯ ВИДЕОПАНЕЛЬ:





Камера	1/3" CMOS
Угол обзора	82° (H)
Разрешение	1000 ТВЛ
Подсветка	ИК-подсветка
Потребление	200мА макс (10V-13V DC)
Питание	от домофона
Темп. использ.	-40...+50°
Монтаж	Накладной/Врезной

Примечание:

- При использовании функции кнопки выхода ваш домофон должен подавать 5В в режиме ожидания на вызывную

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ:







Примечание:

- Установите панель вызова а таком месте, чтобы на объектив не попадали прямые солнечные лучи, а также где нет влияния химически агрессивных веществ.
- Не подключайте панель к линии до конца установки.
- Разместите панель на удалении не меньше 30 см от источников переменного тока и силовых проводов.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru