KEENETIC
PoE+ SWITCH 9

Quick Start Guide

9-Port Gigabit Switch with 8 PoE+ Ports
and 120 W Power Budget
Model: KN-4710

For technical support and other information,
please visit

help.keenetic.com

Manufacturer
Keenetic Limited. Office 1202, AT Tower, 180 Electric Rd, North Point, Hong Kong.

EU Importer
Keenetic GmbH. HRB 97196, VAT ID. DE326402913, Berliner Straße 300b,
63067 Offenbach am Main, Deutschland. Contact: info@keenetic.de





English

What's in the Box
- 1 Keenetic PoE+ Switch 9;
- 1 100–240 V power adapter;
- 1 power cord;
- 4 self-adhesive rubber feet;
- 2 plastic wall plugs & screws;
- 1 multilingual Quick Start Guide.

Connection (Fig. A)
1. Connect your Keenetic PoE+ Switch 9 (hereinafter 'switch') to the power source. Check that **Power LED** ⏻ is illuminated.
2. Connect **Network Port 0** to an upstream router or switch with an Ethernet cable (not included in the package). Check that corresponding **Link LED** ⇹ is illuminated.
3. Connect **PoE Network Port 1–8** to a powered device, such as a Wi-Fi access point, IP phone or IP camera. Check that **PoE LED** ϟ and **Link LED** ⇹ are illuminated. The quality and length of the Ethernet cabling may affect the power received and the data rate. Use Cat.5e or better Ethernet cables.

Details (Fig. B)
1. Link LEDs ⇹
Solid orange — A network device is connected.
Blinking orange — Transferring data.
Off — No device is connected.

2. PoE LEDs ϟ
Solid green — The switch is supplying power to a connected device.
Off — No 802.3af/at-compliant device is connected.

3. Power LED ⏻
Solid green — The switch is operating properly.
Off — The switch is not connected to the power supply.

4. PoE Network Ports 1–8
These 10/100/1000 Mbps ports provide power and data to 802.3af/at-compliant devices. The switch can deliver up to 30 W for each PoE port and 120 W total. Non-PoE devices can also be connected to the PoE ports.

5. Network Port 0
This 10/100/1000 Mbps port is for connecting to an upstream switch or router.

6. DC Power Socket
For use with the power adapter supplied in the package, 55 VDC / 2.55 A.

7. Grounding Terminal
The switch comes with built-in electrostatic discharge protection. If possible, connect the switch to the grounding bar for extra safety.

Support
For technical support and other information, please visit **help.keenetic.com**.

Operating Environment
- Operating temperature range: 0 to +40°C;
- Operating humidity: 20 to 90% non-condensing;
- Storage temperature range: –30 to +70°C;
- Storage humidity: 10 to 90% non-condensing.

Safety
Your switch is ONLY for indoor use — NEVER use it outdoors. Never use the switch in an enclosed space, and ensure that it is easily accessible. Stop using any damaged switch IMMEDIATELY. The switch contains no user-serviceable parts — DO NOT OPEN. Keep the switch away from water, excessive humidity or heat, and direct sunlight.

Warranty
Your switch comes with a 3 year non-transferable warranty from the date of purchase (including your 2 year European Limited Warranty). Local legal requirements apply to valid warranty claims. For the latest warranty information, please visit **keenetic.com/legal**.

Certification
Keenetic Limited hereby declares that this switch is in compliance with all relevant provisions of Directives 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EC and 2011/65/EU. See **keenetic.com** for details of the original EU declaration. According to EC regulation 1275/2008, the power consumption in standby mode is 3.7 W.

CE

Disposal
Do not dispose of your switch, including power adapter and cables, with your other household waste. Contact your local authority for disposal information.

Deutsch

Inhalt
- 1 Keenetic PoE+ Switch 9;
- 1 100–240 V-Netzteil;
- 1 Netzkabel;
- 4 selbstklebende Gummifüße;
- 2 Kunststoffdübel und Schrauben;
- 1 mehrsprachige Schnellstart-Anleitung.

Anschluss (Abb. A)
1. Schließen Sie Ihren Keenetic PoE+ Switch 9 (im Folgenden „Switch") an die Stromquelle an. Prüfen Sie, ob die **Strom-LED** ⏻ leuchtet.
2. Schließen Sie **Netzwerk-Port 0** mit einem Ethernet-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an einem vorgeschalteten Router oder Switch an. Prüfen Sie, ob die entsprechende **Link-LED** ⇹ leuchtet.
3. Schließen Sie einen beliebigen der **PoE-Netzwerk-Ports (1–8)** an einen Energieverbraucher (z. B. einen WLAN-Access-Point, ein IP-Telefon oder eine IP-Kamera) an. Prüfen Sie, ob die **PoE-LED** ϟ und die **Link-LED** ⇹ leuchten. Die Qualität und Länge der Ethernet-Verkabelung können die empfangene Leistung und die Datenrate beeinflussen. Verwenden Sie Kat. 5e- oder bessere Ethernet-Kabel.

Details (Abb. B)
1. Link-LEDs ⇹
Dauerhaft orange — Ein Netzwerkgerät ist angeschlossen.
Blinkt orange — Daten werden übertragen.
Aus — Es ist kein Gerät angeschlossen.

2. PoE-LEDs ϟ
Dauerhaft grün — Der Switch versorgt ein angeschlossenes Gerät mit Strom.
Aus — Es ist kein 802.3af/at-konformes Gerät angeschlossen.

3. Strom-LED ⏻
Dauerhaft grün — Der Switch funktioniert ordnungsgemäß.
Aus — Der Switch ist nicht mit der Stromquelle verbunden.

4. PoE-Netzwerk-Ports 1–8
Diese 10/100/1000 Mbit/s-Ports stellen Strom und Daten für 802.3af/at-konforme Geräte bereit. Der Switch kann bis zu 30 W für jeden PoE-Port und insgesamt 120 W liefern. An die PoE-Ports können auch Nicht-PoE-Geräte angeschlossen werden.

5. Netzwerk-Port 0
Dieser 10/100/1000 Mbit/s-Port dient zum Anschluss an einen vorgeschalteten Switch oder Router.

6. DC-Buchse
Zur Verwendung mit dem mitgelieferten Netzteil, 55 VDC / 2,55 A.

7. Erdungsklemme
Im Switch ist ein elektrostatischer Entladeschutz integriert. Schließen Sie den Switch nach Möglichkeit an die Erdungsschiene an, um einen zusätzlichen Schutz zu gewährleisten.

Support
Technischen Support und weitere Informationen erhalten Sie unter **help.keenetic.com**.

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperaturbereich: 0 bis +40 °C;
- Betriebsfeuchtigkeit: 20 bis 90 %, nicht kondensierend;
- Lagertemperaturbereich: –30 bis +70 °C;
- Lagerfeuchtigkeit: 10 bis 90 %, nicht kondensierend.

Sicherheit
Ihr Switch ist NUR für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt – verwenden Sie ihn NIEMALS im Freien. Verwenden Sie den Switch niemals in einem engen Raum und achten Sie darauf, dass er leicht zugänglich ist. Beschädigte Switches dürfen AUF KEINEN FALL verwendet werden. Der Switch enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile – ÖFFNEN SIE DEN SWITCH NICHT. Halten Sie den Switch von Wasser, übermäßiger Feuchtigkeit oder Hitze und direktem Sonnenlicht fern.

Garantie
Ihr Switch wird mit einer nicht übertragbaren 3-jährigen Garantie ab Kaufdatum (einschließlich Ihrer 2-jährigen europäischen beschränkten Garantie) geliefert.
Für gültige Garantieansprüche gelten die örtlichen gesetzlichen Bestimmungen. Die neuesten Garantie-Informationen finden Sie unter **keenetic.com/legal**.

Zertifizierung
Keenetic Limited erklärt hiermit, dass dieser Switch allen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EG und 2011/65/EU entspricht. Siehe **keenetic.com** für Details der ursprünglichen EU-Erklärung. Gemäß der EG-Verordnung 1275/2008 beträgt der Stromverbrauch im Standby-Modus 3,7 W.

CE

Entsorgung
Entsorgen Sie Ihren Switch, einschließlich des Netzteils und der Kabel, nicht über den Hausmüll. Wenden Sie sich für Informationen zur Entsorgung an Ihre örtliche Behörde.

Francais

Contenu de la boîte
- 1 Keenetic PoE+ Switch 9 ;
- 1 adaptateur secteur 100-240 V ;
- 1 cordon d'alimentation ;
- 4 pieds en caoutchouc autoadhésifs ;
- 2 vis et chevilles murales en plastique ;
- 1 guide de démarrage rapide multilingue.

Connexion (Fig. A)
1. Connectez votre Keenetic PoE+ Switch 9 (ci-après « commutateur ») à la source d'alimentation. Vérifiez que le **voyant d'alimentation** ⏻ est allumé.
2. Connectez le **port réseau 0** à un routeur ou un commutateur en amont à l'aide d'un câble Ethernet (non inclus dans le paquet). Vérifier que le **voyant de liaison** ⇹ correspondant est allumé.
3. Connectez les **ports réseau PoE 1 à 8** à un périphérique alimenté, tel qu'un point d'accès Wi-Fi, un téléphone IP ou une caméra IP. Vérifiez que le **voyant PoE** ϟ et le **voyant de liaison** ⇹ sont allumés. La qualité et la longueur du câblage Ethernet peuvent affecter la puissance reçue et le débit de données. Utilisez des câbles Ethernet Cat.5e ou supérieurs.

Détails (Fig. B)
1. Voyants de liaison ⇹
Orange continu : un périphérique réseau est connecté.
Orange clignotant : transfert de données.
Éteint : aucun appareil n'est connecté.

2. Voyants PoE ϟ
Vert continu : l'interrupteur alimente un appareil connecté.
Éteint : aucun périphérique conforme 802.3af/at n'est connecté.

3. Voyant d'alimentation ⏻
Vert continu : le commutateur fonctionne correctement.
Éteint : le commutateur n'est pas connecté à l'alimentation.

4. Ports réseau PoE 1 à 8
Ces ports 10/100/1000 Mbit/s fournissent l'alimentation et les données à des périphériques conformes à la norme 802.3af/at. Le commutateur peut fournir jusqu'à 30 W pour chaque port PoE et 120 W au total. Les périphériques non PoE peuvent également être connectés aux ports PoE.

5. Port réseau 0
Ce port 10/100/1000 Mbit/s permet la connexion à un commutateur ou un routeur en amont.

6. Prise d'alimentation DC
Pour une utilisation avec l'adaptateur secteur fourni dans l'emballage, 55 VCC/2,55 A.

7. Borne de terre
Le commutateur est livré avec une protection contre les décharges électrostatiques. Si possible, connectez le commutateur à la barre de mise à la terre pour plus de sécurité.

Assistance
Pour obtenir du support technique et d'autres informations, veuillez consulter **help.keenetic.com**.

Conditions environnementales
- Plage de température de fonctionnement : 0 à +40 °C ;
- Humidité de fonctionnement : 20 à 90 % sans condensation ;
- Plage de température de stockage : -30 à +70 °C ;
- Humidité de stockage : 10 à 90 % sans condensation.

Sécurité
Votre commutateur est réservé UNIQUEMENT à une utilisation en intérieur : NE l'utilisez JAMAIS à l'extérieur. N'utilisez jamais le commutateur dans un espace clos et assurez-vous qu'il est facilement accessible. Arrêtez IMMÉDIATEMENT d'utiliser le commutateur s'il s'avère endommagé. Le commutateur ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur : NE L'OUVREZ PAS. Gardez le commutateur à l'écart de l'eau, de l'humidité ou de la chaleur excessive et de la lumière directe du soleil.

Garantie
Votre commutateur est livré avec une garantie non transférable de 3 ans à compter de la date d'achat (y compris votre garantie limitée européenne de 2 ans). Les exigences légales locales s'appliquent aux réclamations de garantie valides. Pour obtenir les dernières informations sur la garantie, veuillez consulter **keenetic.com/legal**.

Certification
Keenetic Limited déclare par la présente que ce commutateur est conforme à toutes les dispositions pertinentes des directives 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2009/125/CE et 2011/65/UE. Visitez **keenetic.com** pour en savoir plus sur la déclaration originale de l'UE. Conformément au règlement CE 1275/2008, la consommation en mode veille est de 3,7 W.

CE

Mise au rebut
Ne jetez pas votre commutateur, y compris l'adaptateur d'alimentation et les câbles, avec vos autres déchets ménagers. Contactez votre autorité locale pour obtenir des renseignements concernant l'élimination.

Español

Contenido de la caja
- 1 PoE+ Switch 9 de Keenetic;
- 1 adaptador de corriente de 100-240 V;
- 1 cable de alimentación;
- 4 patas de goma autoadhesivas;
- 2 tacos de plástico y tornillos;
- 1 Guía de inicio rápido multilingüe.

Conexión (Fig. A)
1. Conecte su Keenetic PoE+ Switch 9 (en adelante «switch») a la fuente de alimentación. Compruebe que el **LED de potencia** ⏻ está iluminado.
2. Conecte el **Puerto de red 0** a un enrutador o conmutador ascendente con un cable Ethernet (no incluido en el paquete). Compruebe que el **LED de enlace** ⇹ correspondiente está iluminado.
3. Conecte el **Puerto de red PoE 1–8** a un dispositivo eléctrico, como un punto de acceso Wi-Fi, un teléfono IP o una cámara IP. Compruebe que el **LED PoE** ϟ y el **LED de enlace** ⇹ están iluminados. La calidad y la longitud del cableado Ethernet pueden afectar a la potencia recibida y a la velocidad de transmisión de datos. Utilice cables Ethernet Cat.5e o superiores.

Detalles (Fig. B)
1. LED de enlace ⇹
Naranja fijo: hay un dispositivo de red conectado.
Naranja parpadeante: transfiriendo datos.
Apagado: no hay ningún dispositivo conectado.

2. LEDs PoE ϟ
Verde fijo: el conmutador está suministrando alimentación a un dispositivo conectado.
Apagado: no hay ningún dispositivo compatible con 802.3af/at conectado.

3. LED de potencia ⏻
Verde fijo: el conmutador funciona correctamente.
Apagado: el conmutador no está conectado a la fuente de alimentación.

4. Puertos de red PoE 1–8
Estos puertos de 10/100/1000 Mbps proporcionan alimentación y datos a un dispositivo compatible con 802.3af/at. El conmutador puede suministrar hasta 30 W por cada puerto PoE y 120 W en total. Los dispositivos no PoE también pueden conectarse a los puertos PoE.

5. Puerto de red 0
Este puerto de 10/100/1000 Mbps sirve para conectarse a un conmutador o enrutador ascendente.

6. Toma de corriente DC
Para su uso con el adaptador de corriente suministrado en el paquete, 55 V CC / 2,55 A.

7. Terminal de tierra
El conmutador lleva incorporada una protección contra descargas electrostáticas. Si es posible, conecte el conmutador a la barra de tierra para mayor seguridad.

Asistencia
Para obtener asistencia técnica y más información, consulte **help.keenetic.com**.

Condiciones ambientales
- Rango de temperatura de funcionamiento: 0 a +40 °C;
- Humedad de funcionamiento: 20 a 90 % sin condensación;
- Rango de temperatura de almacenamiento: -30 a +70 °C;
- Humedad de almacenamiento: 10 a 90 % sin condensación.

Seguridad
Su conmutador es SOLO para uso en interiores. NUNCA lo utilice en exteriores. No utilice nunca el conmutador en un espacio cerrado sin ventilación y asegúrese de que es fácilmente accesible. Deje de utilizar cualquier conmutador dañado INMEDIATAMENTE. El conmutador no contiene piezas reparables por el usuario. NO LO ABRA. Mantenga el conmutador alejado del agua, la humedad o el calor excesivos y la luz solar directa.

Garantía
Su conmutador tiene una garantía intransferible de 3 años a partir de la fecha de compra (incluidos los 2 años de garantía limitada europea). Se aplicarán los requisitos legales locales a las reclamaciones de garantía válidas. Para obtener la información más reciente sobre la garantía, visite **keenetic.com/legal**.

Certificación
Keenetic Limited declara por la presente que este conmutador cumple todas las disposiciones pertinentes de las Directivas 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2009/125/CE y 2011/65/UE. Consulte **keenetic.com** para conocer los detalles de la declaración original de la UE. Según el reglamento CE 1275/2008, el consumo de energía en modo de espera es de 3,7 W.

CE

Desecho
No deseche el conmutador, incluidos el adaptador de corriente y los cables, con el resto de residuos domésticos. Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener información sobre su correcto desecho.

Italiano

Contenuto della scatola
- 1 Keenetic PoE+ Switch 9;
- 1 adattatore di alimentazione da 100-240 V;
- 1 cavo di alimentazione;
- 4 piedini in gomma autoadesivi;
- 2 tasselli a muro in plastica con viti;
- 1 Guida rapida multilingue.

Collegamento (fig. A)
1. Collega Keenetic PoE+ Switch 9 (di seguito "switch") all'alimentazione. Verifica che il **LED di alimentazione** ⏻ sia acceso.
2. Collega la **porta di rete 0** a un router o a uno switch upstream con un cavo Ethernet (non incluso). Verifica che il **LED di connessione** ⇹ corrispondente sia acceso.
3. Collega le **porte di rete PoE 1–8** a un dispositivo alimentato, come un punto di accesso Wi-Fi, un telefono IP o una telecamera IP. Verifica che il **LED PoE** ϟ e il **LED di connessione** ⇹ siano accesi. La qualità e la lunghezza del cavo Ethernet possono influire sull'alimentazione e la frequenza dati. Utilizza cavi Ethernet Cat.5e o superiore.

Dettagli (fig. B)
1. LED di connessione ⇹
Arancione fisso — Dispositivo di rete connesso.
Arancione lampeggiante — Trasferimento dati in corso.
Spento — Nessun dispositivo collegato.

2. LED PoE ϟ
Verde fisso — Lo switch sta alimentando un dispositivo connesso.
Spento — Nessun dispositivo conforme allo standard 802.3af/at collegato.

3. LED di alimentazione ⏻
Verde fisso — Lo switch funziona correttamente.
Spento — Lo switch non è collegato all'alimentazione.

4. Porte di rete PoE 1–8
Porte da 10/100/1000 Mbps che trasmettono alimentazione e dati ai dispositivi conformi allo standard 802.3af/at. Lo switch può fornire fino a 30 W per ciascuna porta PoE, per un totale di 120 W. Anche i dispositivi non PoE possono essere connessi alle porte PoE.

5. Porta di rete 0
Porta da 10/100/1000 Mbps da collegare a uno switch o un router upstream.

6. Presa di alimentazione CC
Utilizzare insieme all'adattatore di alimentazione fornito nel pacchetto, 55 VDC / 2.55 A.

7. Terminale di messa a terra
Nello switch è integrata una protezione dalle scariche elettrostatiche. Se possibile, collega lo switch alla barra di messa a terra per maggiore sicurezza.

Supporto
Per supporto tecnico e per altre informazioni, visita l'indirizzo **help.keenetic.com**.

Condizioni ambientali
- Intervallo di temperatura di funzionamento: da 0 a +40 °C;
- Umidità di funzionamento: dal 20 al 90% senza condensa;
- Intervallo di temperatura di stoccaggio: da -30 a +70 °C;
- Umidità di stoccaggio: dal 10 al 90% senza condensa.

Sicurezza
Lo switch è SOLO per uso interno — non utilizzarlo MAI all'esterno. Non utilizzare mai lo switch in un ambiente chiuso e assicurarsi che sia facilmente accessibile. Interrompere IMMEDIATAMENTE l'utilizzo di switch danneggiati. Lo switch non contiene parti riparabili dall'utente — NON APRIRLO. Tenere lo switch lontano da acqua, umidità o calore eccessivi e luce solare diretta.

Garanzia
Lo switch è coperto da una garanzia non trasferibile di 3 anni a partire dalla data di acquisto (inclusa la garanzia limitata di 2 anni per l'Unione Europea). In caso di reclami validi, si applicano le disposizioni normative locali. Per informazioni sulla garanzia sempre aggiornate, visita **keenetic.com/legal**.

Certificazione
Keenetic Limited dichiara che il presente switch è conforme a tutte le disposizioni pertinenti delle Direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2009/125/CE e 2011/65/UE. I dettagli della Dichiarazione UE originale sono disponibili su **keenetic.com**. Conformemente al regolamento CE 1275/2008, il consumo energetico in modalità standby in rete è di 3,7 W.

CE

Smaltimento
Lo switch, cavi inclusi, non può essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento, contattare le autorità locali.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Български

Какво съдържа кутията
- 1 Keenetic PoE+ Switch 9;
- 1 захранващ адаптер 100–240 V;
- 1 захранващ кабел;
- 4 самозалепващи се гумени крачета;
- 2 пластмасови дюбела за стена & винтове;
- 1 многоезично кратко ръководство.

Връзка (Фиг. A)
1. Свържете вашия Keenetic PoE+ Switch 9 (наричан по-долу „switch") към източника на захранване. Проверете дали **LED за захранване** ⏻ е осветен.
2. Свържете **мрежов порт 0** към маршрутизатор или превключвател нагоре по веригата с Ethernet кабел (не е включен в опаковката). Проверете дали съответният **свързващ LED** ↔ свети.
3. Свържете **порта за PoE мрежа 1–8** към захранвано устройство, като например точка за достъп до Wi-Fi, IP телефон или IP камера. Проверете дали **LED за PoE** ⚡ и **свързващият LED** ↔ светят. Качеството и дължината на Ethernet кабелите могат да повлияят на получената мощност и предадените данни. Използвайте Ethernet кабели Cat.5e или по-добри.

Подробности (Фиг. Б)
1. Свързващи LED ↔
Плътно оранжево — Свързано е мрежово устройство.
Мига в оранжево — Прехвърля данни.
Изкл. — Няма свързано устройство.

2. LED за PoE ⚡
Плътно зелено — Превключвателят подава захранване към свързано устройство.
Изкл. — Не е свързано устройство, съвместимо с 802.3af/at.

3. LED за захранване ⏻
Плътно зелено — Превключвателят работи правилно.
Изкл. — Превключвателят не е свързан към захранването.

4. Портове за PoE мрежа 1–8
Тези 10/100/1000 Mbps портове осигуряват захранване и данни за устройства, съвместими с 802.3af/at. Превключвателят може да доставя до 30 W за всеки PoE порт и общо 120 W. Към PoE портовете могат да се свързват и устройства, които не са PoE.

5. Мрежов порт 0
Този 10/100/1000 Mbps порт е предназначен за свързване към превключвател или маршрутизатор нагоре по веригата.

6. Гнездо за DC захранване
За използване със захранващия адаптер, доставен в комплекта, 55 VDC/2,55 A.

7. Заземителна клема
Превключвателят се доставя с вградена защита от електростатичен разряд. Ако е възможно, свържете превключвателя към заземителната шина за допълнителна безопасност.

Поддръжка
За техническа поддръжка и друга информация посетете **help.keenetic.com**.

Околни условия
- Диапазон на работна температура: 0 до +40°C;
- Работна влажност: 20 до 90% без конденз;
- Температурен диапазон на съхранение: -30 до +70°C;
- Влажност за съхранение: 10 до 90% без конденз.

Безопасност
Вашият превключвател е предназначен САМО за употреба на закрито - НИКОГА не го използвайте на открито. Никога не използвайте превключвателя в затворено пространство и се уверете, че той е лесно достъпен. Незабавно прекратете използването на повреден превключвател. Превключвателят не съдържа части, които могат да бъдат обслужвани от потребителя - НЕ ГО ОТВАРЯЙТЕ. Съхранявайте превключвателя далеч от вода, прекомерна влажност или топлина, както и от пряка слънчева светлина.

Гаранция
Вашият превключвател се предлага с 3-годишна непрехвърляема гаранция от датата на закупуване (включително 2-годишната европейска ограничена гаранция). Местните законови изисквания се прилагат за валидни гаранционни искове. За най-актуална информация относно гаранцията, моля, посетете: **keenetic.com/legal**.

Сертификация
С настоящото Keenetic Limited декларира, че този превключвател съответства на всички разпоредби на Директиви 2014/35/ЕС, 2014/30/ЕС, 2009/125/ЕО и 2011/65/ЕС. Вижте **keenetic.com** за подробности относно оригиналната ЕС декларация. Съгласно Регламент ЕО 1275/2008, енергопотреблението в режим на готовност на мрежата е 3,7 W.

CE

Рециклиране
Не изхвърляйте превключвателя, включително захранващия адаптер и кабелите, заедно с други битови отпадъци. Свържете се с местните власти за информация за изхвърляне.

Čeština

Co najdete v krabici
- 1 Keenetic PoE+ Switch 9;
- 1 100–240 V síťový adaptér;
- 1 napájecí kabel;
- 4 samolepicí gumové nožičky;
- 2 plastové hmoždinky a vruty;
- 1 vícejazyčný stručný návod.

Připojení (obr. A)
1. Připojte Keenetic PoE+ Switch 9 (dále jen „přepínač") ke zdroji napájení. Zkontrolujte, zda svítí **LED dioda napájení** ⏻.
2. Připojte **síťový port 0** k předřazenému směrovači nebo přepínači pomocí ethernetového kabelu (není součástí balení). Zkontrolujte, zda svítí příslušná **LED dioda propojení** ↔.
3. Připojte **síťový port PoE 1–8** k napájenému zařízení, například k přístupovému bodu Wi-Fi, IP telefonu nebo IP kameře. Zkontrolujte, zda svítí kontrolky **LED dioda PoE** ⚡ a **LED dioda propojení** ↔. Přijímaný výkon a rychlost přenosu dat může ovlivnit kvalita a délka kabeláže ethernetu. Používejte ethernetové kabely kat. 5e nebo lepší.

Podrobnosti (obr. B)
1. LED diody propojení ↔
Stálá oranžová — Síťové zařízení je připojeno.
Blikající oranžová — Přenos dat.
Nesvítí — Není připojeno žádné zařízení.

2. LED diody PoE ⚡
Stálá zelená — Přepínač napájí připojené zařízení.
Nesvítí — Není připojeno žádné zařízení kompatibilní se standardem 802.3af/at.

3. LED dioda napájení ⏻
Stálá zelená — Přepínač pracuje správně.
Nesvítí — Přepínač není připojen k napájení.

4. Síťové porty PoE 1–8
Tyto porty 10/100/1000 Mb/s poskytují napájení a data zařízením kompatibilním se standardem 802.3af/at. Přepínač může dodávat až 30 W pro každý port PoE a 120 W celkem. K portům PoE lze připojit i jiná zařízení než PoE.

5. Síťový port 0
Tento port 10/100/1000 Mb/s slouží k připojení k přepínači nebo routeru.

6. Zásuvka DC napájení
Pro použití s napájecím adaptérem dodávaným v balení, 55 VDC / 2,55 A.

7. Zemnicí svorka
Přepínač je vybaven vestavěnou ochranou proti elektrostatickému výboji. Pokud je to možné, připojte pro větší bezpečnost spínač k zemnící tyči.

Podpora
Pro technickou podporu a další informace navštivte **help.keenetic.com**.

Podmínky prostředí
- Rozsah provozních teplot: 0 až +40 °C;
- Provozní vlhkost: 20 až 90 % bez kondenzace;
- Rozsah skladovacích teplot: -30 až +70 °C;
- Vlhkost při uskladnění: 10 až 90 % bez kondenzace;

Bezpečnost
Přepínač je určen POUZE pro vnitřní použití – NIKDY jej nepoužívejte venku. Přepínač nikdy nepoužívejte v uzavřeném prostoru a zajistěte, aby byl snadno přístupný. Jakkoliv poškozený přepínač přestaňte OKAMŽITĚ používat. Přepínač neobsahuje žádné části, které by mohl uživatel sám opravovat – ZAŘÍZENÍ NEOTVÍREJTE. Přepínač uchovávejte mimo dosah vody, nadměrné vlhkosti nebo tepla a přímého slunečního záření.

Záruka
Na váš přepínač se vztahuje tříletá nepřenosná záruka od data nákupu (včetně dvouleté evropské omezené záruky). Na platné záruční nároky se vztahují místní právní předpisy. Nejnovější informace o záruce najdete na našem webu **keenetic.com/legal**.

Certifikace
Společnost Keenetic Limited tímto prohlašuje, že tento přepínač je v souladu se všemi příslušnými ustanoveními směrnic 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/ES, 2011/65/EU. Podrobnosti o původním prohlášení EU najdete na **keenetic.com**. Podle nařízení ES č. 1275/2008 je spotřeba energie v pohotovostním režimu sítě 3,7 W.

CE

Likvidace
Přepínač, napájecí adaptér ani kabely nevyhazujte do ostatního domovního odpadu. Informace o likvidaci vám poskytne příslušná místní autorita.

Dansk

Hvad er der i æsken
- 1 Keenetic PoE+ Switch 9;
- 1 100-240 V strømadapter;
- 1 strømforsyning;
- 4 selvklæbende gummifødder;
- 2 plugs i plast & skruer;
- 1 flersproget lynstartvejledning.

Tilslutning (Fig. A)
1. Tilslut din Keenetic PoE+ Switch 9 (herefter 'switch') til strømkilden. Kontroller, at **Strøm-LED** ⏻ lyser.
2. Forbind **Netværksport 0** til en upstream-router eller switch med et Ethernet-kabel (ikke inkluderet i pakken). Undersøg om det tilsvarende **Link LED** ↔ lyser.
3. Tilslut **PoE-netværksport 1–8** til en strømforsynet enhed, f. eks. et Wi-Fi-adgangspunkt, en IP-telefon eller et IP-kamera. Kontrollér, at **PoE LED** ⚡ og **Link LED** ↔ er tændt. Kvaliteten og længden af Ethernet-kablerne kan påvirke den modtagne effekt og datahastigheden. Brug Cat.5e eller bedre Ethernet kabler.

Detaljer (Fig. B)
1. Link LEDs ↔
Solid orange — En netværksenhed er tilsluttet.
Blinkende orange — Overfører data.
Fra — Ingen enhed er tilsluttet.

2. PoE LEDs ⚡
Solid grøn — Switchen leverer strøm til en tilsluttet enhed.
Fra — Ingen 802.3af/at-kompatibel enhed er tilsluttet.

3. Power LED ⏻
Solid grøn — Kontakten fungerer korrekt.
Fra — Kontakten er ikke tilsluttet strømforsyningen.

4. PoE-netværksporte 1–8
Disse 10/100/1000 Mbps-porte leverer strøm og data til 802.3af/at-kompatible enheder. Switchen kan levere op til 30 W for hver PoE-port og 120 W i alt. Ikke-PoE-enheder kan også tilsluttes PoE-portene.

5. Netværksport 0
Denne 10/100/1000 Mbps-port er til tilslutning til en upstream-switch eller router.

6. Jævnstrømstik
Til brug med den strømadapter, der følger med i pakken, 55 VDC / 2,55 A.

7. Jordforbindelse
Switchen har indbygget beskyttelse mod elektrostatisk afladning. Hvis det er muligt, skal kontakten forbindes til jordforbindelsesstangen for ekstra sikkerhed.

Hjælp
For teknisk support eller andre oplysninger bedes du gå til **help.keenetic.com**.

Miljømæssige forhold
- Driftstemperaturområde: 0 til +40 °C;
- Driftsfugtighed: 20 til 90 % ikke-kondenserende;
- Opbevaringstemperaturområde: -30 til +70 °C;
- Opbevaringsfugtighed: 10 til 90 % ikke-kondenserende.

Sikkerhed
Din switch er KUN til indendørs brug - brug den ALDRIG udendørs. Brug aldrig kontakten i et lukket rum, og sørg for, at den er let tilgængelig. Stop øjeblikkeligt med at bruge en beskadiget switch. Switchen indeholder ingen dele, der kan serviceres af brugeren - MÅ IKKE ÅBNES. Hold switchen væk fra vand, overdreven fugtighed eller varme og direkte sollys.

Garanti
Din switch leveres med 3 års ikke-overførbar garanti fra købsdatoen (inklusiv din 2 års europæiske begrænsede garanti). Lokale lovkrav gælder for gyldige garantikrav. Du kan finde de seneste oplysninger om garantien på **keenetic.com/legal**.

Certificering
Keenetic Limited erklærer hermed, at denne kontakt er i overensstemmelse med alle relevante bestemmelser i direktiverne 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EC og 2011/65/EU. Se **keenetic.com** for nærmere oplysninger om den oprindelige EU-erklæring. I henhold til EF-forordning 1275/2008 er strømforbruget i standbytilstand 3,7 W.

CE

Afhændelse
Smid ikke din switch, inklusiv strømadapter og kabler, ud sammen med det øvrige husholdningsaffald. Kontakt din lokale myndighed for at få oplysninger om bortskaffelse.

Ελληνικά

Τι υπάρχει στο Κουτί
- 1 Keenetic PoE+ Switch 9,
- 1 μετασχηματιστής ρεύματος 100–240 V,
- 1 καλώδιο τροφοδοσίας,
- 4 αυτοκόλλητα πόδια από καουτσούκ,
- 2 πλαστικά βύσματα τοίχου και βίδες,
- 1 πολύγλωσσος Οδηγός γρήγορης εκκίνησης.

Σύνδεση (σχ. A)
1. Συνδέστε το Keenetic PoE+ Switch 9 (εφεξής «μεταγωγέα») στην παροχή τροφοδοσίας. Βεβαιωθείτε ότι το **LED τροφοδοσίας** ⏻ έχει ανάψει.
2. Συνδέστε τη **Θύρα δικτύου 0** σε έναν δρομολογητή ανοδικής ροής ή σε διακόπτη με καλώδιο Ethernet (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία). Βεβαιωθείτε ότι η αντίστοιχη **Σύνδεση LED** ↔ έχει ανάψει.
3. Συνδέστε τη **Θύρα δικτύου PoE 1–8** σε μια τροφοδοτούμενη συσκευή, όπως ένα σημείο πρόσβασης Wi-Fi, ένα τηλέφωνο IP ή μια κάμερα IP. Βεβαιωθείτε ότι το **PoE LED** ⚡ και η **Σύνδεση LED** ↔ έχουν ανάψει. Η ποιότητα και το μήκος της καλωδίωσης Ethernet ενδέχεται να επηρεάσουν την ισχύ που λαμβάνεται και τον ρυθμό δεδομένων. Χρησιμοποιήστε καλώδια Ethernet Cat.5e ή καλύτερα.

Λεπτομέρειες (σχ. B)
1. Σύνδεση LED ↔
Αναμμένο πορτοκαλί — Υπάρχει συνδεδεμένη συσκευή δικτύου.
Πορτοκαλί που αναβοσβήνει — Μεταφορά δεδομένων.
Σβηστό — Δεν υπάρχει συνδεδεμένη συσκευή.

2. LED PoE ⚡
Αναμμένο πράσινο — Η μεταγωγέας παρέχει τροφοδοσία σε μια συνδεδεμένη συσκευή.
Σβηστό — Δεν υπάρχει συνδεδεμένη συσκευή συμβατή με 802.3af/at.

3. LED τροφοδοσίας ⏻
Αναμμένο πράσινο — Ο μεταγωγέας λειτουργεί κανονικά.
Σβηστό — Ο μεταγωγέας δεν είναι συνδεδεμένος σε παροχή τροφοδοσίας.

4. Θύρες δικτύου PoE 1–8
Αυτές οι θύρες 10/100/1000 Mbps παρέχουν τροφοδοσία και δεδομένα σε συσκευές συμβατές με 802.3af/at. Ο μεταγωγέας μπορεί να αποδώσει έως και 30 W για κάθε θύρα PoE και 120 W συνολικά. Οι μη PoE συσκευές μπορούν επίσης να συνδεθούν στις θύρες PoE.

5. Θύρα δικτύου 0
Αυτή η θύρα 10/100/1000 Mbps προορίζεται για σύνδεση σε διακόπτη ή δρομολογητή ανοδικής ροής.

6. Πρίζα συνεχούς ρεύματος
Για χρήση με τον μετασχηματιστή ρεύματος που περιλαμβάνεται στη συσκευασία, 55 VDC / 2,55 A.

7. Τερματικό γείωσης
Ο μεταγωγέας διαθέτει ενσωματωμένη προστασία ηλεκτροστατικής εκφόρτισης. Εάν είναι εφικτό, συνδέστε τον μεταγωγέα στη ράβδο γείωσης για επιπλέον ασφάλεια.

Υποστήριξη
Για τεχνική υποστήριξη και άλλες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε τη διεύθυνση **help.keenetic.com**.

Περιβαλλοντικές συνθήκες
- Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: 0 έως +40 °C,
- Υγρασία λειτουργίας: 20 έως 90% χωρίς συμπύκνωση,
- Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης: −30 έως +70 °C,
- Υγρασία αποθήκευσης: 10 έως 90% χωρίς συμπύκνωση.

Ασφάλεια
Ο μεταγωγέας είναι κατάλληλος ΜΟΝΟ για χρήση σε εσωτερικό χώρο. Να μη χρησιμοποιείται ΠΟΤΕ σε εξωτερικό χώρο. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τον μεταγωγέα σε κλειστό χώρο και βεβαιωθείτε ότι είναι εύκολα προσβάσιμος. Διακόψτε ΑΜΕΣΩΣ τη χρήση ενός χαλασμένου μεταγωγέα. Ο μεταγωγέας δεν περιέχει εξαρτήματα που επιδέχονται επισκευή από τον χρήστη: ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ. Διατηρείτε τον μεταγωγέα μακριά από νερό, υπερβολική υγρασία ή θερμότητα και απευθείας έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία.

Εγγύηση
Ο μεταγωγέας που διαθέτετε καλύπτεται από 3ετή μη μεταβιβάσιμη εγγύηση η οποία ισχύει από την ημερομηνία αγοράς (συμπεριλαμβανομένης της 2ετούς ευρωπαϊκής περιορισμένης εγγύησής σας). Ισχύουν τοπικές νομικές απαιτήσεις σε έγκυρες αξιώσεις εγγύησης. Για τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση, επισκεφθείτε τη διεύθυνση **keenetic.com/legal**.

Πιστοποίηση
Η Keenetic Limited δηλώνει ότι ο συγκεκριμένος μεταγωγέας είναι σύμφωνος με όλες τις σχετικές διατάξεις των Οδηγιών 2014/35/ΕΕ, 2014/30/ΕΕ, 2009/125/ΕΚ και 2011/65/ΕΕ. Μεταβείτε στο **keenetic.com** για λεπτομέρειες σχετικά με την αρχική Δήλωση της ΕΕ. Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1275/2008, η κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής είναι 3,7 W.

CE

Διάθεση
Μην απορρίπτετε τον μεταγωγέα σας, καθώς και τον μετασχηματιστή ρεύματος και τα καλώδιά του, μαζί με τα οικιακά απορρίμματά σας. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές σας σχετικά με πληροφορίες απόρριψης.

Eesti

Karbi sisu
- 1 Keenetic PoE+ Switch 9;
- 1 100–240 V toiteadapter;
- 1 toitejuhe;
- 4 isekleepuvat kummijalga;
- 2 plastikust seinatüüblit ja kruvi;
- 1 mitmekeelne kiirjuhend.

Ühendus (joonis A)
1. Ühendage oma Keenetic PoE+ Switch 9 (edaspidi 'võrgukommutaator') toiteallikaga. Kontrollige, et **toite LED-lamp** ⏻ põleb.
2. Ühendage **kohtvõrgu port 0** ülesvoolu ruuteri või võrgukommutaatoriga, millel on Etherneti kaabel (ei kuulu tootekomplekti). Kontrollige, et vastav **Link LED** ↔ põleks.
3. Ühendage **PoE võrguport 1–8** toitega seadmega, näiteks WiFi-pääsupunkti, IP-telefoni või IP-kaameraga. Kontrollige, et nii **PoE LED** ⚡ kui ka **Link LED** ↔ põleksid. Etherneti juhtmete kvaliteet ja pikkus võivad mõjutada vastuvõetud toidet ja andmesagedust. Kasutage vähemalt kategooria 5e Etherneti kaableid.

Üksiaksjad (joonis B)
1. Link LED-id ↔
Püsivalt oranž — Võrguseade on ühendatud.
Vilkuv oranž — Andmete ülekandmine.
Väljas — Ükski seade pole ühendatud.

2. PoE LED-id ⚡
Püsivalt roheline — võrgukommutaator annab toidet ühendatud seadmele.
Väljas — ühtki standardile 802.3af/at vastavat seadet pole ühendatud.

3. Toite LED-lamp ⏻
Püsivalt roheline — Võrgukommutaator töötab korrektselt.
Väljas — Võrgukommutaator pole ühendatud toiteallikaga.

4. PoE võrgupordid 1–8
Need 10/100/1000 Mbps pordid tagavad standardiga 802.3af/at ühilduvatele seadmetele vajaliku toite ja andmed. Võrgukommutaator suudab anda igale PoE-pordile kuni 30 W võimsust ja kokku kuni 120 W võimsust. PoE-porti saab ühendada ka mitte-PoE-seadmeid.

5. Võrguport 0
See 10/100/1000 Mbit/s port on mõeldud ühendamiseks ülesvoolu lüliti või ruuteriga.

6. Alalisvoolu pistikupesa
Kasutamiseks pakendis kaasasoleva toiteadapteriga., 55 VDC / 2,55 A.

7. Maandusklemm
Sellel võrgukommutaatoril on sisseehitatud elektrostaatilise lahenduse vastane kaitseseade. Võimalusel ühendage lüliti turvalisuse suurendamiseks maanduslatiga.

Tugi
Tehnilise toe või muu teabe saamiseks külastage veebisaiti **help.keenetic.com**.

Keskkonnatingimused
- Töötemperatuuri vahemik: 0 kuni +40 °C;
- Töökeskkonna niiskus: 20–90%, mittekondenseeruv;
- Hoiukoha temperatuurivahemik: −30 kuni +70 °C;
- Niiskuse tase ladustamisel: 10–90%, mittekondenseeruv.

Ohutus
See võrgukommutaator on AINULT sees kasutamiseks — ÄRGE kasutage seda kunagi väljas. Ärge kasutage võrgukommutaatorit kunagi suletud ruumis ning veenduge, et see oleks lihtsasti ligipääsetav. Kahjustatud võrgukommutaator tuleb KOHESELT välja vahetada. See võrgukommutaator ei sisalda kasutaja hooldatavaid osi — ÄRGE KUNAGI AVAGE. Hoidke võrgukommutaator eemal veest, liigsest niiskusest või kuumusest ja otsesest päikesevalgusest.

Garantii
Teie võrgukommutaator on kolmeaastane ülekandmatu garantii alates dokumendiga kinnitatud ostukuupäevast (sealhulgas kaheaastane Euroopa piiratud garantii). Õigustatud garantiinõuetele kohaldatakse kohalikest seadustest tulenevaid nõudeid. Uusima garantiiteabe jaoks külastage veebisaiti **keenetic.com/legal**.

Sertifitseerimine
Käesolevaga kinnitab ettevõte Keenetic Limited, et see võrgukommutaator vastab direktiivide 2014/35/EL, 2014/30/EL, 2009/125/EÜ ja 2011/65/EÜ asjakohastele sätetele. Üksikasjaliku teabe originaalse EL-i deklaratsiooni kohta leiate veebisaidilt **keenetic.com**. Vastavalt EÜ määrusele nr 1275/2008 on elektritarbimine võrgu ooterežiimis 3,7 W.

CE

Kõrvaldamine
Ärge kõrvaldage oma võrgukommataatorit, selle toiteadaptereid ega kaableid koos muude olmejäätmetega. Kõrvaldamise kohta lisateabe saamiseks pöörduge kohaliku omavalitsuse poole.

Suomi

Mitä pakkaus sisältää
- 1 Keenetic PoE+ Switch 9;
- 1 100–240 V:n verkkolaite;
- 1 virtajohto;
- 4 itse kiinnittyvää kumijalkaa;
- 2 muovista tulppaa ja ruuvia;
- 1 monikielinen pikaopas.

Liitäntä (kuva A)
1. Kytke Keenetic PoE+ Switch 9 (tästä lähtien "kytkin") virtalähteeseen. Tarkista, että **virran merkkivalo** ⏻ palaa.
2. Yhdistä **verkkoportti 0** ylävirran reitittimeen tai kytkimeen Ethernet-kaapelilla (ei sisälly toimitukseen). Tarkista, että vastaava **yhteyden merkkivalo** ↔ palaa.
3. Yhdistä jokin **PoE-verkkoporteista 1–8** virralliseen laitteeseen, kuten Wi-Fi-tukiasemaan, IP-puhelimeen tai IP-kameraan. Tarkista, että **PoE-merkkivalo** ⚡ ja **yhteyden merkkivalo** ↔ palavat. Ethernet-kaapelin laatu ja pituus saattaa vaikuttaa virransaantiin ja tiedonsiirtonopeuteen. Käytä vähintään Cat.5e-Ethernet-kaapeleita.

Tiedot (kuva B)
1. Yhteyden merkkivalot ↔
Tasaisen oranssi — verkkolaite on yhdistetty.
Vilkkuva oranssi — tietoa siirretään.
Sammuksissa — ei yhdistettyä laitetta.

2. PoE-merkkivalot ⚡
Tasaisen vihreä — kytkin antaa virtaa yhdistetylle laitteelle.
Sammuksissa — 802.3af/at-laitetta ei ole yhdistetty.

3. Virran merkkivalo ⏻
Kiinteän virheä — kytkin toimii asianmukaisesti.
Sammuksissa — kytkin ei ole kytketty virtalähteeseen.

4. PoE-verkkoportit 1–8
Nämä 10/100/1000 Mbps:n portit tarjoavat virta- ja datayhteyden 802.3af/at-laitteille. Kytkin tarjoaa enintään 30 W kullekin PoE-portille ja yhteensä 120 W. PoE-portteihin voi yhdistää myös muita kuin PoE-laitteita.

5. Verkkoportti 0
Tämä 10/100/1000 Mbps:n portti on tarkoitettu ylävirran kytkimen tai reitittimen kytkemiseen.

6. DC-virtapistoke
Käytettäväksi mukana toimitetun verkkolaitteen kanssa, 55 VDC / 2,55 A.

7. Maadoitusliitäntä
Kytkimessä on yhdysrakenteinen sähköstaattinen purkaussuoja. Jos mahdollista, yhdistä kytkin maadoituskiskoon tehostaaksesi turvallisuutta.

Tuki
Jos tarvitset teknistä tukea tai lisätietoja, vieraile osoitteessa **help.keenetic.com**.

Ympäristöolosuhteet
- Käyttölämpötila-alue: 0–+40 °C;
- Käyttöympäristön ilmankosteus: 20–90 %, ei tiivistyvä;
- Säilytyslämpötila-alue: −30–+70 °C;
- Storage humidity: 10 to 90% non-condensing.

Turvallisuus
Kytkin on tarkoitettu VAIN sisäkäyttöön. ÄLÄ KOSKAAN käytä sitä ulkona. Älä koskaan käytä kytkintä ahtaassa suljetussa tilassa. Varmista, että siihen on helppo päästä käsiksi. Lopeta vahingoittuneen kytkimen käyttö VÄLITTÖMÄSTI. Kytkin ei sisällä käyttäjän huollettavissa olevia osia — ÄLÄ AVAA SITÄ. Pidä kytkin poissa vedestä, liiallisesta kosteudesta, korkeista lämpötiloista ja suorasta auringonvalosta.

Takuu
Kytkimelläsi on 3 vuoden ei-siirrettävä takuu, joka alkaa ostopäivästä (ja sisältää 2 vuoden eurooppalaisen rajoitetun takuun). Paikalliset lakivaatimukset soveltuvat aiheellisiin takuuvaatimuksiin. Uusimmat takuutiedot ovat osoitteessa **keenetic.com/legal**.

Sertifiointi
Keenetic Limited ilmoittaa täten, että tämä kytkin on direktiivien 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EC ja 2011/65/EU kaikkien asiaankuuluvien ehtojen mukainen. Katso lisätietoja alkuperäisestä EU-ilmoituksesta osoitteesta **keenetic.com**. EC-säädöksen 1275/2008 mukaisesti virrankulutus valmiustilassa on 3,7 W.

CE

Hävittäminen
Älä hävitä kytkintä, mukaan lukien verkkolaitetta ja kaapeleita, muun kotitalousjätteen mukana. Pyydä hävitysohjeet paikallisviranomaiselta.

Hrvatski

Sadržaj kutije
- 1 Keenetic PoE+ Switch 9;
- 1 100–240 V adapter za napajanje;
- 1 kabel napajanja;
- 4 samoljepljive gumene nogice;
- 2 plastična zidna zatika i vijka;
- 1 višejezični Vodič za brzi početak korištenja.

Povezivanje (Sl. A)
1. Povežite svoj Keenetic PoE+ Switch 9 (u daljnjem tekstu „preklopnik") na izvor napajanja. Provjerite je li **LED napajanja** ⏻ osvijetljen.
2. Povežite **mrežni priključak 0** na router ili preklopnik za slanje podataka pomoću Ethernet kabela (nije uključen u paket). Provjerite je li odgovarajući **LED indikator veze** ↔ osvijetljen.
3. Povežite **PoE mrežni priključak 1–8** na napajani uređaj poput Wi-Fi pristupne točke, IP telefona ili IP kamere. Provjerite jesu li **PoE LED indikator** ⚡ i **LED indikator veze** ↔ osvijetljeni. Kvaliteta i duljina ethernet kabela može utjecati na primljenu snagu i količinu prenesenih podataka. Upotrebljavajte Cat.5e ili bolje Ethernet kabele.

Detalji (Sl. B)
1. LED indikatori veze ↔
Svijetli narančasto — Povezan je mrežni uređaj.
Treperi narančasto — U tijeku je prijenos podataka.
Isključeno — Nije povezan nijedan uređaj.

2. PoE LED indikatori ⚡
Svijetli zeleno — Preklopnik isporučuje napajanje povezanom uređaju.
Isključeno — Napajani uređaj nije sukladan s 802.3af/at.

3. LED napajanja ⏻
Svijetli zeleno — Preklopnik radi pravilno.
Isključeno — Preklopnik nije povezan na izvor napajanja.

4. PoE mrežni priključci 1–8
Ti 10/100/1000 Mbps priključci pružaju napajanje i podatke za uređaje sukladne s 802.3af/at. Preklopnik može isporučiti do 30 W za svaki PoE priključak i ukupno 120 W. Uređaje koji nisu PoE također je moguće povezati na PoE priključke.

5. Mrežni priključak 0
Ovaj 10/100/1000 Mbps priključak služi za povezivanje routera ili preklopnika za slanje podataka.

6. DC utičnica
Za korištenje s adapterom za napajanje isporučenim u paketu, 55 VDC / 2,55 A.

7. Terminal za uzemljenje
Preklopnik se isporučuje s ugrađenom zaštitom od elektrostatičkog pražnjenja. Ako je moguće, povežite preklopnik na šipku za uzemljenje radi dodatne sigurnosti.

Podrška
Za tehničku podršku i ostale informacije posjetite **help.keenetic.com**.

Uvjeti okoline
- Raspon radne temperature: 0 do +40 °C;
- Raspon vlažnosti pri radu: 20 do 90 % bez kondenzacije;
- Raspon temperature skladištenja: -30 do +70 °C;
- Raspon vlažnosti tijekom skladištenja: 10 do 90 % bez kondenzacije.

Sigurnost
Vaš je preklopnik ISKLJUČIVO za uporabu u zatvorenom — nemojte ga NIKAD koristiti na otvorenom. Nikada ne koristite preklopnik u skučenom zatvorenom prostoru i pobrinite se da je na lako dostupnom mjestu. ODMAH prestanite upotrebljavati oštećeni preklopnik. Preklopnik ne sadrži dijelove koje može servisirati korisnik — NEMOJTE GA OTVARATI. Preklopnik držite podalje od vode, prekomjerne vlage ili topline i izravne sunčeve svjetlosti.

Jamstvo
Vaš preklopnik ima trogodišnje neprenosivo jamstvo od datuma kupnje (uključujući dvogodišnje Europsko ograničeno jamstvo). Lokalni zakonski zahtjevi primjenjuju se na valjane jamstvene zahtjeve. Za aktualne informacije o jamstvu posjetite **keenetic.com/legal**.

Certifikat
Tvrtka Keenetic Limited ovime izjavljuje da je ovaj preklopnik sukladan sa svim relevantnim odredbama Direktiva 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EZ i 2011/65/EU. Posjetite **keenetic.com** za pojedinosti izvorne EU deklaracije. U skladu s regulativom EZ-a 1275/2008, potrošnja energije u stanju mirovanja iznosi 3,7 W.

CE

Zbrinjavanje
Ne odlažite preklopnik, uključujući kabel napajanja i kabele, s ostalim kućanskim otpadom. Za informacije o odlaganju kontaktirajte svoje lokalne nadležne institucije.

Magyar

A doboz tartalma
- 1 Keenetic PoE+ Switch 9;
- 1 100–240 V hálózati adapter;
- 1 tápkábel;
- 4 öntapadós gumitalp;
- 2 műanyag tipli és csavarok;
- 1 többnyelvű Gyors kezdési útmutató.

Csatlakoztatás (A ábra)
1. Csatlakoztassa a Keenetic PoE+ Switch 9-öt (a továbbiakban: „kapcsoló") az áramforráshoz. Ellenőrizze, hogy az **áramellátást jelző LED** ⏻ világít-e.
2. Csatlakoztassa a **0. hálózati portot** az Ethernet kábellel (a csomag nem tartalmazza) egy upstream routerhez vagy switch-hez. Ellenőrizze, hogy világít-e a megfelelő **Link LED** ↔.
3. Csatlakoztassa az **1–8. PoE hálózati portok** valamelyikét egy ellátott eszközhöz, például egy Wi-Fi hozzáférési ponthoz, IP-telefonhoz vagy IP-kamerához. Ellenőrizze, hogy világít-e a **PoE LED** ⚡ és a **Link LED** ↔. Az Ethernet kábelezés minősége és hossza befolyásolhatja a kapott teljesítményt és az adatátviteli sebességet. Használjon Cat.5e vagy annál jobb Ethernet kábelt.

Részletek (B. ábra)
1. Link LED-ek ↔
Állandóan narancssárga — Csatlakoztatva van egy hálózati eszköz.
Narancssárgán villog — Adatátvitel zajlik.
Ki — Nincs csatlakoztatott eszköz.

2. PoE LED-ek ⚡
Állandóan zöld — A kapcsoló árammal lát el egy csatlakoztatott eszközt.
Ki — Nincs csatlakoztatva 802.3af/at-kompatibilis eszköz.

3. Áramellátást jelző LED ⏻
Folyamatosan zölden világít — A kapcsoló megfelelően működik.
Ki — A kapcsoló nincs csatlakoztatva az elektromos hálózathoz.

4. 1–8. PoE hálózati portok
Ezek a 10/100/1000 Mbps-os portok tápellátást és adatátvitelt biztosítanak egy 802.3af/at-kompatibilis eszköznek. A kapcsoló legfeljebb 30 W-ot képes biztosítani az egyes PoE-portoknak, illetve összesen 120 W-ot. A nem PoE-eszközök is csatlakoztathatók a PoE-portokhoz.

5. 0. hálózati port
Ez a 10/100/1000 Mps port egy upstream kapcsolóhoz vagy egy útválasztóhoz való csatlakozásra szolgál.

6. DC aljzat
A csomag részét képező hálózati adapterrel (55 VDC / 2,55 A) használandó.

7. Földelő terminál
A kapcsoló elektrosztatikus kisülésekkel szembeni beépített védelemmel van ellátva. Ha lehetséges, a fokozott biztonság érdekében csatlakoztassa a kapcsolót egy földelőrúdhoz.

Támogatás
Műszaki támogatásért és egyéb információkért, kérjük, keresse fel a **help.keenetic.com** oldalt.

Környezeti feltételek
- Működési hőmérséklet-tartomány: 0-tól +40 °C-ig;
- Működési páratartalom: 20–90%, kondenzáció nélkül;
- Tárolási hőmérséklet-tartomány: -30-tól +70 °C-ig;
- Tárolási páratartalom: 10–90%, kondenzáció nélkül.

Biztonság
A kapcsoló KIZÁRÓLAG beltéri használatra alkalmas — SOHASE használja kültéren. Soha ne használja a kapcsolót zárt térben, és gondoskodjon arról, hogy könnyen hozzáférhető legyen. AZONNAL hagyja abba a sérült kapcsoló használatát! A kapcsoló nem tartalmaz a felhasználó által szervizelhető alkatrészeket – NE NYISSA KI. A kapcsolót tartsa távol víztől, túlzott nedvességtől vagy magas hőmérséklettől és közvetlen napsütéstől.

Garancia
A kapcsolóra a vásárlás dátumától számított 3 év nem átruházható garancia vonatkozik (beleértve a 2 éves európai korlátozott jótállást is). Az érvényes jótállási igényekre a helyi jogi előírások vonatkoznak. A legfrissebb garanciális információkért kérjük, látogasson el a **keenetic.com/legal** oldalra.

Tanúsítás
A Keenetic Limited ezúton kijelenti, hogy ez a kapcsoló megfelel a 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EK, 2011/65/EU irányelveknek. Lásd a **keenetic.com** weboldalt az eredeti EU nyilatozat részleteiért. Az 1275/2008/EK rendelet alapján a készenléti üzemmódban fellépő elektromosáram-fogyasztás 3,7 W.

CE

Ártalmatlanítás
Ne dobja el a kapcsolót – beleértve a hálózati adaptert és a kábeleket is – egyéb háztartási hulladékkal együtt. Az ártalmatlanításra vonatkozó információkért vegye fel a kapcsolatot a helyi hatósággal.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Lietuviu

Kas dėžėje
- 1 Keenetic PoE+ Switch 9;
- 1 100–240 V maitinimo adapteris;
- 1 maitinimo laidas;
- 4 lipnios guminės kojelės;
- 2 plastikiniai sieniniai kištukai ir varžtai;
- 1 daugiakalbis greitojo paleidimo vadovas.

Prijungimas (A pav.)
1. Prijunkite „Keenetic PoE+ Switch 9" (toliau – jungiklis) prie maitinimo šaltinio. Patikrinkite, ar šviečia **maitinimo LED** ⏻.
2. Prijunkite **0 tinklo prievadą** prie išsiuntimo maršruto parinktuvo arba jungiklio eterneto kabeliu (į komplektą nejeina). Patikrinkite, ar dega atitinkamas **jungties LED** ↔.
3. Prijunkite **1–8 PoE tinklo prievadus** prie maitinamo įrenginio, pvz., Wi-Fi prieigos taško, IP telefono arba IP kameros. Patikrinkite, ar šviečia **PoE LED** ϟ ir **jungties LED** ↔. Eterneto kabelių kokybė ir ilgis gali turėti įtakos gaunamai galiai ir duomenų perdavimo spartai. Naudokite 5e kategorijos arba geresnius eterneto kabelius.

Išsami informacija (B pav.)
1. Jungčių LED ↔
Oranžinė šviesa — prijungtas tinklo įrenginys.
Mirksinti oranžinė šviesa — perduodami duomenys.
Išjungta — neprijungtas joks įrenginys.

2. PoE LED ϟ
Žalia šviesa — jungiklis tiekia maitinimą prijungtam įrenginiui.
Išjungta — neprijungtas joks su 802.3af/at suderinamas įrenginys.

3. Maitinimo LED ⏻
Žalia šviesa — jungiklis veikia tinkamai.
Išjungta — jungiklis neprijungtas prie maitinimo šaltinio.

4. 1–8 PoE tinklo prievadai
Šie 10/100/1000 Mbps prievadai tiekia maitinimą ir duomenis su 802.3 af/at suderinamiems įrenginiams. Jungiklis gali tiekti iki 30 W kiekvienam PoE prievadui ir 120 W iš viso. Prie PoE prievadų galima prijungti ir ne PoE įrenginius.

5. 0 tinklo prievadas
Šis 10/100/1000 Mbps prievadas skirtas prijungti prie jungiklio arba maršruto parinktuvo.

6. Nuolatinės srovės maitinimo lizdas
Skirta naudoti su pakuotėje esančiu maitinimo adapteriu, 55 VDC / 2,55 A.

7. Įžeminimo terminalas
Jungiklis turi įmontuotą elektrostatinės iškrovos apsaugą. Jei įmanoma, prijunkite jungiklį prie įžeminimo strypo, kad padidintumėte saugumą.

Pagalba
Techninės pagalbos ir kitos informacijos ieškokite adresu **help.keenetic.com**.

Aplinkos sąlygos
- Veikimo temperatūros intervalas: nuo 0 iki +40 °C;
- Darbinis drėgnis: nuo 20 iki 90 % be kondensato;
- Laikymo temperatūros intervalas: nuo –30 iki +70 °C;
- Laikymo drėgnis: nuo 10 iki 90 % be kondensato.

Sauga
Jūsų jungiklis skirtas naudoti TIK viduje – NIEKADA nenaudokite jo lauke. Niekada nenaudokite jungiklio uždaroje erdvėje ir pasirūpinkite, kad jis būtų lengvai pasiekiamas. NEDELSIANT nustokite naudoti bet kokį pažeistą jungiklį. Jungiklyje nėra dalių, kurias galėtų pakeisti naudotojas – NEATIDARYKITĖ jo. Saugokite jungiklį nuo vandens, per didelės drėgmės ar didelio karščio bei tiesioginių saulės spindulių.

Garantija
Jūsų jungikliui taikoma 3 metų neperduodama garantija nuo pirkimo datos (įskaitant jūsų 2 metų Europos ribotą garantiją). Pagrįstoms garantinėms pretenzijoms taikomi vietiniai teisiniai reikalavimai. Naujausią informaciją apie garantiją rasite apsilankę **keenetic.com/legal**.

Sertifikatas
„Keenetic Limited" pareiškia, kad šis jungiklis atitinka visas taikomas direktyvų 2014/35/ES, 2014/30/ES, 2009/125/EB ir 2011/65/ES nuostatas. Daugiau informacijos apie pradinę ES deklaraciją rasite adresu **keenetic.com**. Pagal EK reglamentą Nr. 1275/2008 energijos vartojimas budėjimo režimu yra 3,7 W.

CE

Išmetimas
Neišmeskite jungiklio, įskaitant maitinimo adapterį ir laidus, kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Norėdami gauti informacijos apie išmetimą, susisiekite su vietine institucija.

Latviski

Kas ietilpst komplektā
- 1 Keenetic PoE+ Switch 9;
- 1 100–240 V strāvas adapteris;
- 1 strāvas vads;
- 4 pašlīmējošas gumijas pamatnes;
- 2 plastmasas sienas spraudņi un skrūves;
- 1 īsā pamācība.

Pieslēgšana (att. A)
1. Pieslēdziet savu Keenetic PoE+ Switch 9 (šeit un tālāk tekstā "komutators") pie strāvas avota. Pārliecinieties par to, ka deg **jaudas LED** ⏻.
2. Pieslēdziet **tīkla portu 0** pie nākamā maršrutētāja vai komutatora ar Ethernet vada (nav iekļauts komplektā) palīdzību. Pārliecinieties par to, ka atbilstošais **savienojuma LED** ↔ elements deg.
3. Pieslēdziet pie **PoE tīkla portiem 1–8** elektroierīci, piemēram, Wi-Fi piekļuves punktu, IP tālruni vai IP kameru. Pārliecinieties par to, ka deg **PoE LED** ϟ un **savienojuma LED** ↔ elementi. Ethernet vada kvalitāte un garums var ietekmēt jaudas apjomu un datu plūsmas ātrumu. Izmantojiet 5e kategorijas vai labākus Ethernet vadus.

Detalizēta informācija (att. B)
1. avienojuma LED ↔
Nemirgojoša oranža — ir pieslēgta tīkla ierīce.
Mirgojoša oranža — notiek datu pārraide.
Izslēgta — nav pieslēgtu ierīču.

2. PoE LED elementi ϟ
Nemirgojoša zaļa — komutators nodrošina strāvu pieslēgtajai ierīcei.
Izslēgta — nav pieslēgta 802.3af/at atbilstoša ierīce.

3. Jaudas LED ⏻
Nemirgojoša zaļa — komutators darbojas kā paredzēts.
Izslēgta — komutators nav pieslēgts elektroapgādes tīklam.

4. PoE tīkla porti 1–8
Šie 10/100/1000 Mbps porti nodrošina elektroenerģiju un datu pārraidi 802.3af/at atbilstošām ierīcēm. Šīs komutators var nodrošināt līdz 30 W katram PoE portam vai 120 W kopā. PoE portiem ir iespējams pieslēgt ierīces bez PoE funkcionalitātes.

5. Tīkla ports 0
Šis 10/100/1000 Mbps ports ir paredzēts nākamā tīkla komutatora vai maršrutētāja pieslēgšanai.

6. Līdzstrāvas barošanas avots
Paredzēts izmantošanai ar strāvas adapteri, kas iekļauts piegādes komplektācijā, 55 VDC / 2,55 A.

7. Zemējuma spaile
Komutators ir aprīkots ar iebūvētu aizsardzību pret elektrostatiskā lādiņa izlādi. Ja iespējams, pieslēdziet komutatoru pie zemējuma papildu drošībai.

Atbalsts
Lai saņemtu tehnisko atbalstu vai citu informāciju, dodieties uz vietni **help.keenetic.com**.

Vides apstākļi
- Darbības temperatūras diapazons: no 0 līdz +40°C;
- Darbības vides mitrums: no 20 līdz 90%, bez kondensāta;
- Uzglabāšanas temperatūras diapazons: no –30 līdz +70°C;
- Uzglabāšanas vides mitrums: no 10 līdz 90%, bez kondensāta.

Drošība
Jūsu komutators ir paredzētas TIKAI lietošanai iekštelpās — AIZLIEGTS to izmantot ārpus telpām. Ir aizliegts izmantot komutatoru šaurās vietās, un tam ir jābūt viegli pieejamam. Bojājumu gadījumā komutatora izmantošana jāpārtrauc NEKAVĒJOTIES. Komutatoram nav detaļu, kurām lietotājs var veikt tehnisko apkopi — NEATVĒRT. Komutators ir jāsargā no ūdens, pārmērīga mitruma vai karstuma un tiešiem saules stariem.

Garantija
Jūsu komutatoram tiek nodrošināta nenododama 3 gadu garantija no dokumentētā iegādes datuma (ieskaitot Eiropas ierobežoto 2 gadu garantiju). Derīgām garantijas prasībām tiek piemēroti vietējie noteikumi. Jaunākajai garantijas informācijai apmeklējiet mūsu vietni **keenetic.com/legal**.

Sertifikācija
Uzņēmums Keenetic Limited apliecina, ka šis komutators atbilst visām attiecināmajām direktīvu 2014/35/ES, 2014/30/ES, 2009/125/EK un 2011/65/ES prasībām. Apmeklējiet vietni **keenetic.com**, lai skatītu oriģinālo ES paziņojumu par atbilstību. Saskaņā ar EK regulu Nr. 1275/2008, elektroenerģijas patēriņš gaidīšanas režīmā ir 3,7 W.

CE

Utilizācija
Ir aizliegts utilizēt komutatoru, tai skaitā arī vadus, kopā ar citiem mājsaimniecības atkritumiem. Sazinieties ar vietējo atbildīgo iestādi, lai uzzinātu informāciju par utilizāciju.

Nederlands

In de verpakking
- 1 Keenetic PoE+ Switch 9;
- 1 stroomadapter van 100–240 V;
- 1 netsnoer;
- 4 zelfklevende rubberen voetjes;
- 2 plastic muurpluggen en schroeven;
- 1 meertalige snelstartgids.

Verbinding (Afb. A)
1. Sluit de Keenetic PoE+ Switch 9 (hierna 'switch' genoemd) aan op de stroombron. Controleer of de **stroomled** ⏻ brandt.
2. Sluit **netwerkpoort 0** aan op een upstream router of switch met een ethernetkabel (niet meegeleverd in de verpakking). Controleer dat de bijbehorende **verbindings-led** ↔ brandt.
3. Verbind **PoE-netwerkpoort 1–8** met een apparaat dat met een stroombron is verbonden, zoals een wifitoegangspunt, ip-telefoon of ip-camera. Controleer dat de **PoE-led** ϟ en de **verbindings-led** ↔ branden. De kwaliteit en lengte van de Ethernetkabels kan van invloed zijn op de hoeveelheid overgedragen data en de ontvangen stroom. Gebruik Cat.5e of betere Ethernetkabels.

Details (Afb. B)
1. Verbindings-leds ↔
Brandt oranje: er is een netwerkapparaat aangesloten.
Knippert oranje: er worden gegevens overgedragen.
Uit: er is geen apparaat aangesloten.

2. PoE-leds ϟ
Brandt groen: de switch levert stroom aan een aangesloten apparaat.
Uit: er is geen 802.3af/at-compatibel apparaat aangesloten.

3. Stroomled ⏻
Brandt groen: de switch werkt goed.
Uit: de switch is niet aangesloten op de stroomvoorziening.

4. PoE-netwerkpoorten 1–8
Deze poorten leveren met 10/100/1000 Mbps stroom en data voor apparaten die compatibel zijn met 802.3af/at. De switch kan voor elke poort maximaal 30 watt leveren en 60 watt in totaal. Er kunnen ook andere dan PoE-apparaten op de poorten worden aangesloten.

5. Netwerkpoort 0
Deze poort met 10/100/1000 Mbps is om verbinding te maken met een upstream switch of router.

6. DC-stroomaansluiting
Voor gebruik met de poweradapter die in de verpakking is geleverd, 55 V gelijkstroom / 2,55 A.

7. Aardingsterminal
De switch wordt geleverd met ingebouwde bescherming tegen elektrostatische ontlading. Sluit de switch indien mogelijk aan op een aardingspen voor extra veiligheid.

Ondersteuning
Ga voor technische ondersteuning en andere informatie naar **help.keenetic.com**.

Omgevingsfactoren
- Temperatuurbereik in bedrijf: 0 to +40 °C;
- Luchtvochtigheid bij gebruik: 20 tot 90% niet-condenserend;
- Temperatuurbereik bij opslag: -30 tot +70 °C;
- Luchtvochtigheid bij opslag: 10 tot 90% niet-condenserend.

Veiligheid
De switch mag UITSLUITEND binnenshuis worden gebruikt — NOOIT buitenshuis. Gebruik de switch nooit in een afgesloten ruimte en zorg dat deze makkelijk toegankelijk is. Stop ONMIDDELLLIJK met het gebruik bij een beschadigde switch. De switch bevat geen onderdelen die u zelf kunt repareren — MAAK DE SWITCH NIET OPEN. Houd de switch uit de buurt van water en plaats hem niet op zeer vochtige of warme plekken en niet in direct zonlicht.

Garantie
De switch wordt geleverd met een niet-overdraagbare garantie van 3 jaar vanaf de aankoopdatum (inclusief de Europese beperkte garantie van 2 jaar). Lokale juridische reguleringen gelden voor geldige garantieclaims. Voor de nieuwste informatie over garantie gaat u naar **keenetic.com/legal**.

Certificering
Keenetic Limited verklaart hierbij dat deze switch in overeenstemming is met alle relevante bepalingen van de richtlijnen 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EC en 2011/65/EU. Zie **keenetic.com** voor details over de originele EU-verklaring. In overeenstemming met EC-richtlijn 1275/2008 bedraagt het energieverbruik in de stand-bymodus 3,7 W.

CE

Weggooien
Werp de adapter en de kabels niet weg bij ander huishoudelijk afval. Neem contact op met uw gemeente voor informatie over afvalverwerking.

Norsk

Boksens innhold
- 1 Keenetic PoE+ Switch 9;
- 1 100–240 V-strømadapter;
- 1 strømkabel;
- 4 selvklebende gummiføtter;
- 2 plastveggplugger og skruer;
- 1 hurtigstartveiledning på flere språk.

Tilkobling (Fig. A)
1. Koble din Keenetic PoE+ Switch 9 (heretter 'svitsj') til strømkilden. Sjekk at enhetens **strøm-LED** ⏻ lyser.
2. Koble **nettverksporten 0** til en oppstrøms ruter eller svitsj med en Ethernet-kabel (medfølger ikke i pakken). Sjekk at tilknyttede **lenke-LED** ↔ lyser.
3. Koble **PoE-nettverksportene 1–8** til en strømdrevet enhet, som f. eks. et Wi-Fi-tilgangspunkt, IP-telefon eller IP-kamera. Sjekk at enhetens **PoE-LED** ϟ og **lenke-LED** ↔ lyser. Ethernet-kabelens kvalitet og lengde kan påvirke strømmen som mottas, samt dataoverføringshastigheten. Bruk Cat.5e eller bedre Ethernet-kabler.

Detaljer (Fig. B)
1. Lenke-LED ↔
Fast oransje lys — En nettverksenhet er tilkoblet.
Blinkende oransje — Overfører data.
Av — Ingen enhet tilkoblet.

2. PoE-LED ϟ
Fast grønt lys — Svitsjen forsyner strøm til den tilkoblede enheten.
Av — Ingen 802.3af/at-kompatibel enhet er tilkoblet.

3. Strøm-LED ⏻
Fast grønt lys — Svitsjen fungerer som den skal.
Av — Svitsjen er ikke tilkoblet strømkilden.

4. PoE-nettverksporter 1–8
Disse 10/100/1000 MB/s-portene forsyner strøm og data til 802.3af/at-kompatible enheter. Svitsjen kan forsyne opp til 30 W for hver PoE-port og 120 W totalt. Ikke-PoE-enheter kan også kobles til PoE-porter.

5. Nettverksport 0
Denne 10/100/1000 MB/s-porten er ment for tilkobling til en oppstrøms ruter eller svitsj.

6. Likestrøm-kontakt
For bruk med strømadapteren som følger med i pakken, 55 VDC/2,55 A.

7. Jordingsterminal
Svitsjen leveres med innebygd elektrostatisk utladningsbeskyttelse. Hvis mulig, koble svitsjen til jordingsstangen for ekstra sikkerhet.

Støtte
For teknisk støtte og annen informasjon, gå til **help.keenetic.com**.

Omgivelsesforhold
- Driftstemperatur: 0 til +40 °C;
- Luftfuktighet ved drift: 20 til 90 % ikke-kondenserende;
- Lagringstemperatur: –30 til +70 °C;
- Luftfuktighet ved lagring: 10 til 90 % ikke-kondenserende.

Sikkerhet
Svitsjen er KUN til innendørs bruk. Den må ALDRI brukes utendørs. Aldri bruk svitsjen i et lukket område, og sørg for at den er lett tilgjengelig. STOPP BRUK av en skadet svitsj umiddelbart. Svitsjen har ingen deler som kan byttes eller repareres av brukeren. MÅ IKKE ÅPNES. Svitsjen må ikke utsettes for vann, høy fuktighet eller varme, eller direkte sollys.

Garanti
Svitsjen kommer med en ikke-overførbar 3-årsgaranti fra og med kjøpsdatoen (inkludert den 2 år lange begrensede EU-garantien). Lokale lovkrav gjelder ved gyldige garantikrav. Du finner oppdatert informasjon om garantien ved å besøke **keenetic.com/legal**.

Sertifisering
Keenetic Limited erklærer herved at denne svitsjen er i samsvar med alle relevante bestemmelser i direktivene 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EF og 2011/65/EU. Se **keenetic.com** for detaljer om den originale EU-deklarasjonen. I henhold til EF-forskriften nr. 1275/2008 er strømforbruket i standbymodus 3,7 watt.

CE

Avhending
Ikke kast svitsjen, inkludert strømadapter og kabler, som vanlig husholdningsavfall. Kontakt lokale myndigheter for avhendingsinformasjon.

Polski

Zawartość pudełka
- 1 urządzenie Keenetic PoE+ Switch 9;
- 1 zasilacz 100–240 V;
- 1 przewód zasilający;
- 4 samoprzylepne, gumowe stopki;
- 2 kołki rozporowe z tworzywa i wkręty;
- 1 wielojęzyczna skrócona instrukcja obsługi.

Połączenie (rys. A)
1. Podłącz urządzenie Keenetic PoE+ Switch 9 (zwane dalej przełącznikiem) do źródła zasilania. Sprawdź, czy **dioda LED zasilania** ⏻ się świeci.
2. Podłącz **port sieciowy 0** do routera wychodzącego (upstream) lub przełącznika (switcha) za pomocą kabla Ethernet (nie jest dołączony do zestawu). Sprawdź, czy odpowiednia **dioda LED połączenia** ↔ się świeci.
3. Podłącz **złącze sieciowe PoE 1–8** do urządzenia z zasilaniem, np. punktu dostępu sieci Wi-Fi, telefonu IP lub kamery IP. Sprawdź, czy **dioda LED PoE** ϟ i **dioda LED połączenia** ↔ się świecą. Jakość i długość okablowania Ethernet może wpłynąć na doprowadzane zasilanie i szybkość transmisji. Stosuj kable Ethernet kat. 5e lub lepsze.

Szczegóły (rys. B)
1. Diody LED połączenia ↔
Stale pomarańczowe — urządzenie sieciowe jest podłączone.
Migające pomarańczowe — przesyłanie danych.
Wył. — brak podłączonego urządzenia.

2. Diody LED PoE ϟ
Stale zielone — przełącznik zasila podłączone urządzenie.
Wył. — urządzenie zgodne ze standardem 802.3af/at nie jest podłączone.

3. Dioda LED zasilania ⏻
Stale zielone — przełącznik działa prawidłowo.
Wył. — przełącznik nie jest podłączony do źródła zasilania.

4. Złącza sieciowe PoE 1–8
Te złącza 10/100/1000 Mb/s zasilają urządzenia zgodne ze standardem 802.3af/at i przesyłają do nich dane. Każde złącze PoE przełącznika ma moc 30 W, a cały przełącznik umożliwia zasilanie o mocy 120 W. Do złączy PoE można podłączać również urządzenia nieobsługujące standardu PoE.

5. Złącze sieciowe 0
To złącze 10/100/1000 Mb/s służy do podłączania do wychodzącego przełącznika sieciowego (switcha) lub routera (upstream).

6. Gniazdo zasilania DC
Do stosowania z zasilaczem 55 V DC / 2,55 A dostarczonym w pakiecie.

7. Uziemienie
Przełącznik jest wyposażony we wbudowane zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrostatycznymi. W miarę możliwości dla bezpieczeństwa podłącz przełącznik do szyny uziemiającej.

Wsparcie
Wsparcie techniczne oraz inne informacje znajdziesz na stronie **help.keenetic.com**.

Środowisko pracy
- Temperatura otoczenia podczas pracy: od 0 do +40°C;
- Wilgotność powietrza podczas pracy: od 20% do 90% bez kondendensacji pary;
- Temperatura przechowywania: od -30 do +70°C;
- Wilgotność powietrza podczas przechowywania: od 10% do 90% bez kondensacji pary.

Bezpieczeństwo
Przełącznik służy WYŁĄCZNIE do użytkowania wewnątrz pomieszczeń — NIE WOLNO używać go na zewnątrz. Nie należy korzystać z przełącznika w zamkniętej przestrzeni. Upewnij się, że urządzenie jest łatwo dostępne. Należy NATYCHMIAST zaprzestać korzystania z uszkodzonego przełącznika. Przełącznik nie zawiera części, które użytkownik może sam serwisować — NIE OTWIERAĆ URZĄDZENIA. Przechowywać przełącznik z dala od wody, nadmiernego ciepła i wilgoci oraz bezpośredniego nasłonecznienia.

Gwarancja
Twój przełącznik jest objęty trzyletnią, niezbywalną gwarancją obowiązującą od daty zakupu (w tym dwuletnią ograniczoną gwarancją europejską). Uzasadnione roszczenia z tytułu gwarancji będą rozpatrywane zgodnie z lokalnymi przepisami. Najnowsze informacje na temat gwarancji znajdziesz na stronie **keenetic.com/legal**.

Certyfikaty
Firma Keenetic Limited niniejszym oświadcza, że ten przełącznik jest zgodny ze wszystkimi obowiązującymi zapisami dyrektyw UE 2014/35, 2014/30, 2011/65 i WE 2009/125. Szczegółowe informacje o oryginalnej deklaracji UE znajdziesz na stronie **keenetic.com**. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1275/2008 zużycie energii w trybie czuwania wynosi 3,7 W.

CE

Utylizacja
Nie utylizuj przełącznika, w tym jego zasilacza i okablowania, razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby uzyskać informacje na temat utylizacji.

Português

Conteúdo da caixa
- 1 Keenetic PoE+ Switch 9;
- 1 adaptador de alimentação 100–240 V;
- 1 cabo de alimentação;
- 4 pés de borracha autoadesivos;
- 2 buchas de plástico e parafusos;
- 1 manual de início rápido multilíngue.

Ligação (Fig. A)
1. Ligue o seu Keenetic PoE+ Switch 9 (doravante "switch") à fonte de alimentação. Verifique se o **LED de alimentação** ⏻ está iluminado.
2. Ligue a **porta de rede 0** a um router ou switch a montante com um cabo Ethernet (não incluído no pacote). Verifique se o **LED de ligação** ↔ correspondente está iluminado.
3. Ligue uma das **portas de rede PoE 1–8** a um dispositivo alimentado, tal como um ponto de acesso Wi-Fi, telefone IP ou câmara IP. Verifique se o **LED PoE** ϟ e o **LED de ligação** ↔ estão iluminados. A qualidade e o comprimento da cablagem Ethernet poderá afetar a potência recebida e a taxa de transmissão de dados. Utilize Cat.5e ou cabos Ethernet melhores.

Detalhes (Fig. B)
1. LEDs de ligação ↔
Laranja fixo — Um dispositivo de rede está ligado.
Laranja intermitente — A transferir dados.
Desligado — Nenhum dispositivo está ligado.

2. LEDs PoE ϟ
Verde fixo — O switch está a fornecer alimentação a um dispositivo ligado.
Desligado — Nenhum dispositivo compatível com 802.3af/at está ligado.

3. LED de alimentação ⏻
Verde fixo — O switch está a funcionar corretamente.
Desligado — O switch não está ligado à fonte de alimentação.

4. Portas de rede PoE 1–8
Estas portas de 10/100/1000 Mbps fornecem alimentação e dados a dispositivos compatíveis com 802.3af/at. O switch pode fornecer até 30 W para cada porta PoE e 120 W no total. Os dispositivos não PoE também podem ser ligados às portas PoE.

5. Porta de rede 0
Esta porta de 10/100/1000 Mbps serve para ligar a um switch ou router a montante.

6. Tomada elétrica CC
Para utilização com o adaptador de alimentação fornecido no pacote, 55 VDC / 2,55 A.

7. Terminal de ligação à terra
O switch está equipado com proteção incorporada contra descargas eletrostáticas. Se possível, ligue o switch a uma tomada de terra para proteção adicional.

Assistência
Para apoio técnico e outras informações, por favor visite **help.keenetic.com**.

Condições ambientais
- Intervalo de temperatura de funcionamento: 0 a +40 °C;
- Humidade de funcionamento: 20 a 90% sem condensação;
- Intervalo de temperatura de armazenamento: -30 a +70 °C;
- Humidade de armazenamento: 10 a 90% sem condensação.

Segurança
O seu switch destina-se APENAS a utilização em espaços interiores — NUNCA ao ar livre. Nunca utilize o switch num espaço fechado e assegure-se de que o mesmo é facilmente acessível. Interrompa a utilização de qualquer switch danificado IMEDIATAMENTE. O switch não contém peças reparáveis pelo utilizador — NÃO ABRIR. Mantenha o switch afastado de água, humidade ou calor excessivo e luz solar direta.

Garantia
O seu switch dispõe de uma garantia não transferível de 3 anos a partir da data documentada de compra (incluindo a sua garantia limitada europeia de 2 anos). Os requisitos legais locais aplicam-se a pedidos de garantia válidos. Para obter as últimas informações sobre a garantia, visite **keenetic.com/legal**.

Certificação
A Keenetic Limited declara, por este meio, que este switch está em conformidade com todas as disposições relevantes das diretivas 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EC e 2011/65/EU. Consulte **keenetic.com** para mais detalhes sobre a declaração original da UE. De acordo com o regulamento (CE) n.º 1275/2008, o consumo energético no modo de standby é de 3,7 W.

CE

Eliminação
Não elimine o seu switch, incluindo o adaptador de alimentação e os cabos, em conjunto com outro lixo doméstico. Contacte a sua autoridade local para obter informações sobre eliminação.

Română

Conținutul cutiei
- 1 Keenetic PoE+ Switch 9;
- 1 adaptor de alimentare 100–240 V;
- 1 cablu de alimentare;
- 4 picioruşe de cauciuc autoadezive;
- 2 prize de perete din plastic şi şuruburi;
- 1 ghid de instalare rapidă multilingv.

Conexiune (Fig. A)
1. Conectați Keenetic PoE+ Switch 9 (denumit în continuare „switch") la sursa de alimentare. Asigurați-vă că **indicatorul LED de alimentare** ⏻ este aprins.
2. Conectați **portul de rețea 0** la un router sau un switch din amonte cu un cablu Ethernet (nu este inclus în pachet). Asigurați-vă că **indicatorul LED de asociere** ↔ aferent este aprins.
3. Conectați un **port de rețea PoE (1 – 8)** la un dispozitiv alimentat, precum un punct de acces Wi-Fi, un telefon IP sau o cameră IP. Asigurați-vă că **indicatorul LED PoE** ϟ și **indicatorul LED de asociere** ↔ sunt aprinse. Calitatea și lungimea cablului Ethernet poate afecta puterea primită și frecvența de date. Folosiți cabluri Ethernet Cat.5e sau superioare.

Detalii (Fig. B)
1. Indicator LED de asociere ↔
Portocaliu constant — este conectat un dispozitiv de rețea.
Portocaliu intermitent — se transferă date.
Oprit — nu este conectat niciun dispozitiv.

2. Indicatoare LED PoE ϟ
Verde constant — switchul alimentează dispozitivul conectat.
Oprit — nu este conectat niciun dispozitiv compatibil cu standardul 802.3af/at.

3. Indicator LED de alimentare ⏻
Verde constant — switchul funcționează corespunzător.
Oprit — switchul nu este conectat la o sursă de alimentare.

4. Porturi de rețea PoE 1 – 8
Aceste porturi de 10/100/1000 Mbps furnizează alimentare și date către dispozitive compatibile cu standardul 802.3af/at. Switchul poate furniza până la 30 W pentru fiecare port PoE și 120 W în total. Dispozitivele non-PoE pot fi conectate, de asemenea, la porturile PoE.

5. Port de rețea 0
Acest port de 10/100/1000 Mbps este utilizat pentru conectarea la un switch sau router din amonte.

6. Port de alimentare c.c.
Va fi folosit cu adaptorul livrat în pachet, 55 VCC / 2,55 A.

7. Terminal de împământare
Switchul este echipat cu o protecție la descărcări electrostatice integrată. Dacă este posibil, conectați switchul la bara de împământare pentru o siguranță suplimentară.

Asistență
Pentru asistență tehnică și informații suplimentare, vă rugăm să accesați **help.keenetic.com**.

Condiții de mediu
- Temperatura de funcționare: între 0 și +40°C;
- Umiditatea de funcționare: între 20 și 90%, fără condensare;
- Temperatura de depozitare: între –30 și +70°C;
- Umiditatea de depozitare: între 10 și 90%, fără condensare.

Siguranță
Switchul poate fi folosit EXCLUSIV în interior - nu îl folosiți NICIODATĂ în exterior. Nu folosiți niciodată switchul într-un spațiu închis și asigurați-vă că este ușor de accesat. Încetați IMEDIAT utilizarea unui switch deteriorat. Switchul nu conține componente care să poată fi reparate de către utilizator — NU ÎL DESCHIDEȚI. Feriți switchul de apă, umiditate excesivă sau căldură, precum și de lumina directă a soarelui.

Garanția
Switchul dvs. este furnizat cu o garanție netransferabilă, pe 3 ani de la data de achiziție (include garanția limitată europeană de 2 ani). În cazul revendicărilor valide în baza garanției, se aplică reglementările legale locale. Pentru cele mai noi informații despre garanție, vizitați **keenetic.com/legal**.

Certificare
Keenetic Limited declară prin prezenta că acest switch este conform cu toate prevederile aplicabile ale directivelor 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2009/125/CE și 2011/65/EU. Consultați **keenetic.com** pentru detalii cu privire la declarația UE originală. Conform reglementării CE nr. 1275/2008, consumul electric în modul standby este de 3,7 W.

CE

Eliminarea
Nu casați switchul, inclusiv adaptorul de alimentare și cablurile, împreună cu alte deșeuri menajere. Contactați autoritățile locale pentru informații despre casare.

Slovenský

Obsah balenia
- 1x Keenetic PoE+ Switch 9;
- 1x napájací adaptér 100 – 240 V;
- 1x napájací kábel;
- 4x samolepiaca gumová nožička;
- 2x plastový úchytka do steny a skrutky;
- 1x viacjazyčná Stručná úvodná príručka.

Pripojenie (obr. A)
1. Pripojte Keenetic PoE+ Switch 9 (ďalej len „prepínač") k zdroju napájania. Skontrolujte, či svieti **kontrolka napájania** ⏻.
2. **Sieťový port 0** pripojte k smerovaču upstream alebo prepínaču káblom siete Ethernet (nie je súčasťou balenia). Skontrolujte, či príslušný **LED indikátor linky** ↔ svieti.
3. Pripojte **sieťový port PoE 1 až 8** k napájanému zariadeniu, ako je prístupový bod Wi-Fi, IP telefón alebo IP kamera. Skontrolujte, či svietia **LED indikátory PoE** ϟ a **linky** ↔. Kvalita a dĺžka ethernetovej kabeláže môže ovplyvniť prijímaný výkon a rýchlosť prenosu dát. Používajte ethernetové káble Cat.5e alebo lepšie.

Podrobnosti (obr. B)
1. LED indikátory linky ↔
Svieti oranžová — Sieťové zariadenie je pripojené.
Bliká oranžová — Prenášajú sa dáta.
Nesvieti — Nie je pripojené žiadne zariadenie.

2. LED indikátory PoE ϟ
Svieti zelená — Prepínač dodáva energiu pripojenému zariadeniu.
Nesvieti — Nie je pripojené žiadne zariadenie kompatibilné so štandardom 802.3af/at.

3. LED indikátor napájania ⏻
Svieti zelená — Prepínač funguje správne.
Nesvieti — Prepínač nie je pripojený k zdroju napájania.

4. Sieťové porty PoE 1 až 8
Tieto porty 10/100/1000 Mb/s poskytujú napájanie a dáta zariadeniu kompatibilnému so štandardom 802.3af/at. Prepínač môže dodávať až 30 W jednotlivým portom PoE a 120 W celkovo. K portom PoE je možné pripojiť aj iné zariadenia než len PoE.

5. Sieťový port 0
Tento port 10/100/1000 Mb/s slúži na pripojenie k prepínaču upstream alebo smerovaču.

6. Zásuvka napájania jednosmerným prúdom
Na použitie s napájacím adaptérom priloženým v balení, 55 V jednosmer./2,55 A.

7. Uzemňovacia svorka
Prepínač je vybavený zabudovanou ochranou proti elektrostatickému výboju. Ak je to možné, kvôli lepšej ochrane pripojte prepínač k zemniacej tyči.

Podpora
Technickú podporu a ďalšie informácie nájdete na stránke **help.keenetic.com**.

Podmienky prostredia
- Prevádzková teplota: 0 až +40 °C;
- Prevádzková vlhkosť: 20 až 90 %, bez kondenzácie;
- Skladovacia teplota: –30 až +70 °C;
- Prevádzková vlhkosť: 10 až 90 %, bez kondenzácie.

Bezpečnosť
Váš prepínač je určený LEN na použitie v interiéri – NIKDY ho nepoužívajte vo vonkajšom prostredí. Prepínač nikdy nepoužívajte v uzavretom priestore a zabezpečte, aby bol ľahko prístupný. Poškodený prepínač OKAMŽITE prestaňte používať. Prepínač neobsahuje žiadne opraviteľné súčiastky – NEOTVÁRAJTE HO. Prepínač chráňte pred vodou, nadmernou vlhkosťou alebo teplom a priamym slnečným žiarením.

Záruka
Na váš prepínač sa vzťahuje 3-ročná neprenosná záruka od dátumu nákupu (vrátane 2-ročnej európskej obmedzenej záruky). Na platné záručné nároky sa vzťahujú miestne právne požiadavky. Najnovšie informácie o záruke nájdete na stránke **keenetic.com/legal**.

Certifikácia
Spoločnosť Keenetic Limited týmto vyhlasuje, že tento prepínač spĺňa požiadavky všetkých príslušných ustanovení smerníc 2014/35/EÚ, 2014/30/EÚ, 2009/125/ES a 2011/65/EÚ. Podrobnosti o pôvodnom vyhlásení EÚ nájdete na **keenetic.com**. Podľa nariadenia ES 1275/2008 je spotreba energie v pohotovostnom režime 3,7 W.

CE

Likvidácia
Prepínač vrátane napájacieho adaptéra a káblov nevyhadzujte spolu s ostatným domovým odpadom. Informácie o likvidácii nám poskytne miestny úrad.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Русский

Комплектация
- 1 Keenetic PoE+ Switch 9;
- 1 адаптер питания от бытовой сети 100–240 В;
- 1 кабель питания;
- 4 самоклеящиеся резиновые ножки;
- 2 пластиковых дюбеля и шурупа;
- 1 многоязычная инструкция по применению.

Подключение (рис. A)
1. Подключите Keenetic PoE+ Switch 9 (далее «коммутатор») к источнику питания. Убедитесь, что индикатор ⏻ (**Питание**) горит.
2. Подключите сетевой порт **0** к маршрутизатору или коммутатору (кабель Ethernet не входит в комплект поставки). Убедитесь, что соответствующий индикатор ⇹ (**Соединение**) горит.
3. Подключите сетевой PoE-порт **1–8** к питаемому устройству, например, к точке доступа Wi-Fi, IP-телефону или IP-камере. Убедитесь, что индикаторы ϟ (**PoE**) и ⇹ (**Соединение**) горят. Качество и длина Ethernet-кабеля могут влиять на передачу данных и получаемую мощность. Используйте кабели Ethernet Cat.5e или лучше.

Знакомство (рис. B)
1. Индикаторы ⇹ (Соединение)
Оранжевый, горит — Подключено сетевое устройство.
Оранжевый, мигает — Идет передача данных.
Не горит — Сетевое устройство не подключено.

2. Индикаторы ϟ (PoE)
Зеленый, горит — Коммутатор питает подключенное устройство.
Не горит — Питаемое устройство не подключено или несовместимо с 802.3af/at.

3. Индикатор ⏻ (Питание)
Зеленый, горит — Коммутатор включен.
Не горит — Коммутатор не подключен к электрической сети.

4. Сетевые порты PoE 1–8
Порты 10/100/1000 Мбит/с, предназначены для подключения питаемых устройств стандарта 802.3af/at. Коммутатор обеспечивает до 30 Вт на каждый PoE-порт и 120 Вт суммарно. К портам PoE можно также подключать устройства, не использующие технологию PoE.

5. Сетевой порт 0
Порт 10/100/1000 Мбит/с, предназначен для подключения к вышестоящему коммутатору или маршрутизатору.

6. Разъем питания
Разъем для адаптера питания из комплекта поставки 55 В постоянного тока / 1,3 А.

7. Клемма заземления
Коммутатор имеет встроенную защиту от статического электричества. Для дополнительной безопасности, по возможности, подключите коммутатор к шине заземления.

Поддержка
За технической поддержкой и другой информацией, пожалуйста, обращайтесь на сайт **help.keenetic.com**.

Условия эксплуатации
- Диапазон рабочих температур: от 0 до +40°С;
- Рабочая влажность: от 20 до 90% без конденсации;
- Диапазон температур хранения: от -30 до +70°С;
- Влажность при хранении: от 10 до 90% без конденсации.

Техника безопасности
Коммутатор предназначен для работы только в помещении, не используйте его на улице. Не эксплуатируйте коммутатор в замкнутом пространстве и обеспечьте свободный доступ к нему. В случае повреждения коммутатора НЕМЕДЛЕННО отключите его от электросети. Этот коммутатор не содержит деталей, обслуживаемых пользователем. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЕГО ВСКРЫТЬ. Выбирайте для установки место вдали от источников воды и влаги, тепла и прямых солнечных лучей.

Гарантия
На коммутатор дается 3-летняя не подлежащая передаче гарантия со дня покупки (включая 2-летнюю Европейскую Ограниченную Гарантию). К обоснованным гарантийным претензиям применяются требования местного законодательства. Для получения актуальной информации о гарантии, пожалуйста, посетите **keenetic.com/legal**.

Сертификация
Keenetic Limited настоящим заявляет, что коммутатор отвечает всем применимым положениям директив 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EC и 2011/65/EU. Смотрите **keenetic.com** для получения подробной информации о декларации соответствия. Согласно директиве ЕС 1275/2008, потребление энергии в режиме ожидания составляет 3,7 Вт.

Утилизация
Не выбрасывайте коммутатор, включая кабели и адаптер питания, вместе с другими бытовыми отходами. Обратитесь в местные инстанции для получения информации об утилизации.

Для стран Таможенного союза ЕАЭС

Изготовитель
Гонконг, Норт-Пойнт, Электрик-роуд, 180, АТ-тауэр, офис 1202, Кинетик Лтд. Страна производства — Китай.

Импортер
ООО «КИНЕТИК», 117437, Россия, г. Москва, ул. Островитянова, д. 11 к. 1, +7 495 646 86 36, если не заявлено иное. В ином случае информацию смотреть на дополнительной наклейке.

Уполномоченное лицо на территории Российской Федерации
ООО «КИНЕТИК СЕРВИС», 117279, Россия, г. Москва, ул. Островитянова, д. 37а, эт. 1, пом. I, комн. 2, +7 495 260 11 37.

Информация о сертификации
Изделие одобрено к применению государственными органами по сертификации и соответствует ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Ознакомиться с действующими в вашей стране сертификатами можно на веб-сайте **keenetic.ru**.

Прилагаемая документация
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с прилагаемой документацией и сохраните ее на будущее. Компания Keenetic не дает никакой другой гарантии на продукты и услуги, кроме явно указанной в условиях, прилагаемых к таким продуктам и услугам. Никакая часть данного документа, кроме главы «Гарантия», не может рассматриваться как гарантийные обязательства. Мы постоянно совершенствуем аппаратное и программное обеспечение, поэтому в продукт могут быть внесены изменения и улучшения, не описанные в прилагаемой документации.

Гарантия
Компания Keenetic гарантирует отсутствие аппаратных дефектов этого изделия, связанных с материалами и сборкой, в течение трех лет с документально подтвержденной даты его приобретения первым конечным покупателем или при первом обращении в службу поддержки, в зависимости от того, что наступило ранее. Однако независимо от даты продажи срок гарантии не может превышать пяти лет с даты производства изделия. Дата производства определяется по серийному номеру изделия, нанесенному на его этикетку. Формат серийного номера: S YY WW xxxxxxxx, где YY — год производства, WW — номер недели производства в году.
В случае выявления дефектов и получения от потребителя обоснованной претензии в этот период компания Keenetic по своему усмотрению произведет бесплатный ремонт, заменит изделие на новое или предоставит взамен эквивалентное по функциям и производительности.
Гарантия распространяется только на изделия Keenetic, проданные через официальные каналы дистрибуции компании Keenetic. Гарантийное обслуживание осуществляется через авторизованные сервисные центры компании Keenetic, расположенные в стране реализации изделия.

Гарантия утрачивает силу в следующих случаях:
- Этикетка изделия отсутствует либо серийный номер или сервисный код на ней изменены, не читаются или читаются неоднозначно;
- Изделие использовалось не по назначению или не в соответствии с инструкцией по эксплуатации;
- Изделие получило повреждения из-за подключения к нему дефектного оборудования сторонних фирм;
- Изделие вышло из строя по причине проникновения в него посторонних предметов, веществ или жидкостей, в результате удара молнии, затопления, пожара, неправильной вентиляции, иных внешних воздействий и обстоятельств непреодолимой силы;
- Изделие вскрывалось, переделывалось или ремонтировалось не уполномоченными на то лицами или сервисными центрами;
- Изделие пострадало при транспортировке, за исключением случаев, когда она производится авторизованным сервисным центром Keenetic.

Компания Keenetic не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным и любому имуществу, если это произошло в результате использования изделия не по назначению, несоблюдения правил и условий эксплуатации или хранения изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

Срок службы
Установленный производителем срок службы изделия равен 3 годам при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией и применимыми техническими стандартами.

Slovenščina

Kaj je v škatli
- 1 naprava Keenetic PoE+ Switch 9;
- 1 100–240-volni napajalnik;
- 1 napajalni kabel;
- 4 samolepilne gumijaste noge;
- 2 plastična stenska vložka in vijaka;
- 1 priročnik za hitro namestitev (večjezični).

Priključitev (sl. A)
1. Napravo Keenetic PoE+ Switch 9 (v nadaljevanju »stikalo«) priključite na vir napajanja. Preverite, ali **LED-indikator za napajanje** ⏻ sveti.
2. Omrežna vrata 0 z ethernetnim kablom (ni priložen v paketu) povežite s protitočnim usmerjevalnikom ali omrežnim stikalom. Preverite, ali **LED-indikator za povezavo** ⇹ sveti.
3. Omrežna vrata za PoE 1–8 povežite z napravo za napajanje, denimo z dostopno točko Wi-Fi, IP-telefonom ali IP-kamero. Preverite, ali **LED-indikator za PoE** ϟ in **LED-indikator za povezavo** ⇹ svetita. Kakovost in dolžina ethernetnih kablov lahko vpliva na prejeto moč in hitrost prenosa podatkov. Uporabite ethernetne kable Cat.5e ali kakovostnejše.

Podrobnosti (sl. B)
1. LED-indikatorji za povezavo ⇹
Sveti oranžno — Priključena je omrežna naprava.
Utripa oranžno — Prenos podatkov.
Izključljen — Nobena naprava ni priključena.

2. LED-indikatorji za PoE ϟ
Sveti zeleno — Stikalo dovaja energijo v priključeno napravo.
Izključljen — Ni priključena nobena naprava, skladna s standardom 802.3af/at.

3. LED-indikator za napajanje ⏻
Sveti zeleno — Stikalo deluje pravilno.
Izključljen — Stikalo ni priključeno na napajanje.

4. Omrežna vrata 1–8
Ta vrata (10/100/1000 Mb/s) zagotavljajo napajanje in prenos podatkov v napravo, skladno s standardom 802.3af/at. Stikalo lahko zagotovi do 30 W napajanja na posamezna vrata PoE in skupno 120 W. Naprave, ki ne podpirajo tehnologije PoE, lahko priključite v vrata PoE.

5. Omrežna vrata 0
Ta vrata (10/100/1000 Mb/s) so namenjena za povezavo s protitočnim usmerjevalnikom ali omrežnim stikalom.

6. Vtičnica za enosmerno napajanje
Za uporabo z napajalnikom, ki je priložen v paketu, 55 VDC/2,55 A.

7. Ozemljitveni terminal
Stikalo ima vgrajeno zaščito pred elektrostatično razelektritvijo. Če je to mogoče, za dodatno varnost povežite stikalo z ozemljitveno palico.

Podpora
Za tehnično podporo in druge informacije obiščite **help.keenetic.com**.

Okoljski pogoji
- Temperaturno območje delovanja: 0 do + 40 °C;
- Delovna vlažnost: 20 do 90 % nekondenzirajoče;
- Temperaturno območje skladiščenja: −30 do +70 °C;
- Vlažnost skladiščenja: 10 do 90 % nekondenzirajoče.

Varnost
Stikalo je namenjeno SAMO uporabi v zaprtih prostorih — NIKOLI ga ne uporabljajte na prostem. Stikala nikoli ne uporabljajte na zaprtem mestu in poskrbite, da bo preprosto dostopen. Če je stikalo poškodovano, ga TAKOJ nehajte uporabljati. Stikalo ne vsebuje delov, ki bi jih lahko servisiral uporabnik – NE ODPIRAJTE. Stikalo ne sme biti izpostavljeno vodi, prekomerni vlagi ali toploti in neposredni sončni svetlobi.

Garancija
Za stikalo velja 3-letna neprenosljiva garancija od datuma nakupa (vključno z 2-letno evropsko omejeno garancijo). Za veljavne garancijske zahtevke veljajo lokalne zakonske zahteve. Najnovejše informacije o garanciji so na voljo na naslovu **keenetic.com/legal**.

Potrdilo
Podjetje Keenetic Limited izjavlja, da je to stikalo skladno z vsemi ustreznimi določbami direktiv 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/ES in 2011/65/EU. Podrobnosti o izvirni izjavi EU so na voljo na naslovu **keenetic.com**. Skladno z Uredbo ES 1275/2008 je v načinu pripravljenosti poraba energije 3,7 W.

Odlaganje
Stikala (vključno z napajalnikom in kabli) ne odlagajte z drugimi gospodinjskimi odpadki. Za več informacij o odlaganju se obrnite na lokalne organe.

Српски

Садржај кутије
- 1 Keenetic PoE+ Switch 9;
- 1 adapter za napajanje 100–240 V;
- 1 kabl za napajanje;
- 4 samolepljive gumene stope;
- 2 plastične tiple i vijci;
- 1 višejezično uputstvo za brzi početak korišćenja.

Povezivanje (Sl. A)
1. Priključite Keenetic PoE+ Switch 9 (u daljem tekstu: komutator) na izvor napajanja. Uverite se da **LED lampica napajanja** ⏻ svetli.
2. Povežite **mrežni priključak 0** na dolazni ruter ili komutator putem mrežnog kabla (nije u paketu). Uverite se da odgovarajuća **Link LED lampica** ⇹ svetli.
3. Priključite **PoE mrežni priključak 1–8** na napajani uređaj, poput Wi-Fi pristupne tačke, IP telefona ili IP kamere. Uverite se da **LED lampica za PoE** ϟ i **Link LED lampica** ⇹ svetle. Kvalitet i dužina mrežnih kablova mogu da utiču na količinu primljene struje i brzinu prenosa podataka. Koristite mrežne kablove kategorije 5e ili bolje.

Detalji (Sl. B)
1. Link LED lampice ⇹
Neprekidno narandžasto — Priključen je mrežni uređaj.
Trepćuće narandžasto — Prenos podataka.
Isključeno — Nije priključen nijedan uređaj.

2. PoE LED lampice ϟ
Neprekidno zeleno — Komutator napaja priključeni uređaj.
Isključeno — Nije priključen uređaj usaglašen sa standardom 802.3af/at.

3. LED lampica napajanja ⏻
Neprekidno zeleno — Komutator funkcioniše ispravno.
Isključeno — Komutator nije priključen na napajanje.

4. PoE mrežni priključci 1–8
Ovi priključci od 10/100/1000 Mbps pružaju napajanje i prenos podataka za uređaje u skladu sa standardom 802.3af/at. Komutator može da isporuči do 30 W svakom PoE priključku, odnosno 120 W ukupno. Ne-PoE uređaji takođe mogu da se priključe na PoE priključke.

5. Mrežni priključak 0
Ovaj priključak od 10/100/1000 Mbps služi za povezivanje sa dolaznim komutatorom ili ruterom.

6. Utičnica za napajanje jednosmernom strujom
Za korišćenje sa adapterom za napajanje dostavljenim u pakovanju, 55 VDC/2,55 A.

7. Priključak uzemljenja
Komutator poseduje ugrađenu zaštitu od elektrostatičkog pražnjenja. Po mogućnosti, povežite komutator sa uzemljenjem za dodatnu bezbednost.

Podrška
Za tehničku podršku i ostale informacije, posetite **help.keenetic.com**.

Uslovi životne sredine
- Raspon radne temperature: 0 do +40 °C;
- Radna vlažnost vazduha: 20 do 90% bez kondenzacije;
- Raspon temperature skladištenja: −30 do +70 °C;
- Vlažnost vazduha za skladištenje: 10 do 90% bez kondenzacije.

Bezbednost
Ovaj komutator je namenjen ISKLJUČIVO za upotrebu u zatvorenom prostoru – NIKADA ga nemojte koristiti napolju. Komutator nikada ne koristite u skučenom prostoru i postarajte se da uvek bude lako dostupan. SMESTA prekinite da koristite oštećen komutator. Komutator ne sadrži delove koje korisnik može da servisira – NE OTVARATI. Komutator držite podalje od vode, preterane vlage ili toplote, kao i direktne sunčeve svetlosti.

Garancija
Uz komutator dobijate 3-godišnju neprenosivu garanciju od datuma kupovine (uključujući 2-godišnju evropsku ograničenu garanciju). Na validne zahteve za ostvarenje garancije primenjuju se lokalni zakonski propisi. Aktuelne informacije o garanciji pronađite na adresi **keenetic.com/legal**.

Sertifikacija
Keenetic Limited ovim putem izjavljuje da je ovaj komutator usaglašen sa svim relevantnim odredbama direktiva 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EZ i 2011/65/EU. Detalje o originalnoj EU deklaraciji pogledajte na adresi **keenetic.com**. Prema uredbi EZ br. 1275/2008, potrošnja u režimu pripravnosti iznosi 3,7 W.

Odlaganje
Komutator, uključujući i adapter i kablove za napajanje, nemojte odlagati uz ostali komunalni otpad. Informacije o odlaganju potražite od lokalnih nadležnih organa.

Svenska

Vad finns i lådan
- 1 Keenetic PoE+ Switch 9;
- 1 100–240 V strömadapter;
- 1 strömkabel;
- 4 självhäftande gummifötter;
- 2 pluggar i plast och skruvar;
- 1 flerspråkig snabbstartsguide.

Anslutning (fig. A)
1. Anslut din Keenetic PoE+ Switch 9 (hädanefter benämnd "switchen") till strömkällan. Kontrollera att **strömlampan** ⏻ lyser.
2. Anslut **nätverksport 0** till en uppströmsrouter eller -switch med en ethernet-kabel (ingår inte i paketet). Kontrollera att motsvarande **anslutningslampa** ⇹ lyser.
3. Anslut någon av **PoE-nätverksportarna 1–8** till en strömförsörjd enhet, såsom en Wi-Fi-åtkomstpunkt, IP-telefon eller IP-kamera. Kontrollera att **PoE-lampan** ϟ och **anslutningslampan** ⇹ lyser. Kvaliteten och längden på ethernet-kabeln kan påverka strömmen du får och dataöverföringshastigheten. Använd Cat.5e eller bättre ethernet-kablar.

Detaljer (fig. B)
1. Anslutningslampor ⇹
Fars orange — En nätverksenhet är ansluten.
Blinkande orange — Överför data.
Av — Ingen enhet är ansluten.

2. PoE-lampor ϟ
Fast grön — Switchen försörjer en ansluten enhet med ström.
Av — Ingen enhet som är kompatibel med 802.3af/at är ansluten.

3. Strömlampa ⏻
Fast grön — Switchen fungerar som den ska.
Av — Switchen är inte ansluten till strömkällan.

4. PoE-nätverksportar 1–8
De här portarna på 10/100/1000 Mb/s tillhandahåller ström och data till enheter som är kompatibla med 802.3af/at. Switchen kan leverera upp till 30 W för varje PoE-port och 120 W totalt. Även andra enheter än PoE-enheter kan anslutas till PoE-portarna.

5. Nätverksport 0
Den här porten på 10/100/1000 Mb/s är till för att ansluta till en uppströmsswitch eller -router.

6. DC-eluttag
För användning med strömadaptern som följer med i paketet, 55 V DC / 2,55 A.

7. Jordningsterminal
Switchen har ett inbyggt skydd mot elektrostatisk urladdning. Om möjligt ansluter du switchen till jordningsledaren för extra skydd.

Support
Teknisk support och annan information hittar du på **help.keenetic.com**.

Omgivande förhållanden
- Drifttemperatur: 0 till +40 °C;
- Luftfuktighet vid drift: 20 till 90 % icke-kondenserande;
- Förvaringstemperatur: −30 till +70 °C;
- Luftfuktighet vid förvaring: 10 till 90 % icke-kondenserande.

Säkerhet
Din switch är ENBART för inomhusanvändning – använd den ALDRIG utomhus. Använd aldrig switchen i ett stängt utrymme och säkerställ att den är enkel att nå. Sluta OMEDELBART att använda en skadad switch. Switchen innehåller inga delar som går att reparera – ÖPPNA DEN INTE. Håll switchen borta från vatten, hög fuktighet, värme och direkt solljus.

Garanti
Din switch har en icke-överföringsbar 3-årsgaranti från och med inköpsdatumet (inklusive din 2-åriga begränsade europeiska garanti). Lokal lagstiftning gäller vid giltiga garantianspråk. Besök **keenetic.com/legal** för den senaste informationen om garantier.

Certifiering
Keenetic Limited förklarar härmed att den här switchen överensstämmer med alla relevanta bestämmelser i direktiven 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EC och 2011/65/EU. Se **keenetic.com** för mer information om den ursprungliga EU-deklarationen. Enligt EG-förordningen 1275/2008 är strömförbrukningen i vänteläget 3,7 W.

Kassering
Switchen, inklusive strömadapter och kablar, får inte kastas tillsammans med ditt övriga osorterade hushållsavfall. Kontakta dina lokala myndigheter för information om kassering.

Українська

Що в коробці
- 1 Keenetic PoE+ Switch 9;
- 1 100–240 В адаптер живлення;
- 1 кабель живлення;
- 4 гумові ніжки що клеяться;
- 2 пластикових дюбелі & гвинти;
- 1 Короткий посібник, багатомовний.

Підключення (Мал. A)
1. Під'єднайте Keenetic PoE+ Switch 9 (надалі «комутатор») до джерела живлення. Перевірте, що **індикатор живлення** ⏻ світиться.
2. Під'єднайте **мережевий порт 0** до головного маршрутизатора або комутатора за допомогою кабелю Ethernet (не входить у комплект). Перевірте, чи світиться відповідний **індикатор з'єднання** ⇹.
3. З'єднайте **мережевий порт PoE 1–8** з пристроєм що отримує живлення, наприклад з точкою доступу Wi-Fi, IP-телефоном або IP-камерою. Перевірте, чи світяться **індикатор PoE** ϟ і **індикатор з'єднання** ⇹. Якість і довжина кабелю Ethernet можуть впливати на отриману потужність і швидкість передачі даних. Використовуйте кабелі Ethernet Cat.5e або кращі.

Деталі (Мал. B)
1. Індикатори з'єднання ⇹
Світиться помаранчевим — мережевий пристрій під'єднано.
Блимає помаранчевим — передача даних.
Вимкнено — пристрій не під'єднано.

2. Індикатори PoE ϟ
Світиться зеленим кольором — комутатор подає живлення на під'єднаний пристрій.
Вимкнено — не підключений пристрій, сумісний зі стандартом 802.3af/at.

3. Індикатор живлення ⏻
Світиться зеленим — комутатор працює належним чином.
Вимкнено — комутатор не під'єднано до живлення.

4. Мережеві порти PoE 1–8
Ці порти 10/100/1000 Мбіт/с забезпечують живлення та передачу даних для пристроїв, сумісних зі стандартом 802.3af/at. Комутатор може видавати до 30 Вт для кожного порту PoE і 120 Вт загалом. Пристрої без PoE також можна підключати до портів PoE.

5. Мережевий порт 0
Цей порт 10/100/1000 Мбіт/с призначений для підключення до головного комутатора або маршрутизатора.

6. Роз'єм живлення
Для використання з адаптером живлення, що входить до комплекту, 55 В постійного струму / 1,3 А.

7. Клема заземлення
Комутатор має вбудований захист від електростатичного розряду. Якщо можливо, під'єднайте комутатор до шини заземлення для додаткової безпеки.

Підтримка
Для отримання технічної підтримки або іншої інформації, будь ласка, відвідайте **help.keenetic.com**.

Умови навколишнього середовища
- Діапазон робочих температур: 0 to +40°C;
- Робоча вологість: від 20 до 90% без конденсації;
- Діапазон температур зберігання: від −30 до +70 °C;
- Вологість при зберіганні: від 10 до 90% без конденсації.

Безпека
Ваш комутатор призначений ЛИШЕ для використання в приміщенні — НІКОЛИ не використовуйте його на вулиці. Ніколи не використовуйте комутатор у закритому просторі та переконайтеся, що він легко доступний. НЕГАЙНО припиніть використовувати будь-який пошкоджений комутатор за будь-якого пошкодження. Комутатор не містить деталей, які обслуговує користувач — НЕ ВІДЧИНЯТИ. Тримайте комутатор якомога далі від води, надмірної вологості або тепла та прямих сонячних променів.

Гарантія
На ваш комутатор надається 3-річна гарантія без права передачі з дати придбання (включно з 2-річною європейською обмеженою гарантією). До дійсних гарантійних претензій застосовуються вимоги місцевого законодавства. Щоб отримати останню інформацію про гарантію, відвідайте **keenetic.com/legal**.

Сертифікація
Цим Keenetic Limited заявляє, що цей комутатор відповідає всім відповідним положенням Директив 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EC та 2011/65/EU. Дивіться **keenetic.com** для отримання детальної інформації про оригінальну декларацію ЄС. Відповідно до регламенту ЄС 1275/2008 споживання електроенергії в режимі очікування становить 3,7 Вт.

Утилізація
Не викидайте комутатор, включно з адаптером живлення та кабелями, разом з іншими побутовими відходами. Щоб отримати інформацію про утилізацію, зверніться до місцевих органів влади.

Türkçe

Kutu İçeriği
- 1 adet Keenetic PoE+ Switch 9;
- 1 adet 100–240 V güç adaptörü;
- 1 adet güç kablosu;
- 4 adet kendinden yapışkanlı lastik dayanak;
- 2 adet plastik dübel & vidalar;
- 1 adet çoklu dil Hızlı Başlangıç Kılavuzu.

Bağlantı (Res. A)
1. Keenetic PoE+ Switch 9'inizi (bundan böyle 'switch' olarak anılacaktır) güç kaynağına bağlayın. **Güç LEDi** ⏻ nin yandığını gözlemleyin.
2. Lan Ağ portunu 0 router veya switch cihazına ethernet kablosu (paket içeriğine dahil değildir) ile bağlayın. İlgili **Bağlantı LED'inin** ⇹ yanıp yanmadığını kontrol edin.
3. PoE Ağ portunu 1–8 Wi-Fi erişim noktası, IP telefon veya IP kamera gibi bir cihaza bağlayın. **PoE LED'i** ϟ ve **Bağlantı LED'i** ⇹ 'nin yanıp yanmadığını kontrol edin. Ethernet kablolarının kalitesi ve uzunluğu, alınan gücü ve veri hızını etkileyebilir. Cat.5e veya daha iyi ethernet kabloları kullanın.

Detaylar (Res. B)
1. Bağlantı LED'leri ⇹
Koyu turuncu — Bir ağ cihazı bağlı.
Yanıp sönen turuncu — Veri aktarılıyor.
Kapalı — Hiçbir cihaz bağlı değil.

2. PoE LED'leri ϟ
Koyu yeşil — Switch bağlı bir cihaza güç sağlıyor.
Kapalı — 802.3af/at uyumlu cihaz bağlı değil.

3. Güç LED'i ⏻
Koyu yeşil — Switch düzgün çalışıyor.
Kapalı — Switch, güç kaynağına bağlı değil.

4. PoE Ağ Portları 1–8
Bu 10/100/1000 Mbps portlar, 802.3af/at uyumlu cihazlara güç ve veri sağlar. Switch, her PoE bağlantı noktası için 30 W'a ve toplamda 120 W'a kadar güç sağlayabilir. PoE olmayan cihazlar da PoE bağlantı noktalarına bağlanabilir.

5. Ağ Portu 0
Bu 10/100/1000 port, upstream switche veya router bağlanmak içindir.

6. DC Güç Girişi
Pakette yer alan güç adaptörüyle kullanım için 55 V DC / 2,55 A.

7. Topraklama Terminali
Switch, yerleşik elektrostatik deşarj korumasıyla birlikte gelir. Mümkünse ekstra güvenlik için switchi topraklama çubuğuna bağlayın.

Destek
Teknik destek veya diğer bilgiler için lütfen destek keenetic.com.tr adresini ziyaret edin.

Ortam Koşulları
- Çalışma sıcaklığı aralığı: 0 ila +40 °C;
- Çalışma nemi: 20 ~ 90% (yoğuşmasız);
- Depolama sıcaklığı aralığı: −30 ila +70 °C;
- Depolama nemi: 10 ~ 90% (yoğuşmasız).

Güvenlik
Switchiniz YALNIZCA iç mekanda kullanıma yöneliktir; ASLA dış mekanda kullanmayın. Switchi, asla erişimsiz bir alanda kullanmayın ve kolayca erişilebildiğinden emin olun. Hasarlı herhangi bir switchi kullanmayı DERHAL bırakın. Switchin içinde, kullanıcı tarafından bakımı yapılabilecek hiçbir parça bulunmamaktadır — AÇMAYIN. Switchi sudan, aşırı nemden veya ısıdan ve doğrudan güneş ışığından uzak tutun.

Garanti
Switchiniz, satın alma tarihinden itibaren 3 yıllık devredilemez bir garantiyle birlikte gelir. Geçerli garanti talepleri için yerel yasal şartlar geçerlidir. En son garanti bilgileri için lütfen **keenetic.com/legal** adresini ziyaret edin.

Sertifikasyon
Keenetic Limited, bu switchin 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EC ve 2011/65/EU Direktiflerinin ilgili tüm hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. AB uyum beyannamesinin orijinal dökümanının detayları için **keenetic.com** adresini ziyaret edin. EC regulasyon 1275/2008'e göre bekleme modunda güç tüketimi 3.7 W'tır.

Atık Yönetmeliği
Switchinizi güç adaptörü ve kabloları dahil diğer evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Atıkla ilgili bilgiler için yerel yetkililerle iletişime geçin.

Türkiye için Ek Bilgiler

Garanti Belgesi

Üretici/İthalatçı

Şirket:	Keenetic İletişim Teknolojileri Bilişim Pazarlama ve Danışmanlık A.Ş.
Adres:	Sahrayıcedit Mahallesi Halk Sokak Golden Plaza A Blok No:27/3 Kadıköy/İSTANBUL
Telefon:	0216 709 32 00
E-posta:	destek@**keenetic.com**.tr

Yetkili İmza ve Kaşe:

KEENETIC İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
BİLİŞİM PAZARLAMA VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Sahrayıcedit Mah. Halk Sok. Golden Plaza
A Blok No:27/3 Kadıköy/İstanbul

Ürün

Cinsi:	Ağ Cihazı
Markası:	Keenetic
Model Adı:	
Garanti Süresi:	3 yıl
Azami Tamir Süresi:	20 iş günü

Bandrol ve seri no:

Satıcı

Şirket:

Adres:

Telefon:

E-posta:

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru