ЦВЕТНОЙ МОНИТОР ВИДЕОДОМОФОНА
Tantos Marilyn HD s XL (ЦИФРОВОЙ)

ЦВЕТНОЙ 7” монитор видеодомофона **Tantos Marilyn HD s XL** с возможностью автоматического
и ручной записи фото и видео с фиксированием даты и времени
и возможностью управления домофоном через Wi Fi
предназначен для полнофункциональной работы с подъездным ЦИФРОВЫМ аудиодомофоном типа RAIKMANN , MARSHALL и т.п.
На первый вход подключается ТОЛЬКО подъездная видеокамера.
остальные входы монитора работают в штатном режиме.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ НОМЕРА КВАРТИРЫ

Для записи номера квартиры необходимо замкнуть между собой СЕРЫЕ провода, затем с вызывной панели подъездного аудиодомофона 3 раза набрать необходимый номер квартиры ,дожидаясь после каждого набора хотя бы одного звонка на подъездном домофоне , затем его сбрасывая.
После программирования СЕРЫЕ проводники разомкнуть и ЗАИЗОЛИРОВАТЬ!

Для настройки звука с подъездным аудиодомофоном есть две независимые регулировки: регулировка громкости в динамике и регулировка усиления микрофона видеодомофона

SEC.RU | Короткий путь к информации
ТЕХПОДДЕРЖКА www.videotechnology.ru
Скачано с sec.ru