ritm SECURITY SOLUTIONS

# Считыватель NFC карт 13,56 МГц, 1-WIRE.

паспорт

*Редакция паспорта от 14.01.2024*

## Назначение

Считыватель NFC карт 13,56 МГц, 1-WIRE (далее — считыватель) предназначен для работы совместно с панелями серии "Контакт" и "Мега", разработанными ООО "НПО "Ритм", в качестве считывателя через радиоэфир 13,56 МГц кодов брелоков, банковских и проездных карт, NFC-устройств.

Считыватель позволяет управлять разделами (ставить под охрану/снимать с охраны)

Однократное прикладывание ключа/карты — управление всеми разделами, назначенными на данный ключ;

Двукратное прикладывание ключа/карты — управление разделами типа "Периметр".

Прибор соответствует техническим условиям, и признан годным для эксплуатации.

**Серийный номер**

**Сведения о приёмке**

## Комплектность

| | |
|---|---|
| Считыватель NFC карт 13,56 МГц, 1-WIRE. | 1 шт. |
| Комплект креплений | 1 шт. |
| Паспорт | 1 шт. |
| Упаковка | 1 шт. |

## Разработчик

ООО "НПО "Ритм"
195248, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. Энергетиков, д. 30, корпус 8.
www.ritm.ru

## Изготовители

ООО "Мегапром"
192241, Россия, г. Санкт-Петербург,
Южное шоссе, дом 37, корп. 2, литера А,
помешение 6н-1, раб.м.1

## Гарантии изготовителя

Срок службы — 5 лет.

Гарантийный срок — 1 год с момента продажи, но не более 1,5 лет с момента производства.

Гарантии действуют при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный ремонт изделия осуществляется на протяжении гарантийного срока.

Разработчик гарантирует работу считывателя только при использовании с контрольными панелями серии "Контакт" и серии "Мега".

Разработчик и изготовитель оставляют за собой право вносить в считыватель изменения, не ухудшающие его функциональность, без предварительного уведомления потребителей.

Полный текст гарантийных условий:

http://www.ritm.ru/warranty/

ritm SECURITY SOLUTIONS

Считыватель NFC карт 13,56 МГц, 1-WIRE.

паспорт

Редакция паспорта от 14.01.2024

Назначение

Считыватель NFC карт 13,56 МГц, 1-WIRE (далее — считыватель) предназначен для работы совместно с панелями серии "Контакт" и "Мега", разработанными ООО "НПО "Ритм", в качестве считывателя через радиоэфир 13,56 МГц кодов брелоков, банковских и проездных карт, NFC-устройств.

Считыватель позволяет управлять разделами (ставить под охрану/снимать с охраны)

Однократное прикладывание ключа/карты — управление всеми разделами, назначенными на данный ключ;

Двукратное прикладывание ключа/карты — управление разделами типа "Периметр".

Прибор соответствует техническим условиям, и признан годным для эксплуатации.

Серийный номер

Сведения о приёмке

Комплектность

| | |
|---|---|
| Считыватель NFC карт 13,56 МГц, 1-WIRE. | 1 шт. |
| Комплект креплений | 1 шт. |
| Паспорт | 1 шт. |
| Упаковка | 1 шт. |

Разработчик

ООО "НПО "Ритм"
195248, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. Энергетиков, д. 30, корпус 8.
www.ritm.ru

Изготовители

ООО "Мегапром"
192241, Россия, г. Санкт-Петербург,
Южное шоссе, дом 37, корп. 2, литера А,
помешение 6н-1, раб.м.1

Гарантии изготовителя

Срок службы — 5 лет.

Гарантийный срок — 1 год с момента продажи, но не более 1,5 лет с момента производства.

Гарантии действуют при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный ремонт изделия осуществляется на протяжении гарантийного срока.

Разработчик гарантирует работу считывателя только при использовании с контрольными панелями серии "Контакт" и серии "Мега".

Разработчик и изготовитель оставляют за собой право вносить в считыватель изменения, не ухудшающие его функциональность, без предварительного уведомления потребителей.

Полный текст гарантийных условий:

http://www.ritm.ru/warranty/

ritm SECURITY SOLUTIONS

Считыватель NFC карт 13,56 МГц, 1-WIRE.

паспорт

Редакция паспорта от 14.01.2024

Назначение

Считыватель NFC карт 13,56 МГц, 1-WIRE (далее — считыватель) предназначен для работы совместно с панелями серии "Контакт" и "Мега", разработанными ООО "НПО "Ритм", в качестве считывателя через радиоэфир 13,56 МГц кодов брелоков, банковских и проездных карт, NFC-устройств.

Считыватель позволяет управлять разделами (ставить под охрану/снимать с охраны)

Однократное прикладывание ключа/карты — управление всеми разделами, назначенными на данный ключ;

Двукратное прикладывание ключа/карты — управление разделами типа "Периметр".

Прибор соответствует техническим условиям, и признан годным для эксплуатации.

Серийный номер

Сведения о приёмке

Комплектность

| | |
|---|---|
| Считыватель NFC карт 13,56 МГц, 1-WIRE. | 1 шт. |
| Комплект креплений | 1 шт. |
| Паспорт | 1 шт. |
| Упаковка | 1 шт. |

Разработчик

ООО "НПО "Ритм"
195248, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. Энергетиков, д. 30, корпус 8.
www.ritm.ru

Изготовители

ООО "Мегапром"
192241, Россия, г. Санкт-Петербург,
Южное шоссе, дом 37, корп. 2, литера А,
помешение 6н-1, раб.м.1

Гарантии изготовителя

Срок службы — 5 лет.

Гарантийный срок — 1 год с момента продажи, но не более 1,5 лет с момента производства.

Гарантии действуют при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный ремонт изделия осуществляется на протяжении гарантийного срока.

Разработчик гарантирует работу считывателя только при использовании с контрольными панелями серии "Контакт" и серии "Мега".

Разработчик и изготовитель оставляют за собой право вносить в считыватель изменения, не ухудшающие его функциональность, без предварительного уведомления потребителей.

Полный текст гарантийных условий:

http://www.ritm.ru/warranty/

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru

## Сведения о рекламациях

При неисправности считывателя в период действия гарантийного срока, составьте акт о неисправности с указанием даты выпуска, даты покупки и подробного описания характера неисправности.

Бланк акта о неисправности доступен в интернете: http://b.link/claim.

Неисправный считыватель с актом о неисправности направьте по адресу покупки.

## Назначение элементов




| Элемент | Назначение |
|---|---|
| TAMPER | Датчик вскрытия и отрыва считывателя от стены. |
| TM | Клемма для подключения к 1-Wire шине прибора |
| GND, PWR | Питание считывателя.<br>Должно быть подключено к соответствующим клеммам охранно-пожарной панели.<br>GND - клемма GND панели.<br>PWR - клемма питания внешних устройств панели(POUT). |
| BUZZER | Зуммер. |

Индикация и описание процедуры установки приведены в электронной версии паспорта, доступной по адресу:

**https://www.ritm.ru/documents/**

## Сведения о рекламациях

При неисправности считывателя в период действия гарантийного срока, составьте акт о неисправности с указанием даты выпуска, даты покупки и подробного описания характера неисправности.

Бланк акта о неисправности доступен в интернете: http://b.link/claim.

Неисправный считыватель с актом о неисправности направьте по адресу покупки.

## Назначение элементов




| Элемент | Назначение |
|---|---|
| TAMPER | Датчик вскрытия и отрыва считывателя от стены. |
| TM | Клемма для подключения к 1-Wire шине прибора |
| GND, PWR | Питание считывателя.<br>Должно быть подключено к соответствующим клеммам охранно-пожарной панели.<br>GND - клемма GND панели.<br>PWR - клемма питания внешних устройств панели(POUT). |
| BUZZER | Зуммер. |

Индикация и описание процедуры установки приведены в электронной версии паспорта, доступной по адресу:

**https://www.ritm.ru/documents/**

## Сведения о рекламациях

При неисправности считывателя в период действия гарантийного срока, составьте акт о неисправности с указанием даты выпуска, даты покупки и подробного описания характера неисправности.

Бланк акта о неисправности доступен в интернете: http://b.link/claim.

Неисправный считыватель с актом о неисправности направьте по адресу покупки.

## Назначение элементов




| Элемент | Назначение |
|---|---|
| TAMPER | Датчик вскрытия и отрыва считывателя от стены. |
| TM | Клемма для подключения к 1-Wire шине прибора |
| GND, PWR | Питание считывателя.<br>Должно быть подключено к соответствующим клеммам охранно-пожарной панели.<br>GND - клемма GND панели.<br>PWR - клемма питания внешних устройств панели(POUT). |
| BUZZER | Зуммер. |

Индикация и описание процедуры установки приведены в электронной версии паспорта, доступной по адресу:

https://www.ritm.ru/documents/

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru