
Комплект монтажный **MKF-432** предназначен для защиты блоков вызова БВД-432RCB и БВД-431DXKCB видеодомофонов VIZIT от атмосферных осадков.

Комплект монтажный имеет антивандальное исполнение.
Масса комплекта - не более 1 кг.


СОСТАВ КОМПЛЕКТА

Защитный козырёк
211x192x105



x1

Крепёжные элементы



x4


Дюбель с ударным
шурупом
6x60



x4


Винт M4x14

Паспорт



x1

Уплотнитель самоклеющийся




x1

SEC.RU | Короткий путь к информации
Инструкция по эксплуатации MKF-432 (редакция 2014-03)
Скачано с sec.ru

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

1 **Установка блоков вызова БВД-432RCB и БВД-431DXKCB на стену с использованием комплекта монтажного MKF-432**

1.а Установка защитного козырька на стену




① Отверстие (x4) Ø 6 мм и глубиной 60 мм

② Дюбель с ударным шурупом 6x60 (x4)

③ Уплотнитель самоклеющийся (наклейте на обратную сторону козырька перед установкой)

④ Защитный козырёк

1.б Установка блока вызова на защитный козырёк



① Защитный козырёк

② Винт M4x14 (x4) из комплекта монтажного MKF-432

③ Заглушка (x4) из комплекта блока вызова


④ Блок вызова БВД-432RCB (БВД-431DXKCB)

SEC.RU | Короткий путь к информации
Инструкция по эксплуатации MKF-432 (редакция 2014-03)
Скачано с sec.ru

2 Установка блока вызова БВД-432RCB на ограждение с использованием комплекта монтажного MKF-432 и пластины монтажной MP-432-1


Пластина монтажная MP-432-1 предназначена для установки комплекта монтажного MKF-432 и блока вызова на ограждение, например, на входе в придомовую территорию.
Пластина монтажная MP-432-1 поставляется по отдельному заказу.
Способ крепления пластины монтажной на ограждение определяется сервисной организацией.

2.а Установка защитного козырька на пластину монтажную MP-432-1



1. Пластина монтажная MP-432-1
2. Уплотнитель самоклеющийся (наклейте на обратную сторону козырька перед установкой)
3. Защитный козырёк
4. Отверстие с резьбой M4 (x4)
5. Винт M4x10 (x4)
   Винты входят в комплект поставки пластины монтажной MP-432-1
6. Кабельный ввод-сальник

2.б Установка блока вызова на защитный козырёк




1. Пластина монтажная MP-432-1
2. Защитный козырёк
3. Винт M4x14 (x4) из комплекта монтажного MKF-432
4. Заглушка (x4) из комплекта блока вызова
5. Блок вызова БВД-432RCB

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

3 Установка блока вызова БВД-432RCB и блока индикации БВД-432NP на ограждение с использованием комплектов монтажных MKF-432, MKF-406 и пластины монтажной MP-432-2


Пластина монтажная MP-432-2 предназначена для установки комплектов монтажных MKF-432 и MKF-406 на ограждение.
Пластина монтажная MP-432-2 поставляется по отдельному заказу.
Способ крепления пластины монтажной на ограждение определяется сервисной организацией.

3.а Установка защитных козырьков на пластину монтажную MP-432-2



1. Пластина монтажная MP-432-2
2. Уплотнитель самоклеющийся (наклейте на обратную сторону козырька перед установкой)
3. Защитный козырёк из комплекта монтажного MKF-432
4. Защитный козырёк из комплекта монтажного MKF-406
5. Отверстие с резьбой M4 (x7)
6. Винт M4x10 (x7)
   Винты входят в комплект поставки пластины монтажной MP-432-2

3.б Установка блока вызова и блока индикации БВД-432NP на защитный козырёк



1. Пластина монтажная MP-432-2
2. Защитный козырёк из комплекта MKF-432
3. Защитный козырёк из комплекта MKF-406
4. Винт M4x14 (x8) из комплектов монтажных MKF-432 и MKF-406
5. Заглушка (x8) из комплекта блока вызова
6. Блок вызова БВД-432RCB
7. Блок индикации БВД-432NP
8. Паз в пластине монтажной MP-432-2
9. Кабель блока индикации БВД-432NP (зафиксируйте кабель в пазу 8 герметиком)

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru