


FA01790M4A



803XA-0560


IT Italiano

EN English


FR Français

RU Русский





A




3 = max 3800 - min 2000

2 = max 2730 - min 2000

L1 = 2 - 1040

L2 = 3 + 63,5 - L1

1 = 2 - 220








B






		3					
		< 2250	< 2500	< 2750	< 3250	< 3500	< 3800
2	2730	B	B	B	C	C	C
	2650	B	B	B	C	C	C
	2550	B	B	B	C	C	C
	2350	B	B	B	C	C	C
	2200	B	B	B	C	C	C
	2000	B	B	B	C	C	C












SEC.RU




ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ



















AA



AB

Avvertenze generali per l'installatore

Il prodotto deve essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente studiato e ogni altro uso è da considerarsi pericoloso. • Tutte le operazioni indicate in questo manuale devono essere effettuate esclusivamente da personale esperto e qualificato e nel pieno rispetto delle normative vigenti. • Durante tutte le fasi dell'installazione assicurarsi di operare fuori tensione. • Came S.p.A. non è responsabile per eventuali danni causati da usi impropri, erronei ed irragionevoli. • Prima di effettuare qualunque operazione di pulizia o di manutenzione, togliere l'alimentazione al dispositivo.

Dismissione e smaltimento

Non disperdere nell'ambiente l'imballaggio e il dispositivo alla fine del ciclo di vita, ma smaltirli seguendo le norme vigenti nel paese di utilizzo del prodotto. I componenti riciclabili riportano simbolo e sigla del materiale. I DATI E LE INFORMAZIONI INDICATE IN QUESTO MANUALE SONO DA RITENERSI SUSCETTIBILI DI MODIFICA IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA OBBLIGO DI PREAVVISO. LE MISURE, SE NON DIVERSAMENTE INDICATO, SONO IN MILLIMETRI.

Descrizione

Snodo HD (Heavy Duty) per asta 90 x 35 mm.

Descrizione delle parti

- ❶ Piastra per il fissaggio del distanziale
- ❷ Distanziale per lo snodo
- ❸ Snodo
- ❹ Tirante
- ❺ Dado per il blocco del tirante
- ❻ Tappo di chiusura per il profilo dell'asta
- ❼ Lamierini per la testa dell'asta
- ❽ Distanziale
- ❾ Lamiera sagomata per il fissaggio dello snodo
- ❿ Distanziali per il fissaggio della lamiera sagomata
- ⓫ Viti UNI6954 4.8 x 13
- ⓬ Tappi per il profilo in gomma
- ⓭ Rivetti per il fissaggio dei lamierini all'asta

Limiti installativi

Parametro della funzione [Lunghezza asta]	A1 = 3	A1 = 4
Passaggio utile (m)	2,2 < 3	3 < 3,8

⚠ È obbligatorio installare le molle di bilanciamento.

I contenuti del manuale sono da ritenersi suscettibili di modifica in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. Istruzioni originali.

General precautions for installers

Only use this product for its intended purpose. Any other use is hazardous. • All operations indicated in this manual must be carried out exclusively by skilled and qualified personnel and in full compliance with the regulations in force. • Make sure the mains power supply is disconnected during all installation procedures. • Came S.p.A. is not liable for any damage caused by improper, erroneous or unreasonable use. • Before carrying out any cleaning or maintenance, disconnect the device from the power supply.

Dismantling and disposal

Dispose of the packaging and the device responsibly at the end of its life cycle, in compliance with the laws in force in the country where the product is used. The recyclable components are marked with the material symbol and ID. THE DATA AND INFORMATION IN THIS MANUAL MAY BE CHANGED AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE. THE MEASUREMENTS, UNLESS OTHERWISE STATED, ARE IN MILLIMETRES.

Description

Heavy-duty (HD) joint for boom 90 x 35 mm.

Description of parts

- ❶ Plate for fitting the spacer
- ❷ Spacer for the swivel
- ❸ Swivel
- ❹ Rod
- ❺ Nut for locking the rod
- ❻ Boom profile end cap
- ❼ Plates for boom head
- ❽ Spacer
- ❾ Shaped plate for fixing the swivel
- ❿ Spacers for fixing the shaped plate
- ⓫ Screws UNI6954 4.8 x 13
- ⓬ Rubber profile caps
- ⓭ Rivets for fixing the plates to the boom

Installation limits

[Boom length] function parameter	A1 = 3	A1 = 4
Passage width clearance (m)	2,2 < 3	3 < 3,8

⚠ Fitting the balancing springs is mandatory.

The contents of this manual may be changed at any time and without notice. Translation of the original instructions. Translation of the original instructions.

Instructions générales pour l'installateur

Ce produit ne devra être destiné qu'à l'utilisation pour laquelle il a été expressément conçu et toute autre utilisation est à considérer comme dangereuse. • Toutes les opérations indiquées dans ce manuel ne doivent être exécutées que par du personnel qualifié et dans le plein respect des normes en vigueur. • S'assurer, durant toutes les phases d'installation, que l'automatisme est bien hors tension. • Came S.p.A. décline toute responsabilité en cas de dommages provoqués par des utilisations impropres, incorrectes ou déraisonnables. • Avant toute opération de nettoyage ou d'entretien, mettre le dispositif hors tension.

Mise au rebut et élimination

Ne pas jeter l'emballage et le dispositif dans la nature au terme du cycle de vie de ce dernier, mais les éliminer selon les normes en vigueur dans le pays où le produit est utilisé. Le symbole et le sigle du matériau figurent sur les composants recyclables.

LE CONTENU DE CE MANUEL EST SUSCEPTIBLE DE SUBIR DES MODIFICATIONS À TOUT MOMENT ET SANS AUCUN PRÉAVIS.

LES DIMENSIONS SONT EXPRIMÉES EN MILLIMÈTRES, SAUF INDICATION CONTRAIRE.

Description

Rotule HD (Heavy Duty) pour lisse 90 x 35 mm.

Description des parties

- ❶ Plaque de fixation de l'entretoise
- ❷ Entretoise pour la rotule
- ❸ Rotule
- ❹ Tirant
- ❺ Écrou de blocage du tirant
- ❻ Couvercle pour profilé de lisse
- ❼ Plaquettes pour tête de lisse
- ❽ Entretoise
- ❾ Tôle profilée pour la fixation de la rotule
- ❿ Entretoises pour la fixation de la tôle profilée
- ⓫ Vis UNI6954 4,8 x 13
- ⓬ Capuchons pour profilé en caoutchouc
- ⓭ Rivets pour la fixation des plaques sur la lisse

Limites d'installation

Paramètre de la fonction [Longueur lisse]	A1 = 3	A1 = 4
Gabarit de passage (m)	2,2 < 3	3 < 3,8

⚠ L'installation des ressorts d'équilibrage est obligatoire.

Le contenu de ce manuel est susceptible de subir des modifications à tout moment et sans aucun préavis.
Traduction des instructions originales.

Общие предупреждения для монтажника

Это изделие должно использоваться исключительно по назначению. Использование не по назначению считается опасным. • Все описанные в этом руководстве операции должны выполняться исключительно квалифицированным и опытным персоналом и в полном соответствии с действующим законодательством. • Убедитесь в отсутствии напряжения перед каждым этапом монтажных работ. • Компания CAME S.p.A. не несет ответственности за ущерб вследствие неправильного или небрежного использования изделия. • Обесточьте устройство перед выполнением работ по чистке и техобслуживанию.

Утилизация

Не выбрасывайте упаковку и устройство совместно с бытовыми отходами. Утилизируйте их в соответствии с требованиями законодательства, действующего в стране установки изделия. Пригодные для повторного использования компоненты отмечены специальным символом с обозначением материала.

СОДЕРЖАНИЕ ЭТОГО РУКОВОДСТВА МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНО В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.

ВСЕ РАЗМЕРЫ ПРИВЕДЕНЫ В МИЛЛИМЕТРАХ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ.

Описание

Шарнир HD (Heavy Duty) для стрелы 90 x 35 мм.

Описание компонентов

- ❶ Основание для крепления проставки
- ❷ Проставка для шарнира
- ❸ Шарнир
- ❹ Тяга
- ❺ Гайка для блока тяги
- ❻ Заглушка стрелы
- ❼ Тонкие пластины для головки стрелы
- ❽ Проставка
- ❾ Профилированная пластина для крепления шарнира
- ❿ Проставки для крепления профилированной пластины
- ⓫ Винты UNI6954 4,8 x 13
- ⓬ Заглушки для резинового профиля
- ⓭ Заклепки для крепления тонких пластин к стреле

Пределы установки

Параметр функции [Длина стрелы]	A1 = 3	A1 = 4
Ширина проезда (м)	2,2 < 3	3 < 3,8

⚠ Необходимо установить балансирующие пружины.

Содержание этого руководства может быть изменено в любое время без предварительного уведомления.
Перевод оригинальных инструкций.



CAME.COM

CAME S.P.A.

Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - Italy
Tel. (+39) 0422 4940
Fax (+39) 0422 4941



SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ