

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИПР-55-К ПАСПОРТ

ОКПД 2 26.30.50.111 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 950 0 ТУ 26.30.50-017-0131524356-2021 RU C-RU.ПБ68.В.00290/21

1. Общие указания

- 1.1. Извещатель пожарный ручной ИПР-55-К (далее ИПР) представляет собой электронное устройство, предназначенное для ручного включения сигнала тревоги в системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации.
- 1.2. Питание извещателя и передача сигнала тревоги осуществляется по двухпроводному шлейфу сигнализации (далее ШС). Сигнал тревоги сопровождается включением оптического индикатора.
- 1.3. Извещатель может работать в круглосуточном режиме со всеми типами приемно-контрольных приборов. **ВАЖНО! НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ ВКЛЮЧЕНИЕ ИЗВЕЩАТЕЛЯ С ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ И АВТОНОМНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ПИТАНИЯ БЕЗ ЭЛЕМЕНТОВ, ОГРАНИЧИВАЮЩИХ ТОК В РЕЖИМЕ «ПОЖАР» ДО 20 мА.**
- 1.4. Питание ИПР осуществляется от шлейфа сигнализации ПКП.
- 1.5. ИПР выдает тревожный сигнал в ШС при нажатии кнопки.
- 1.6. ИПР имеет оптический индикатор дежурного режима (проблесковый красный светодиод). В дежурном режиме, при исправности шлейфа сигнализации, оптический индикатор мигает 1 раз в 3-5 сек. При переходе в режим «ПОЖАР» оптический индикатор светится постоянно.

2. Технические характеристики

- | | |
|--|--------------|
| 2.1. Напряжение питания ИПР, В | 9,1 ... 30 |
| 2.2. Ток потребления ИПР в дежурном режиме при напряжении 20В, мА, не более | 25 |
| 2.3. Ток потребления ИПР в режиме «Тревога», мА, не более | 20 |
| 2.4. Рекомендуемые эксплуатационные режимы: | |
| рабочая температура, °С | - 30 ... +55 |
| относительная влажность при + 25 °С, % | 90 |
| атмосферное давление, мм. рт. ст. | 600...800 |
| 2.5. Средняя наработка ИПР на отказ, ч., не менее | 60000 |
| 2.6. Средний срок службы ИПР, лет, не менее | 10 |
| 2.7. Время технической готовности ИПР к работе после включения питания, с., не более | 2 |
| 2.8. Масса ИПР, кг, не более | 0,07 |
| 2.9. Габаритные размеры ИПР, мм, не более | 92x95x33 |
| 2.10. Степень защиты IP, обеспечиваемая корпусом | IP41 |

3. Комплект поставки

- | | |
|-----------------|---|
| извещатель, шт. | 1 |
| ключ, шт. | 1 |
| паспорт, шт. | 1 |

4. Принцип работы

- 4.1. При подключении ИПР к шлейфу сигнализации встроенный светодиодный индикатор отображает работоспособность извещателя. При исправности ШС индикатор мигает 1 раз в 3-5 сек.
- 4.2. ИПР приводится в действие нажатием кнопки. Кнопка изменит свое положение, при этом в её верхней части появится двухцветная чёрно-жёлтая пиктограмма шириной 5-6 мм, указывающая на положение кнопки в сработавшем состоянии.
- 4.3. При срабатывании ИПР светодиодный индикатор загорается ровным красным светом.
- 4.4. Перевод ИПР в дежурный режим осуществляется возвратом кнопки в исходное состояние с помощью специального ключа (в комплекте). Для возврата необходимо использовать шип ключа, вставляя его в прямоугольное отверстие на нижней грани извещателя до момента щелчка и восстановления кнопки своего штатного положения. При этом пиктограмма должна скрыться под крышкой извещателя.

5. Подготовка к эксплуатации

- 5.1. Выбор места установки ИПР.
- 5.1.1. Высота размещения ИПР должна выбираться в соответствии с действующими НПБ.
- 5.1.2. ИПР должны устанавливаться на вертикальную неметаллическую поверхность.
- 5.1.3. Если ИПР перед вскрытием упаковки находились в условиях отрицательных температур, произвести их выдержку при комнатной температуре не менее четырёх часов.

- 5.1.4. Произвести внешний осмотр ИПР, убедиться в отсутствии видимых механических повреждений (трещин, сколов, вмятин).
- 5.1.5. Не рекомендуется устанавливать ИПР в местах, где возможно выделение газов, паров и аэрозолей, способных вызвать коррозию.
- 5.1.6. Перед установкой ИПР открыть поворотное стекло на крышке, отводя ее за верхнюю часть.
- 5.2. Установка и подключение ИПР.
- 5.2.1. Используя «вилку» ключа, идущего в комплекте, вывести из зацепления упругие зажимы основания с крышкой. Отверстия для доступа к зажимам находятся на нижней грани извещателя.
- 5.2.2. Провода пропустить в прямоугольное отверстие. Закрепить основание на стене.
- 5.2.3. Подключение проводов к клеммным соединениям производить в соответствии с полярностью, указанной на плате, по одной из схем согласно рис.1 или 2.
- 5.2.4. Петли запаса проводов укладывать так, чтобы они не мешали ходу кнопки и установке крышки.
- 5.2.5. Произвести сборку, защёлкнув крышку на основании.

6. Правила хранения и утилизация

- 6.1. Извещатель допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50°С в упаковке поставщика.
- 6.2. В помещениях для хранения извещателя не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.
- 6.3. После транспортирования и хранения при отрицательных температурах извещатель после распаковывания перед проверкой должен быть выдержан в нормальных климатических условиях не менее 2ч.
- 6.4. Особых мер по утилизации не требует.

7. Гарантии изготовителя

- 7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.
- 7.2. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном руководстве.

Служба техподдержки +7 (3812) 58-88-07 (Часовой пояс МСК+3 с 08-00ч до 18-00ч)




Рисунок 1. Включение извещателя в шлейф

Рисунок 2. Включение извещателя в конце шлейфа

Извещатель ИПР-55-К зав.№ _____ принят ОТК
(заполняется от руки)

Где купить:
ООО «Компания Луис+»
сайт: www.luis.ru
тел.: +7 (495) 637-63-17

e-mail: luis@luis.ru

Произведено в России
ИП Раченков Александр Викторович

соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017